

VariA-E

Inline-Pumpen – Pompes Inline – Pompe inline – Inline Pumps
Inlinepompen – Pompy Inline – Pompe Inline

Montage- und Betriebsanleitung, Seite 4

Instructions d'installation et d'entretien, page 26

Istruzioni di installazione e funzionamento, pagina 48

Installation and Operating Instructions, page 70

Montage- en bedrijfsinstructies, pagina 92

Instruc iuni de montaj i exploatare, Pagina 114

Инструкции по установке и эксплуатации, Страница 136

Konformitäts-Erklärung

DE

Wir Biral AG erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

VariA-E

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Maschinen (2006/42/EG) Norm: EN 12100-1
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG) Normen: EN 61800-5-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) Normen: EN 61800-3
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG). Elektromotoren: Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 640/2009. Gilt nur für dreiphasige Motoren von Biral mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Typenschild des Motors. Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG). Wasserpumpen: Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012. Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe Typenschild der Pumpe.

Déclaration de conformité

FR

Nous Biral AG déclarons sous notre seule responsabilité que les produits

VariA-E

auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à:

- Machines (2006/42/CE) Norme: EN 12100-1
- Matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension (2006/95/EG) Normes: EN 61800-5-1
- Compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) Normes: EN 61800-3
- Directive Éco-conception (2009/125/CE). Moteurs électriques: Règlement de la Commission européenne N° 640/2009. Valable uniquement pour les moteurs triphasés Biral présentant la caractéristique IE2 et IE3 (voir plaque signalétique du moteur). Norme utilisée: EN 60034-30:2009.
- Directive Éco-conception (2009/125/EG). Pompes à eau: Règlement de la Commission européenne N° 547/2012. Valable uniquement pour les pompes devant afficher l'indice d'efficacité minimal (IEM). Voir la fiche signalétique de la pompe.

Dichiarazione di conformità IT

Noi Biral AG dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti

VariA-E

ai quali questa dichiarazione si riferisce, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardo l'adeguamento delle prescrizioni di legge degli stati membri CE relativi a:

- Macchinari (2006/42/CE) Norma: EN 12100-
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (2006/95/CE) Norme: EN 61800-5-1
- Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) Norme: EN 61800-
- Direttiva Eco-design (2009/125/EG). Motori elettrici: Regolamento della Commissione Europea n. 640/2009. Vale solo per i motori trifase di Biral con il contrassegno IE2 o IE3. Vedere la targhetta del motore. La norma utilizzata: EN 60034-30:2009.
- Direttiva Eco-design (2009/125/CE) Pompe d'acqua: Regolamento della Commissione Europea N. 546/2012. Vale solo per le pompe per le quali bisogna indicare l'Indice di efficienza minimo (MEI). Vedere targhetta della pompa.

Declaration of conformity**EN**

We Biral AG declare under our sole responsibility that the products

VariA-E

to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to:

- Machinery (2006/42/EU) standard: EN 12100-1
- Electrical equipment for use within certain voltage limits (2006/95/EU) standards: EN 61800-5-1
- Electromagnetic tolerance (2004/108/EU) standards: EN 61800-3
- Ecological design guidelines (2009/125/EU).
Electrical motors: decree by the European Commission no. 640/2009. Only applies to three-phase motors from Biral with the labelling, IE2 or IE3. See rating plate of the motor.
Standard used: EN 60034-30:2009.
- Ecological design guidelines (2009/125/EU).
Water pumps: decree by the European Commission no. 547/2012. Only applies to pumps where the minimum efficiency index (MEI) is to be indicated. See rating plate for the pump.

Declara ia de conformitate**RO**

Noi, Biral, declarăm pe proprie răspundere că produsele

VariA-E

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG Mitgliedstaaten übereinstimmen:

- Maschinen (2006/42/EG) Norm: EN 12100-1
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG) Normen: EN 61800-5-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) Normen: EN 61800-3
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG).
Elektromotoren: Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 640/2009. Gilt nur für dreiphasige Motoren von Biral mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Typenschild des Motors.
Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG).
Wasserpumpen: Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012. Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe Typenschild der Pumpe.

Conformiteitverklaring**NL**

Wij Biral AG verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten

VariA-E

waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de EG Lid-Staten betreffende

- Machinerichtlijn (2006/42/EG): EN 12100-1
- Richtlijn Elektrische bedrijfsmiddelen bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (2006/95/EG) Normen: EN 61800-5-1
- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG): EN 61800-3
- Eco-ontwerp-Richtlijn (2009/125/EG)
Elektromotoren: Verordening van de Europese Commissie nr. 640/2009. Alleen geldig voor draaistroommotoren Biral met de IE2- en IE3-etikettering. Zie naamplaatje van de motor.
Norm, die gebruikt werd: EN 60034-30:2009.
- Eco-Richtlijn (2009/125/EG). Waterpompen: Verordening van de Europese Commissie nr. 547/2012. Geldt alleen voor pompen, waarvoor de minimale efficiëntie-index (MEI) aangegeven moet worden. Zie naamplaatje van de pomp.

Декларация соответствия**РУС**

Мы, компания Biral AG, принимая на себя полную ответственность, заявляем, что продукция

VariA-E

к которой относится данное заявление, удовлетворяет требованиям Директивы Совета ЕС по согласованию правового регулирования государств-членов ЕС относительно:

- Maschinen (2006/42/EG) Norm: EN 12100-1
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG) Normen: EN 61800-5-1
- Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) Normen: EN 61800-3
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG).
Elektromotoren: Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 640/2009. Gilt nur für dreiphasige Motoren von Biral mit der Kennzeichnung IE2 bzw. IE3. Siehe Typenschild des Motors.
Norm, die verwendet wurde: EN 60034-30:2009.
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG).
Wasserpumpen: Verordnung der Europäischen Kommission Nr. 547/2012. Gilt nur für Pumpen, für die der Mindesteffizienzindex (MEI) anzugeben ist. Siehe Typenschild der Pumpe.

Münsingen, 1st June 2014



Andrew Wenger
Technical Director

Biral AG, Südstrasse 10, CH-3110 Münsingen
Phone +41 (0)31 720 90 00, Fax +41 (0)31 720 94 42
Mail: info@biral.ch, www.biral.ch

Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	5	9. Elektrischer Anschluss	12
1.1 Allgemeines	5	9.1 Sicherheitshinweise	12
1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	5	9.1.1 Netzschalter	12
1.3 Personalqualifikation und -schulung	5	9.1.2 Schutz gegen elektrische Schläge – indirektes Berühren	12
1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung	5	9.2 Ableitstrom	12
1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten	5	9.2.1 Zusätzlicher Schutz	12
1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener	5	9.2.2 Überspannungsschutz	12
1.7 Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten	5	9.2.3 Versorgungsspannung	12
1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung	5	9.2.4 Empfohlene Sicherungsgrößen	12
1.9 Unzulässige Betriebsweisen	5	9.3 Netzanschluss	13
		9.4 Übrige Anschlüsse	13
		9.5 Switch	14
2. Lieferumfang und Transport	6	10. Inbetriebnahme	15
2.1 Lieferumfang	6	10.1 Allgemeines	15
2.2 Transport	6	10.2 Auffüllen	15
3. Verwendungszweck	6	10.3 Entlüften des Differenzdrucksensors	15
3.1 Fördermedien	6	10.4 Betriebskontrolle	15
3.2 Gleitringdichtung	6	11. Einstellungen	16
4. Typenschlüssel	7	11.1 Bedienfeld	16
5. Einsatzbedingungen	7	11.2 Betriebsarten (A1)	16
5.1 Max. zulässiger Betriebsdruck/Systemdruck	7	11.3 Förderhöhe (A2)	16
5.2 Systemdruck/Zulaufdruck/Saughöhe	7	11.4 Anzeige der aktuellen Fördermenge (LED V)	17
5.3 Max Zulaufdruck	8	11.5 Tastensperre aktivieren/deaktivieren	17
5.4 Min. Förderstrom	8	11.6 Pumpe START/STOP	17
5.5 Max. Förderstrom	8	11.7 Statusanzeige/Biral Impeller	17
5.6 Zwangsströmung/Turbinenbetrieb		11.8 Status des Frequenzumformers	17
5.7 Geräuschpegel (Schalldruckpegel)	8	11.9 Werkseitige Einstellungen des Frequenzumformers	17
6. Betriebsbedingungen	8	12. Montage des Frequenzumformers	18
6.1 Maximale Anzahl an Schaltspielen	8	12.1 Platzbedarf	18
7. Einbau	9	12.2 Temperaturüberwachung	18
7.1 Aufstellung	9	12.3 Einbaubedingungen	18
7.2 Anschluss	9	13. Wartung	20
7.3 Einbaumöglichkeiten	9	13.1 Allgemeines	20
7.4 Anschlüsse	10	13.2 Pumpenwelle ausrichten	20
7.5 Absperrschieber	10	13.3 Montage des Einbaublocks/ der Gleitringdichtung	20
7.6 Direkter Einbau in die Rohrleitung	10	14. Service	21
7.7 Pumpen mit Fuss	10	14.1 Verunreinigte Pumpe	21
7.8 Rohrleitungen	10	14.2 Ersatzteile/Zubehör	21
7.9 Bypass (Umlaufleitung)	10	15. Zubehör	21
8. Allgemeines zur VariA-E	11	16. Allgemeine Sicherheit	22
8.1 Pumpen ohne Differenzdrucksensor	11	17. Störungsübersicht	22
8.2 Pumpen mit Differenzdrucksensor	11	18. Isolationswiderstandprüfung	23
8.2.1 Montage Differenzdrucksensor	11	19. Umgebungstemperatur/Aufstellhöhe	23
8.3 Einbaueinschränkungen	11	20. Entsorgung	23
		21. Technische Daten	24
		22. Dampfdrucktabelle	25
		23. Anhang	114
		23.1 Ersatzteilliste Pumpe	114
		23.2 Ersatzteilliste Frequenzumformer	116
		23.3 Masstabelle und Gewichte	118

1. Sicherheitshinweise

1.1 Allgemein

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt **«Sicherheitshinweise»** aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen



Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit allgemeinem Gefahrensymbol «Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9» besonders gekennzeichnet.



*Dieses Symbol steht für Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
«Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W8».*

Achtung

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktionen hervorrufen kann.

Hinweis

Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie zum Beispiel:

- Drehrichtungspfeil
 - Kennzeichen für Fluidanschlüsse
- müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Montage, Bedienung, Wartung und Inspektion muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen in der Anlage.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

Ein vorhandener Berührungsschutz für sich bewegende Teile darf bei sich in Betrieb befindlicher Anlage nicht entfernt werden. Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe zum Beispiel in den Vorschriften des NIN (GENELEC), VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

1.7 Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat. Grundsätzlich sind Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand durchzuführen.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt **«Elektrischer Anschluss»** aufgeführten Punkte zu beachten.

1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig.

Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt **«Verwendungszweck»** der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den **«Einsatzgrenzen»** und **«Technische Daten»** angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

2. Lieferumfang und Transport

2.1 Lieferung

Die Pumpen werden vom Werk in einer zweckmässigen Verpackung geliefert, die bei entsprechender Grösse für den Transport mit Gabelstapler o.ä. geeignet ist. Zum Lieferumfang gehören:

- Pumpe
- Diese Montage- und Betriebsanleitung

Zusätzlich:

ab DN 60 (Baulänge 475) eine abnehmbare Grundplatte (nach Wahl)



Die Pumpe wird auf einer Europlatette, bzw. Einwegpalette mit der dafür vorgesehenen Verpackung geliefert. Beim Transport ist auf die Lastaufnahmemittel (Hubwagen, Kran) und auf die Standsicherheit zu achten. Transportmasse und Gewichte sind den technischen Daten zu entnehmen. Die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!


2.2 Transport

Achtung

Die Anlage ist gegen Feuchtigkeit und Frost zu schützen. Elektronische Bauteile dürfen bei Transport und Lagerung keine Temperaturen ausserhalb des Bandes $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ausgesetzt werden.

Pumpen sind mit Hilfe von Tragseilen hochzuheben.

Beispiele wie Trageseile verwendet werden sollen.



Achtung

Auf den Schwerpunkt der Pumpe achten, damit diese nicht seitlich weggippen kann.

Achtung

Motoren und Pumpenkopf (Motor und Laufrad) allein dürfen an den Aufhängeösen (wenn vorhanden) hochgehoben werden. Die gesamte Pumpe darf nicht an den Aufhängeösen hochgehoben werden. Die Aufhängeösen sind dazu nicht ausreichend stark dimensioniert.

3. Verwendungszweck

Die Pumpenanlage dient einzig der Förderung von Flüssigkeiten. Die Betriebssicherheit der Pumpe ist nur bei bestimmungsgemässer Verwendung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Biral-Inline-Kreiselpumpen eignen sich hauptsächlich für die folgenden Einsatzgebiete:

- Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
- Zirkulation, Förderung und Druckerhöhung in industriellen Anlagen.

Beim Einsatz ungeeigneter Medien wie z.B. säurehaltigen oder basischen Flüssigkeiten, kann die Anlage durch Korrosion beschädigt, funktionsuntüchtig oder undicht werden.

3.1 Fördermedien

Reine, dünnflüssige, nicht-aggressive und nicht explosive Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile. Das Fördermedium darf die Pumpenwerkstoffe chemisch nicht angreifen. Falls eine Flüssigkeit mit einer von Wasser abweichenden Dichte und/oder Zähigkeit gefördert werden soll, dann ändert die hydraulische Leistung. Beachten Sie, dass die Motorleistung anzupassen ist. O-Ringe und die Wellenabdichtung sind auf das Fördermedium abgestimmt auszuwählen. Bei der Förderung von aufbereitetem Wasser mit Temperaturen von über $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ und mit Antikorrosionszusätzen, Kalkfällung usw. können Sonderwellenabdichtungen erforderlich sein (z.B. in Heizungs- und Klimaanlage). Bei Heizungsanlagen ist die Wasserqualität gemäss VDI 2035 einzuhalten.

3.2 Gleitringdichtung

Der Pumpenraum wird bei der Motorwelle durch eine Gleitringdichtung abgedichtet. Eine geringe Leckage ist zur Schmierung notwendig. Bei Frostschutzzusätzen oder ähnlichem können Rückstände sichtbar sein. Bei Frostschutzzusätzen oder ähnlichem grösser 25% sind evtl. spezielle Gleitringdichtungen notwendig. Bei längeren Stillstandzeiten der Pumpe sollte zur Vermeidung von erhöhter Leckage die Pumpe periodisch kurz in Betrieb genommen werden. Wasserzusätze, speziell abrasive Stoffe können die Gleitringdichtung schädigen (erhöhte Leckage). An der Gleitringdichtung darf kein Unterdruck entstehen.

Der Umwelt zuliebe...



Sie haben sicher dafür Verständnis, dass man auf Transportverpackungen nicht verzichten kann. Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Werkstoffe entsprechend den Vorschriften zu entsorgen bzw. weiter zu verwenden.

4. Typenschlüssel

Beispiel:

	VariA	-E	80	-13	500	4	3	RED
VariA	Typenreihe							
-E	Geregelte Version mit Frequenzumformer							
80	Nennweite DN [mm]							
-13	max. Druck (bei Volumenstrom 0 m³/h)							
500	Baulänge [mm]							
4	Polzahl des Motors							
3	Leistung P ₂ [kW]							
RED	Einsatzgebiet							

5. Einsatzbedingungen

5.1 Max. zulässiger Betriebsdruck/Systemdruck

Standard Ausführungen RED, GREEN 1 und GREEN 2

RED: 10 bar bis 140 °C

GREEN 1: 10 bar bis 90 °C

GREEN 2: 10 bar bis 60 °C

Sonder-Ausführungen mit spez. Gleitringdichtungen

13 bar bis 140 °C

16 bar bis 120 °C

Achtung

Der maximale Betriebsdruck ist von der Medientemperatur abhängig. Die angeführten Druck- und Temperaturgrenzen dürfen nicht überschritten werden.

5.2 Systemdruck/Zulaufdruck/Saughöhe

Aufstellungsort 500 m über Meer.

Pro +/- 100 m Höhe über Meer ändert der erforderliche Betriebsdruck, Zulaufdruck um +/- 0.01 bar.

Berechnung

der min Zulaufhöhe/Sicherheitsberechnung

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

Der erforderliche min. Zulaufdruck «H» in [mWS] zur Verhinderung von Kavitation in der Pumpe wird wie folgt berechnet:

H = erforderliche Zulaufhöhe

p_b = Barometerstand in bar.

(Der Barometerstand kann evtl. 1 bar sein).

In geschlossenen Anlagen gibt p_b

den Systemdruck in bar an

NPSH = **Net Positive Suction Head** in mWS

(in der NPSH-Kurve bei dem grössten

Förderstrom abzulesen, den die Pumpe fördern wird)

H_f = Reibungsverlust in der Saugleitung in mWS

H_v = Dampfdruckhöhe bei GLRD in mWS

(siehe Dampfdrucktabelle)

t_m = Medientemperatur

H_s = Sicherheitszuschlag (z.B. 0,5 m)

Wenn das Ergebnis von H positiv ist, liegt bei der Pumpe genügend Systemdruck an und die Pumpe läuft sicher.

Ist H negativ, liegt zu wenig Systemdruck an und es muss um mindestens den Betrag von H mehr Systemdruck aufgebaut werden.

Beispiel

45 m³/h, 6,5 m

Medientemperatur t_m = 60 °C

VariA 65-10 340 4 1.5

NPSH: m aus Pumpendiagramm

p_b = 1 bar

H_f = 0 (Annahme)

H_v = 3,9 (75 °C)

H = p_b × 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s

«H» = +10,2 - 4 - 0 - 3,9 - 0,5

«H» = +1,8

Achtung *In Saugleitung nur geringe Widerstände zulässig, d.h. Nullpunkt der Anlage kurz vor dem Saugstutzen der Pumpe.*

5.3 Max Zulaufdruck

Der max. Zulaufdruck + Nullförderdruck muss immer niedriger sein als der «max. zulässige Betriebsdruck».

5.4 Min. Förderstrom

Es muss immer ein Mindest-Förderstrom durch die Pumpe fließen.

Achtung *Ein Mindest-Förderstrom von 10% des Förderstroms im Wirkungsgradbestpunkt muss immer durch die Pumpe fließen. Bei geregelten Pumpen, welche mit reduzierter Drehzahl laufen, darf dieser Wert auch geringer sein. Der Förderstrom und die Förderhöhe im Wirkungsgradbestpunkt (BEP) sind dem Datenblatt der Pumpe zu entnehmen.*

5.5 Max. Förderstrom

Der maximale Förderstrom darf die für die einzelnen Pumpen angeführten Werte nicht übersteigen. Es besteht sonst z. B. Kavitations- und Überlastungsgefahr. Abmessungen und Gewichte sind den Datenblättern (im Katalog) zu entnehmen.

5.6 Zwangsströmung/Turbinenbetrieb

Achtung *Zwangsströmung/Turbinenbetrieb ist nicht zulässig und kann zur Zerstörung der Pumpe und des Frequenzumformers führen.*

5.7 Geräuschpegel (Schalldruckpegel)


Motor [kW]	50 Hz [dB(A)]	60 Hz [dB(A)]
0.25 bis 2.2	<70	<70
3.0	<70	71
4.0	<70	71
5.5	71	76
7.5	72	77
11.0	74	80
15.0	76	81
18.5	77	82

6. Betriebsbedingungen

6.1 Maximale Anzahl an Schaltspielen

Bei direktem Netzanschluss darf die Pumpe nicht häufiger als viermal pro Stunde netzseitig ein- und ausgeschaltet werden. Wird die Pumpe direkt über die Stromversorgung eingeschaltet, läuft sie mit einer Verzögerung von ca. 5 s an. Muss die Pumpe häufiger pro Stunde ein- und ausgeschaltet werden, ist zum Ein- und Ausschalten der Pumpe der Eingang für extern EIN/AUS zu verwenden. Wird die Pumpe über einen externen EIN/AUS-Schalter ein- oder ausgeschaltet, läuft sie sofort an.

Dampfdrucktabelle



7. Einbau

7.1 Aufstellung

Die Pumpe ist in einem frostfreien und gut be- und entlüfteten Raum aufzustellen.




Stellen Sie bei Anlagen zur Förderung von heissen Medien sicher, dass Personen nicht versehentlich mit heissen Oberflächen in Berührung kommen können.

Zur Inspektion und für Reparaturen ist ein Mindestfreiraum oberhalb des Motors erforderlich:

- Für Pumpen mit Motoren bis einschliesslich 4 kW: 300 mm
- Für Pumpen mit Motoren ab 5.5 kW soll für einen Flaschenzug mindestens 1 m bauseitig vorgesehen werden.

Achtung

Motoren und Pumpenkopf (Motor und Laufrad) allein dürfen an den Aufhängeösen (wenn vorhanden) hochgehoben werden. Die gesamte Pumpe darf nicht an den Aufhängeösen hochgehoben werden. Die Aufhängeösen sind dazu nicht ausreichend stark dimensioniert.



7.2 Anschluss


Die Pfeile auf dem Pumpengehäuse zeigen die Durchflussrichtung des Mediums an. Die Pumpe lässt sich, abhängig von der Motorgrösse in horizontale oder vertikale Rohrleitungen einbauen. Pumpen mit Motoren bis einschliesslich 7.5 kW dürfen in allen Lagen eingebaut werden, der Motor darf jedoch nicht nach unten zeigen.

Achtung


Entlüftung LV, unabhängig der Einbaurichtung, immer in der Vertikalachse oben. Ausnahme: H1 und H1a

7.3 Einbaumöglichkeiten


Einbau vertikal



Einbau vertikal




7.4 Anschlüsse



E	* Entleerung ¹	G 1/4"
LV	Entlüftung	G 1/4"
M	* Manometer-Anschluss ¹	2 x G 1/4"
P1	Anschluss druckseitig	G 1/4"
P2	Anschluss saugseitig	G 1/4"
	Saugstutzen	
	Druckstutzen	
¹	wenn vorhanden	
* VariA 80 x 500/100 x 670/ 125 x 620/150 x 750		

7.5 Absperrschieber



Absperrschieber vor und nach der Pumpe einbauen. Damit wird bei einem möglichen Austausch der Pumpe ein Ablassen und Wiederauffüllen der Anlage erspart.


7.6 Direkter Einbau in die Rohrleitung

Bei ausreichender Fixierung der Rohre in unmittelbarer Nähe der Pumpenstutzen ist der direkte Einbau der Pumpen mit Motoren bis 18.5 kW in horizontalen und vertikalen Rohrleitungen zulässig.

7.7 Pumpen mit Fuss

Bei ungenügender Tragfähigkeit der Rohrleitung können Pumpen ab Nennweite DN 80 mm mit einem Fuss auf dem Fundamentsockel oder an einer Wandkonsole befestigt werden. Zur Verhinderung von Schwingungs- und Schallübertragungen empfehlen wir jedoch die Aufstellung der Pumpe auf eine schwingungsdämpfende Unterlage.

7.8 Rohrleitungen



Die Pumpe muss spannungsfrei eingebaut werden, so dass Rohrleitungskräfte ihre Funktion nicht beeinträchtigen können. Die Rohrleitungen müssen so verlegt werden, dass sich besonders in der Saugleitung keine Luft ansammeln kann.

7.9 Bypass (Umlaufleitung)

Achtung

Die Pumpe darf nicht gegen ein geschlossenes Absperrventil in der Druckleitung arbeiten. Ein daraus resultierender Temperaturanstieg mit Dampfbildung könnte die Pumpe beschädigen.
Zur Vermeidung dieser Gefahr muss immer eine Mindestmenge durch die Pumpe fließen. Das wird dadurch sichergestellt, dass ein Bypass oder ein Ablauf zu einem Behälter o.ä. auf der Druckseite der Pumpe vorgesehen wird.

8. Allgemeines zur VariA-E

VariA-E Pumpen sind Pumpen mit frequenzgesteuerten Normmotoren zum Anschluss an Drehstromnetze.

Die Pumpe besitzt:

- Relais zum Absetzen einer Störmeldung oder Betriebsmeldung
 - Relais zum Absetzen einer Betriebsmeldung oder Bereitmeldung
 - Digitaleingang für extern EIN oder extern AUS
 - Digitaleingang für externe Minimal Drehzahl¹
 - Digitaleingang für externe Maximal Drehzahl¹
- ¹ via Remote APP oder PC konfigurierbar als Alarmrückstellung

8.1 Pumpen ohne Differenzdrucksensor


Die Pumpeninterne Regelung ist deaktiviert. Es kann ein externer Sollwert (0–10 V, 4–20 mA) zur Drehzahlvorgabe angeschlossen werden. Die Pumpe kann zwischen der minimalen Drehzahl bei 12.5 Hz und der maximalen Drehzahl eingestellt werden.

Hinweis *Die Volumenstromanzeige auf dem Frequenzumformer ist deaktiviert. Wenn die Volumenstromanzeige bei einer Pumpe im Sollwert-Betrieb aktiv sein soll, muss eine Pumpe mit Differenzdrucksensor gewählt werden und der Sollwert muss via Biral Interface Module (BIM B2 Steuermodul) eingegeben werden. (Der Volumenstrom des Biral AQVAtron ist eine Ableitung des Differenzdruckes)*

8.2 Pumpen mit Differenzdrucksensor

Die Pumpe besitzt einen eingebauten PI-Regler und einen Differenzdrucksensor, der die Regelung des Pumpen-Förderdruckes unter den Betriebsarten Konstantdruck und Proportionaldruck ermöglicht. Der gewünschte Sollwert pro Betriebsart lässt sich auf dem Biral Bedienfeld mittels Tasten einstellen.

8.2.1 Montage Differenzdrucksensor




8.3 Einbaueinschränkungen

Um eine ausreichende Kühlung des Motors und der Elektronik sicherzustellen, muss das Folgende beachtet werden:

- Die Pumpe muss so eingebaut werden, dass ausreichende Kühlung sichergestellt wird.
- Die Temperatur der Kühlluft darf nicht höher als 40 °C sein.
- Die Kühlrippen und der Lüfterflügel müssen sauber gehalten werden.

Zur Verhinderung von Kondenswasserbildung an der Elektronik sind Motoren, die im Freien aufgestellt werden, durch einen geeigneten Schutz abzuschirmen.

Beispiel einer Schutzvorrichtung



9. Elektrischer Anschluss

9.1 Sicherheitshinweise

Achtung *Der Benutzer bzw. der Installateur ist für die Installation der korrekten Erdung und des korrekten Schutzes in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und örtlichen Normen zuständig. Alle Operationen müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.*



Vor jedem Eingriff im Klemmenkasten der Pumpe muss die Versorgungsspannung mindestens 5 Minuten abgeschaltet sein.

9.1.1 Netzschalter

Die Pumpe muss bauseits abgesichert und an einen externen allpoligen Netzschalter angeschlossen werden. Der Schalter muss eine Kontaktöffnung von mindestens 3 mm je Pol gemäss IEC 364 haben.

9.1.2 Schutz gegen elektrische Schläge – indirektes Berühren



Die Pumpe muss geerdet und gegen indirektes Berühren in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften geschützt werden. Schutzleiter müssen durch Farbgebung gelb/grün (PE) oder gelb/grün/blau (PEN) gekennzeichnet sein.

Achtung *Da diese Motoren einen konstruktionsbedingten Ableitstrom über 3,5 mA haben, müssen diese Motoren an besonders zuverlässige und robuste Erdverbindungen angeschlossen werden.*

9.2 Ableitstrom



Die Frequenzumformer können Berührungsströme >3,5mA aufweisen. Nach DIN EN 61800-5-1, Kapitel 4.3.5.5.2 muss ein zusätzlicher Schutz-erdungsleiter mit demselben Querschnitt wie der ursprüngliche Schutz-erdungsleiter angebracht werden. Die Möglichkeit zum Anschluss eines zweiten Schutz-erdungsleiters befindet sich unterhalb der Netzzuführung (mit Massesymbol gekennzeichnet) an der Aussenseite des Gerätes. Eine zum Anschluss geeignete M6×15-Schraube (Drehmoment: 4,0 Nm) verwenden.

9.2.1 Zusätzlicher Schutz

Sollte, bedingt durch Netzform oder Forderung des EVU, die Schutzmassnahme Fehlerstrom-Schutzschalter zur Anwendung kommen, müssen Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden:

- die gemäss DIN VDE 0664 auch bei pulsierenden Gleichfehlerströmen und bei glatten Gleichfehlerströmen (allstromsensitive Ausführung) auslösen
- die bei Netzeinschaltung den Ladestromimpuls gegen Erde berücksichtigen.
- die für den Ableitstrom der Pumpe geeignet sind.

Treten impulsartige Fehlerströme infolge von transienten (kurzzeitigen) Netzüberspannungen und ungleichmässiger Phasenbelastung bei Einschaltvorgängen auf, so sind FI-Schutzschalter in kurzzeitverzögerter Ausführung (VSK) zu empfehlen.

Die Schalter müssen mit den beiden gezeigten Symbolen gekennzeichnet sein:  

Hinweis *Bei der Wahl des FI-Schutzschalters ist auf den gesamten Ableitstrom aller elektrischen Ausrüstung der Anlage zu achten.*


9.2.2 Überspannungsschutz

Die Pumpe ist gegen Überspannungen mit Hilfe der zwischen den Phasen sowie den Phasen und Erde eingebauten Varistoren geschützt.

9.2.3 Versorgungsspannung




3 × 400 V, +/-10% 50/60 Hz

9.2.4 Empfohlene Sicherungsgrössen






Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Leistungsschild angegebenen elektrischen Daten mit der vorhandenen Stromversorgung übereinstimmen. Die Leitungen im Pumpen-Klemmenkasten sind so kurz wie möglich zu halten. Mit Ausnahme des Schutzleiters, der so lang sein muss, dass er beim unbeabsichtigten Herausreissen des Kabels aus der Verschraubung als letzter Leiter abreisst. Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer ans Netz angeschlossenen Pumpe mit Netzschalter, Sicherungen und zusätzlichem Schutz.

9.3 Netzanschluss




9.4 Übrige Anschlüsse







Deckel schliessen.
Achtung: Kabel nicht einklemmen.



9.5 Switch



Bedienpanel öffnen



Deckel schliessen.

	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
Funktion	Stör- oder Betriebsmeldung	Betriebs- oder Bereitmeldung	Extern AUS oder Extern EIN	–
ON	Betriebsmeldung Klemmen 52, 54, 51	Bereitmeldung Klemmen 42, 44, 41	Extern EIN 	–
OFF	Störmeldung Klemmen 52, 54, 51	Betriebsmeldung Klemmen 42, 44, 41	Extern AUS 	–

10. Inbetriebnahme

10.1 Allgemeines

Achtung *Vor der Inbetriebnahme muss die Pumpe unbedingt mit dem Fördermedium aufgefüllt und entlüftet sein. Zudem muss der erforderliche Mindestzulaufdruck am Zulaufstutzen der Pumpe anliegen.*


Achtung *Die Anlage kann nicht über die Pumpe entlüftet werden. Die Pumpe ist selbstentlüftend.*

10.2 Auffüllen

Geschlossene oder offene Systeme, mit Vordruck auf der Saugseite der Pumpe:

- Der Absperrschieber auf der Druckseite der Pumpe schliessen und die Entlüftungsschraube (LV) der Pumpe lösen.

Achtung *Um die Gefahr von Personenschäden oder Beschädigungen des Motors oder anderer Komponenten durch das austretende Medium zu vermeiden, ist auf die Richtung der Entlüftungsöffnung zu achten. Besonders bei Anlagen mit heissen Medien ist sicherzustellen, dass keine Verbrühungsgefahr besteht.*



- Das Absperrventil in der Saugleitung langsam öffnen, bis das Medium aus der Entlüftungsöffnung herausläuft.
- Entlüftungsschraube anziehen und Absperrschieber ganz öffnen.

Vorgehen für offene Systeme, in denen der Mediumstand unterhalb der Pumpe liegt:

Hinweis *Die Saugleitung und die Pumpe müssen mit dem Fördermedium aufgefüllt und entlüftet werden, bevor die Pumpe in Betrieb genommen wird.*

- Das Absperrventil auf der Druckseite der Pumpe schliessen und das Absperrventil auf der Saugseite ganz öffnen.
- Die Entlüftungsschraube (LV) lösen.
- Danach einen Stopfen in einem der Pumpenflansche entfernen (abhängig von der Einbaulage der Pumpe, Stopfen muss höher als LV liegen).
- Medium durch die Einfüllöffnung einfüllen, bis die Saugleitung und die Pumpe ganz gefüllt sind.
- Stopfen wieder einschrauben und fest anziehen und die Entlüftungsschraube (LV) fest anziehen.


Achtung *Die Saugleitung kann, wenn möglich schon vor dem Einbau der Pumpe teilweise gefüllt und entlüftet werden. Weiterhin lässt sich eine Einfüllvorrichtung vor der Pumpe einbauen.*

10.3 Entlüften des Differenzdrucksensors

Bei Pumpenversionen welche mit einem Differenzdrucksensor ausgestattet sind muss dieser entlüftet werden.



Durch austretendes Medium beim Entlüften der Kapillarrohre des Differenzdrucksensors besteht die Gefahr von Personenschäden oder Beschädigungen des Motors oder anderer Komponenten. Besonders bei Anlagen mit heissen Medien ist sicherzustellen, dass keine Verbrühungsgefahr besteht.



Vorgehen

Vorgängig muss die Pumpe eingebaut und das System befüllt sein. Der Systemdruck muss anliegen.

- Die Verschraubungen der Kapillarrohre vom Saug- und Druckstutzen auf Seite des Sensors lösen, jedoch nicht vollständig entfernen.
- warten bis Medium austritt.
- Verschraubung von Hand wieder anziehen

10.4 Betriebskontrolle

Nach einschalten der Versorgungsspannung muss die Pumpe selbständig starten: Der Biral-Impeller dreht grün leuchtend.




Die Pumpe läuft gemäss Grundeinstellungen

11. Einstellungen



Warnung
Es besteht Verbrennungsgefahr!
Bei hohen Medientemperaturen
kann die Pumpe so heiss werden,
dass nur die Bedientasten berührt
werden dürfen.

11.1 Bedienfeld




A1	Bedientaste zur Einstellung der Betriebsart
A2	Bedientasten zur Einstellung (Förderhöhe) mit Leuchtsymbole (LED) zur Anzeige Förderhöhe und Förderstrom
LED 1	Anzeige eingestellter Regelkennlinie (Stufe)
LED 2	Anzeige der aktuellen Fördermenge \dot{V} (25...100%)
LED 3	Biral Impeller zeigt den Status der Pumpe an
B	Steckplatz für Remote Adapter

11.2 Betriebsarten (A1)

Zyklus der Betriebsarten

Bedientaste



961204_00



Geregelter Betrieb: Proportionaldruck (pp)

Sinnvoll in folgenden Anlagen:

- Zweirohrsystemen mit thermischen Ventilen und
- langen Leitungsstrecken
- Ventilen mit grossem Arbeitsbereich
- Hohem Druckverlust
- Primärkreispumpen mit hohem Druckverlust



Geregelter Betrieb: Konstantdruck (cp)

Sinnvoll in folgenden Anlagen:

- Zweirohrsystemen mit thermischen Ventilen und
- Förderhöhe < 2m
- Natürlicher Umwälzung (ehemalige Schwerkraftheizung)
- mit sehr geringem Druckverlust
- Primärkreispumpen in Anlagen mit geringem Druckverlust
- Fussbodenheizung mit Thermostatventilen
- Einrohrheizungen




Ungeregelter Betrieb: Konstantdrehzahl (cs)

Der Betriebspunkt kann durch Verstellen der Drehzahl (Tasten A2) optimal eingestellt werden.

Sinnvoll für Anlagen mit konstantem Volumenstrom:
Klimaanwendungen, Wärmepumpen, Kesselspeispumpen etc.

11.3 Förderhöhe (A2)



Der Sollwert der Pumpe lässt sich durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ einstellen.

Beispiel:
z. B. LED 3
leuchtet (gelb)
Kennlinie 3

LED 3 und 4 leuchten:
Kennlinie
zwischen 3 und 4

Achtung

Falls einzelne Heizkörper ungenügend warm werden, nächst höhere Kennlinie einstellen.

11.4 Anzeige der aktuellen Fördermenge (LED \dot{V})



\dot{V} = 25, 50, 75, 100%

Bei der VariA-E ist der Volumenstrom eine Ableitung des Drucks. Somit ist die Anzeige nur aktiv bei VariA-E Versionen mit Differenzdrucksensor.

11.5 Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Durch gleichzeitiges drücken der Taste und (mindestens 3 Sek.) werden alle Funktionstasten im Bedienfeld deaktiviert oder aktiviert.

11.6 Pumpe START/STOP

Ändern der Betriebsmodus auf START resp. STOP Taste (3 Sek) drücken.


11.7 Statusanzeige/Biral Impeller

Pumpe läuft (Regelbetrieb)	Farbe	Muster	Drehung	Status
	grün	normal	drehend	Pumpe läuft normal VariA-E... (Pumpe aktiv)
	grün	normal	stehend	Pumpe STOP von Taste oder APP siehe Abschnitt 7.6 (Pumpe steht)
	grün	blitzend	stehend	Pumpe Extern AUS VariA-E... (Pumpe passiv)

Pumpe mit Störung

	rot	blinkend	stehend	Alarm	(Betriebsmeldung: AUS) (Störmeldung: EIN)
	rot	normal	drehend	Warnung	(Betriebsmeldung: EIN) (Störmeldung: EIN)

11.8 Statusanzeige des Frequenzumformers



Rote LED	Grüne LED	Status
		Betriebsbereit
		Betrieb
		Warnung
		Fehler
		Busfehler Betrieb
		Busfehler Betriebsbereit

LED aus LED ein LED blinkt LED blinkt schnell

11.9 Werkseitige Einstellungen des Frequenzumformers



Proportionaldruck
LED leuchtet gelb

3

Regelkennlinie auf 3 eingestellt
LED leuchtet grün


Switch 1 Störmeldung
OFF Siehe Abschnitt 4.4

Switch 2 Extern AUS
OFF Siehe Abschnitt 4.4


Switch 3 Power Limit AUS
OFF Siehe Abschnitt 4.4

Switch 4
OFF nicht belegt

12. Wandmontage des Frequenzumformers




gesteuerte Pumpe
mit abgesetztem FU
ohne Δp Sensor inkl. Motorkabel,
Wandmontagevorrichtung




geregelte Pumpe
mit abgesetztem FU mit Δp Sensor
inkl. Motorkabel, Sensorkabel
und Wandmontagevorrichtung

12.1 Platzbedarf



Motorleistung	L	B	H
0.55 bis 1.5 kW	233	153	181
2.2 bis 4.0 kW	270	189	200
5.5 bis 7.5 kW	307	223	241
11.0 bis 22.0 kW	414	294	292

12.2 Temperaturüberwachung



Wenn der Motor mit einem Temperaturfühler ausgestattet ist, wird dieser an den Klemmen T1 und T2 (1) angeschlossen, dazu muss die eingesetzte Einlegebrücke (2) entfernt werden.


Achtung Wenn die Brücke eingesetzt ist, erfolgt keine Temperaturüberwachung des Motors.


12.3 Einbaubedingungen

Stellen Sie sicher, dass der Montageort bei einer Wandmontage des Frequenzumformers folgende Bedingungen erfüllt:

- Der Frequenzumformer muss an einer ebenen, festen Oberfläche montiert werden.
- Der Frequenzumformer darf nur auf nicht brennbaren Untergründen montiert werden.
- Umlaufend muss mindestens ein 20 cm breiter Freiraum um den Frequenzumformer herum bestehen, um eine freie Konvektion zu gewährleisten.

Motorkabellänge




Aufbau für Motorleistungen 0.55 bis 7.5 kW

1 Wandmontagevorrichtung


2 Lochbild festlegen

3 Schrauben (nicht im Lieferumfang)

4 Frequenzumformer

5 Mitgelieferten Schrauben,
Drehmoment 4.0 Nm**Motorkabel anschliessen****Leiterfarben von Motorkabel**

L1	U	braun
L2	V	schwarz
L3	W	grau
PE	PE	grün-gelb
T1		schwarz
T2		schwarz

Aufbau für Motorleistungen 11.0 bis 22.0 kW

1 Wandmontagevorrichtung

2 Lochbild festlegen

3 Schrauben (nicht im Lieferumfang)

4 Frequenzumformer

5 Flügel entfernen

6 FU Deckel öffnen
FU an Wandmontage befestigen

13. Wartung

Achtung Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist die Pumpe unbedingt ausser Betrieb zu nehmen, allpolig vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschaltung zu sichern.
Ausführung nur durch Fachpersonal!

13.1 Allgemeines

Vor jeder Demontage Saug- und Druckseite absperren, Sicherungen herausschrauben und Pumpe entleeren.


13.2 Pumpenwelle ausrichten

Wurde der Motor während der Montage oder bei einer Reparatur von der Pumpe getrennt, dann muss die Pumpenwelle nach der Montage des Motors überprüft werden:

Überprüfen Sie den Rundlauf der Motorenwelle mit einer Messuhr. Der maximale Wellenschlag am vorderen Laufradsitz darf 0.05 mm sein.

13.3 Montage des Einbaublocks/ der Gleitringdichtung

Einbaublock wechseln



- | | |
|---|--|
| 1 | Schraube
(Zwischen Gehäusedeckel und Pumpengehäuse) |
| 2 | Schraube (Zwischen Motor und Gehäusedeckel) |
| 3 | Dichtung (O-Ring) |


Vorgehen Ausbau

- Lösen der Schrauben Pos 1
- Alten Einbaublock entfernen

Vorgehen Einbau

- Neuen Einbaublock einsetzen
- Schrauben Pos 1 anbringen und anziehen

Gleitringdichtung ersetzen



- | | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 1 | Gegenring | 5 | Schraube
(Bei diversen Typen auch Mutter) |
| 2 | Montagehilfe | 6 | Gehäusedeckel |
| 3 | Gleitringdichtung | | |
| 4 | Laufrad | | |

Vorgehen Ausbau

- Ausbauen des Einbaublock
- Lösen der Schraube oder Mutter Pos. 5
- Abziehen des Laufrades Pos 4
- Lösen der Schrauben zwischen Motor und Gehäusedeckel
- Abziehen des Gehäusedeckels Pos 6
- Ausstossen des Gegenrings Pos 1

Vorgehen Einbau

- Vor dem Zusammenbau alle Bauteile gut reinigen. Insbesondere die Gleitflächen der Gleitringdichtungen müssen sauber und unbeschädigt sein.
- Einsetzen des neuen Gegenrings mit Hilfe einer Montagehilfe Pos 2
- Gehäusedeckel montieren Pos 6
- Schrauben zwischen Motor und Gehäusedeckel anbringen und anziehen
- Einsetzen der Gleitringdichtung Pos 3
- Einsetzen des Laufrades Pos 4
- Schraube oder Mutter (inkl. Unterlagscheibe) anbringen und anziehen

14. Service

14.1 Verunreinigte Pumpe



Wurde die Pumpe für die Förderung einer gesundheitsschädigenden oder giftigen Flüssigkeit eingesetzt, wird die Pumpe als kontaminiert klassifiziert.



In diesem Fall müssen bei jeder Serviceanforderung detaillierte Informationen über das Fördermedium vorliegen. Bei eventueller Serviceanforderung muss unbedingt vor Versand der Pumpe Kontakt aufgenommen werden und weitere Informationen über Fördermedien usw. müssen vorliegen, da sonst die Annahme der Pumpe verweigert werden kann. Eventuelle Versandkosten gehen zu Lasten des Absenders.

14.2 Ersatzteile/Zubehör

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Ersatzteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jede Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen. Störungen, die nicht selbst behoben werden können, sollten nur von autorisierten Fachfirmen beseitigt werden.

15. Zubehör

Biral Interface Module montieren.



16. Allgemeine Sicherheit



Warnung
Vor Beginn der Störungsbehebung die Pumpe unbedingt ausser Betrieb nehmen, allpolig vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern. Ausführung nur durch Fachpersonal.



Berührbare Spannungen!



Verbrühungsgefahr durch austretendes Medium!



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

17. Störungsübersicht

Störung	Ursache	Behebung
Biral Impeller leuchtet nicht 	keine Spannungsversorgung	Netzschalter und Sicherungen überprüfen Netzstecker und -kabel überprüfen
	Bedienpanel nicht angeschlossen	Bedienpanel Anschlusskabel überprüfen
	Bedienpanel defekt	Bedienpanel ersetzen
Biral Impeller dreht rot (Warnung, Pumpe dreht) 	Sensor Fehler	Sensorkabel kontrollieren/anschiessen ggf. Sensor ersetzen
Biral Impeller blinkt rot (Alarm, Pumpe dreht nicht) 	Kommunikationsstörung Interne Störung	Frequenzumformer ersetzen
	Überspannung Unterspannung	Spannungsversorgung überprüfen
	Trockenlauf	Anlage befüllen und entlüften ggf. Sensor austauschen
	Pumpe blockiert	Pumpe zerlegen, Fremdkörper entfernen
	WSK, Übertemperatur, Motorenwicklungen falsch angeschlossen	Anschluss überprüfen
	WSK, Übertemperatur, zu hohe Last z.B. aufgrund von verschmutztem Medium, zu zähem Medium	Medium prüfen
Pumpe erzeugt Geräusche	Luft im System	Mehrmaliges entlüften der Anlage bei abgestellter Pumpe
	Kavitation (ungenügender Zulaufdruck)	Systemdruck, Zulaufdruck erhöhen Temperatur vermindern

Rote LED	Grüne LED	Status	Ursache	Behebung
		Warnung		siehe Biral Impeller oder Biral Remote App
		Fehler		siehe Biral Impeller oder Biral Remote App
		Busfehler Betrieb	Kommunikation zu Bedienpanel unterbrochen	Verbindungskabel zu Bedienpanel überprüfen/Bedienpanel ersetzen
		Busfehler Betriebs- bereit	Kommunikation zu Bedienpanel unterbrochen	Verbindungskabel zu Bedienpanel überprüfen/Bedienpanel ersetzen


18. Isolationswiderstandsprüfung

Eine Isolationswiderstandsprüfung darf nicht in einer Installation mit VariA-E-Pumpen vorgenommen werden, da dadurch die eingebaute Elektronik beschädigt werden kann.

19. Umgebungstemperatur/Aufstellhöhe

Wenn die Umgebungstemperatur $+40\text{ °C}$ übersteigt oder der Motor mehr als 1000 m über NN aufgestellt wird, verringert sich die Nennleistung des Motors durch die verringerte Kühlwirkung der Luft. Es muss gegebenenfalls ein grösserer Motor verwendet werden. Motoren dürfen grundsätzlich nur bis max. 40 °C eingesetzt werden.

Zusammenhang zwischen Motorleistung (P2) und Umgebungstemperatur/Aufstellhöhe



20. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Hierfür sollten die örtlichen öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch genommen werden.
2. Falls eine solche Organisation nicht vorhanden ist, oder die Annahme der im Produkt verwendeten Werkstoffe verweigert wird, kann das Produkt oder eventuell umweltgefährdende Werkstoffe an die nächste Biral AG oder Werkstatt geliefert werden.

21. Technische Daten

	Mediumtemperatur	Glykolanteil im Medium
RED	15 °C bis 140 °C	bis 25%
GREEN 1	−10 °C bis 90 °C	bis 25%
GREEN 2	−20 °C bis 60 °C	bis 50%
max. zulässiger Betriebsdruck:	Standard-Ausführung: 10 bar	
	Sonder-Ausführungen: 13 bar	
	16 bar	
Umgebungstemperatur [°C]:	−20 °C bis 40 °C	
Maximale Förderhöhe VariA:	38 mWs	
Maximaler Förderstrom VariA:	350 m³/h	
Relative Luftfeuchtigkeit:	≤ 95%, Betauung nicht zulässig	

AQVAtron Baugrösse	A				B			C		D			
Nennleistung Motor (P2):	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0
Netzspannung [V]:	3 × 400 V												
Netzfrequenz [Hz]:	47 bis 63 Hz												
Maximale Überlast:	150% des Nennstroms für 60 sec												
Schutzfunktion:	Über- Unterspannung, I2t-Begrenzung, Kurzschluss, Motor-Umrichtertemperatur, Kippschutz, Blockierschutz												
Abmessungen [L × B × H]:	233 × 153 × 174				270 × 189 × 195			307×223×236		414 × 294 × 286			
Gewicht inkl. Adapterplatte und Bedienpanel:	4.5				5.8			9.5		22			
Schutzart [IPxy]:	IP55												
EMV:	erfüllt nach DIN EN 61800-3, Klasse C2												
Vibrations- und Schockfestigkeit:	nach FN 942 017 Teil 4; 5.3.3.3 Kombinierte Prüfung 2; 5...200 Hz für sinusförmige Schwingungen												
Kühlung:	Oberflächenkühlung: Baugrößen A bis C: freie Konvektion Baugrösse D: mit integrierten Lüftern												

22. Dampfdrucktabelle

Verdampfungsdruck p_v (Absolutdruck)
und Dichte ρ von Wasser in Abhängigkeit
von der Temperatur t (°C, Celsius)
respektive T (K, Kelvin).

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm³
0	273.15	0.00611	0.062	0.9998
2	275.15	0.00706	0.072	0.9999
4	277.15	0.00813	0.083	1.0000
6	279.15	0.00935	0.095	1.0000
8	281.15	0.01072	0.109	0.9999
10	283.15	0.01227	0.125	0.9997
12	285.15	0.01401	0.143	0.9996
14	287.15	0.01597	0.163	0.9993
16	289.15	0.01817	0.185	0.9990
18	291.15	0.02062	0.210	0.9987
20	293.15	0.02337	0.238	0.9983
22	295.15	0.02642	0.269	0.9978
24	297.15	0.02982	0.304	0.9974
26	299.15	0.03360	0.343	0.9968
28	301.15	0.03778	0.385	0.9963
30	303.15	0.04241	0.433	0.9957
32	305.15	0.04753	0.485	0.9951
34	307.15	0.05318	0.542	0.9944
36	309.15	0.05940	0.606	0.9937
38	311.15	0.06624	0.676	0.9931
40	313.15	0.07375	0.752	0.9923
42	315.15	0.08198	0.836	0.9915
44	317.15	0.09100	0.928	0.9907
46	319.15	0.10086	1.029	0.9898
48	321.15	0.11162	1.138	0.9889
50	323.15	0.12335	1.258	0.9880
52	325.15	0.13613	1.388	0.9871
54	327.15	0.15002	1.530	0.9862
56	329.15	0.16511	1.684	0.9852
58	331.15	0.18147	1.851	0.9842
60	333.15	0.19920	2.031	0.9832
62	335.15	0.21840	2.227	0.9821
64	337.15	0.23910	0.438	0.9811
66	339.15	0.26150	2.667	0.9799
68	341.15	0.28560	2.913	0.9788

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm³
70	343.15	0.31160	3.178	0.9777
72	345.15	0.33960	3.463	0.9765
74	347.15	0.36960	3.769	0.9753
76	349.15	0.40190	4.098	0.9741
78	351.15	0.43650	4.451	0.9729
80	353.15	0.47360	4.829	0.9716
82	355.15	0.51330	5.234	0.9704
84	357.15	0.55570	5.667	0.9691
86	359.15	0.60110	6.129	0.9678
88	361.15	0.65950	6.623	0.9665
90	363.15	0.70110	7.149	0.9652
92	365.15	0.75610	7.710	0.9638
94	367.15	0.81460	8.307	0.9624
96	369.15	0.87690	8.941	0.9610
98	371.15	0.94300	9.616	0.9596
100	373.15	1.01330	10.332	0.9581
105	378.15	1.20800	12.318	0.9545
110	383.15	1.43270	14.609	0.9507
115	388.15	1.69060	17.239	0.9468
120	393.15	1.98540	20.246	0.9429
125	398.15	2.32100	23.667	0.9388
130	403.15	2.70130	27.546	0.9346
135	408.15	3.13100	31.920	0.9302
140	413.15	3.61400	36.850	0.9258
145	418.15	4.15500	42.370	0.9214
150	423.15	4.76000	48.540	0.9168
155	428.15	5.43300	55.400	0.9121
160	433.15	6.18100	63.030	0.9073
165	438.15	7.00800	71.460	0.9024
170	443.15	7.92000	80.760	0.8973

Sommaire

1. Consignes de sécurité	27	9. Raccordement électrique	34
1.1 Généralités	27	9.1 Consignes de sécurité	34
1.2 Symboles de sécurité utilisés dans la présente notice	27	9.1.1 Interrupteur de réseau	34
1.3 Qualification et formation du personnel	27	9.1.2 Protection contre les chocs électriques – contact indirect	34
1.4 Risques et dangers en cas de non-respect des consignes de sécurité	27	9.2 Courant de fuite	34
1.5 Observation des règles de sécurité	27	9.2.1 Protection supplémentaire	34
1.6 Consignes de sécurité destinées à l'exploitant/l'utilisateur	27	9.2.2 Protection contre les surtensions	34
1.7 Consignes de sécurité relatives au montage, à l'entretien et à la révision	27	9.2.3 Tension d'alimentation	34
1.8 Modifications et pièces de rechange	27	9.2.4 Tailles de fusibles recommandées	34
1.9 Conformité d'utilisation	27	9.3 Raccordement au réseau	35
		9.4 Autres raccordements	35
		9.5 Switch	36
2. Contenu de la livraison et transport	28	10. Mise en service	37
2.1 Contenu de la livraison	28	10.1 Généralités	37
2.2 Transport	28	10.2 Remplissage	37
		10.3 Purge du capteur de pression différentielle	37
		10.4 Contrôle de fonctionnement	37
3. Finalité	28	11. Réglages	38
3.1 Fluides d'alimentation	28	11.1 Panneau de commande	38
3.2 Joint d'étanchéité coulissant	28	11.2 Modes de fonctionnement (A1)	38
		11.3 Hauteur de refoulement (A2)	38
4. Composition des types	29	11.4 Affichage du débit en temps réel (LED V)	39
		11.5 Activation/désactivation du verrouillage des touches	39
5. Conditions d'utilisation	29	11.6 Pompe START/STOP	39
5.1 Pression de service/Pression de système autorisée max.	29	11.7 Affichage de statut/Turbine Biral	39
5.2 Pression système/Pression d'arrivée/Hauteur d'aspiration	29	11.8 Affichage de statut de régulateur d'entraînement	39
5.3 Pression d'arrivée max.	30	11.9 Réglages d'usine du convertisseur de fréquence	39
5.4 Débit min.	30	12. Montage du régulateur d'entraînement	40
5.5 Débit max.	30	12.1 Place nécessaire	40
5.6 Alimentation forcée/Fonctionnement en turbines	30	12.2 Surveillance de la température	40
5.7 Échelle de bruits (niveau de pression acoustique)	30	12.3 Conditions de montage	40
		13. Maintenance	42
6. Conditions d'utilisation	30	13.1 Généralités	42
6.1 Fréquence de commutation	30	13.2 Orientation de l'arbre de pompe	42
		13.3 Montage du bloc/joint d'étanchéité coulissant	42
7. Montage	31	14. Service	43
7.1 Installation	31	14.1 Pompe avec liquides toxiques ou dangereux	43
7.2 Raccordement	31	14.2 Pièces de rechange/Accessoires	43
7.3 Possibilités de montage	31	15. Accessoires	43
7.4 Raccordements	32	16. Sécurité générale	44
7.5 Vannes d'arrêt	32	17. Vue d'ensemble des dérangements	44
7.6 Montage direct dans les conduites	32	18. Contrôle de la résistance d'isolement	45
7.7 Pompes avec pied	32	19. Température ambiante/Altitude d'installation	45
7.8 Conduites	32	20. Élimination	45
7.9 By-pass (dérivation)	32	21. Données techniques	46
		22. Tableau de pression de valeur	47
8. Informations générales sur le modèle VariA-E	33	23. Annexe	114
8.1 Pompes sans capteur de pression différentielle	33	23.1 Liste des pièces: Pompe	114
8.2 Pompes équipées d'un capteur de pression différentielle	33	23.2 Liste des pièces: Convertisseur de fréquence	116
8.2.1 Montage du capteur de pression différentielle	33	23.3 Tableau des cotes et poids	118
8.3 Restrictions liées au montage	33		

1. Consignes de sécurité

1.1 Généralités

La présente notice de montage et d'utilisation contient des instructions importantes relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Avant le montage et la mise en service, le monteur et l'opérateur/utilisateur doivent donc lire absolument cette notice attentivement. Veuillez ranger cette notice à proximité immédiate de l'appareil; vous l'aurez ainsi toujours à portée de main. Observez non seulement les consignes générales de sécurité mentionnées dans le présent chapitre, mais aussi celles données dans les chapitres suivants.

1.2 Symboles de sécurité utilisés dans la présente notice



Les consignes de sécurité sont précédées du symbole «Danger!» (symbole de sécurité selon DIN 4844-W9). Leur non-respect constitue un danger pour les personnes.



Symbole mettant en garde contre les risques de nature électrique (symbole de sécurité selon DIN 4844-W8).



Symbole accompagnant les consignes de sécurité. Leur non-observation peut endommager l'appareil et altérer ses fonctions.



Vous trouverez ici des conseils et des indications vous permettant d'utiliser l'appareil plus facilement et sans danger.

Exemples d'indications indiquées directement sur l'installation

- Flèche de sens de rotation
- Désignations relatives aux raccordements destinés aux fluides.

Ces indications doivent être impérativement respectées et toujours lisibles.

1.3 Qualification et formation du personnel

Les personnes chargées d'installer, d'utiliser, d'entretenir et de réviser l'installation doivent justifier de la qualification requise pour réaliser ces différentes tâches. L'utilisateur doit définir de manière claire et précise le domaine de responsabilité, les compétences et l'encadrement du personnel.

1.4 Risques et dangers en cas de non-respect des consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité met en danger les personnes, mais constitue aussi un risque pour l'environnement et l'installation.

Ce non-respect peut aussi entraîner la nullité des droits d'indemnisation lorsque l'appareil est endommagé et provoquer notamment les incidents suivants:

- Panne de fonctions essentielles
- Impossibilité de réaliser l'entretien et la maintenance prescrits
- Mise en danger des personnes par des phénomènes de nature électrique et mécanique

1.5 Observation des règles de sécurité

Les consignes de sécurité indiquées dans cette notice, les réglementations nationales de prévention contre les accidents, ainsi que, le cas échéant, les consignes de sécurité internes destinées à l'utilisateur, doivent être rigoureusement observées.

1.6 Consignes de sécurité destinées à l'exploitant/l'utilisateur

Il est conseillé d'avoir une protection contre les brûlures lorsque des parties mobiles de l'installation sont en fonctionnement. Les risques engendrés par l'énergie électrique ne sont pas à exclure (voir par exemple, les prescriptions de NIN (CENELEC), VDE et les fournisseurs d'énergie locaux).

1.7 Consignes de sécurité relatives au montage, à l'entretien et à la révision

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à ce que le montage, l'entretien et la révision soient effectués par du personnel qualifié et agréé, et ayant lu attentivement les instructions données dans la présente notice. Les interventions réalisées sur l'installation ne doivent être effectuées généralement qu'après avoir mis la dite installation à l'arrêt et hors-tension. Réinstaller/réactiver tous les dispositifs de sécurité et toutes les protections une fois ces prestations réalisées. Avant de remettre l'installation en marche, respecter les points indiqués au chapitre «**Raccordement électrique**».

1.8 Modifications et pièces de rechange

L'utilisateur doit impérativement obtenir l'accord préalable du constructeur s'il souhaite transformer ou faire des modifications sur les pompes. Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires agréés par le constructeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation d'autres pièces.

1.9 Conformité d'utilisation

La sécurité d'utilisation des pompes livrées n'est garantie que si elles respectent les éléments spécifiés dans le chapitre «**Finalité**» de la présente notice. Les valeurs limites indiquées dans les **données techniques** ne doivent en aucun cas être dépassées.

2. Contenu de la livraison et transport

2.1 Contenu de la livraison

Les pompes sont fournies à la sortie d'usine dans un emballage approprié qui pour des dimensions correspondantes, peut être transporté avec un chariot à fourche. La livraison contient:

- la pompe
- le convertisseur de fréquence AQUAtron et le matériel supplémentaire compris dans la version commandée
- la présente notice de montage et d'utilisation

Élément supplémentaire:

Un socle détachable à partir de DN 60 (longueur 475) (au choix)



La pompe est livrée avec l'emballage prévu sur une euro-palette ou une palette à usage unique. Lors du transport, vérifier l'engin de levage (chariot élévateur, grue) et sa stabilité. Les dimensions et le poids sont indiqués dans les caractéristiques techniques. Respecter les consignes de prévention des accidents!


2.2 Transport

Attention

Protéger l'installation de l'humidité et du gel. Pendant le transport et le stockage de l'appareil, les composants électroniques ne doivent pas être exposés à une température inférieure à -10°C et à une température supérieure $+50^{\circ}\text{C}$.

Les pompes doivent être levées avec des câbles porteurs.

Exemples d'utilisation d'un câble porteur.



Attention

Pour qu'elle ne bascule pas d'un côté, vérifier le centre de gravité de la pompe.

Attention

Les moteurs et la tête de pompe (moteur et rotor) seuls doivent être suspendus à des anneaux (si disponibles). L'ensemble de la pompe ne doit pas être suspendu par les anneaux car ils ne sont pas suffisamment résistants.

3. Finalité

L'installation de pompe sert uniquement à transporter des liquides. La pompe fonctionne en toute sécurité seulement si son utilisation est conforme à sa finalité. Les valeurs limites indiquées dans les données techniques ne doivent en aucun cas être dépassées. Les pompes centrifuges Biral-Inline se prêtent principalement aux domaines d'utilisation suivants: installation de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, circulation, transport et surpression en installations industrielles. L'installation peut être endommagée par la corrosion, être inutilisable ou perdre de son étanchéité si des fluides non adaptés comme des liquides acides ou basiques sont utilisés

3.1 Fluides d'alimentation

Les liquides doivent être purs, fluides, non-agressifs et non-explosifs et ne pas contenir d'éléments solides ou fibreux. Le fluide d'alimentation ne doit pas attaquer chimiquement les éléments de la pompe. Un fluide transporté avec une densité et/ou une viscosité différente de l'eau engendre une modification de la puissance hydraulique. Pensez alors à adapter la puissance du moteur. Les joints toriques et le dispositif d'étanchéité d'arbre doivent être choisis en fonction du fluide d'alimentation. Des niveaux d'étanchéité d'arbre spécifiques peuvent être nécessaires quand de l'eau préparée est transportée à des températures de plus de 80°C et avec des ajouts anticorrosion et des calcaires (p. ex. dans des installations de chauffage et de climatisation). Dans les installations de chauffage, la qualité de l'eau doit respecter la norme VDI 2035.

3.2 Joint d'étanchéité coulissant

L'espace de la pompe est étanchéifié pour l'arbre du moteur au moyen d'un joint d'étanchéité coulissant. Une fuite de faible importance est en effet nécessaire pour assurer la lubrification. Des éléments supplémentaires de protection contre le gel ou équivalents peuvent faire apparaître des résidus. Des joints d'étanchéité coulissants pouvant être spécifiques sont nécessaires quand des éléments supplémentaires de protection contre le gel ou équivalents sont supérieurs à 25%. Il est conseillé de mettre la pompe en service sur de brèves périodes lorsqu'elle n'est pas utilisée depuis longtemps. Cette mise en service permet d'éviter une fuite plus importante. Les ajouts d'eau et les substances particulièrement abrasives peuvent endommager le joint d'étanchéité coulissant (fuite plus importante). Le joint d'étanchéité coulissant ne doit pas faire l'objet de sous-pressure.

Pour le respect de l'environnement:



Ce type de produit doit être emballé pour le transport.

Merci de contribuer à la protection de l'environnement en mettant les matériaux utilisés au rebut conformément à la réglementation ou en les réutilisant.

4. Composition des types

Exemple	VariA	-E	80	-13	500	4	3	RED
VariA Série								
-E Régulation de la vitesse								
80 Diamètre nominale DN [mm]								
-13 Pression max. [mWs]								
500 Cote de montage [mm]								
4 Nombre pôles du moteur								
3 Puissance P_2 [kW]								
RED Domaines d'application								

5. Conditions d'utilisation

5.1 Pression de service/

Pression de système autorisée max.

Modèles standards RED, GREEN 1 et GREEN 2

RED: 10 bar jusqu'à 140 °C

GREEN 1: 10 bar jusqu'à 90 °C

GREEN 2: 10 bar jusqu'à 60 °C

Modèles spécifiques avec joints d'étanchéité

couissants spécifiques: 13 bar jusqu'à 140 °C

16 bar jusqu'à 120 °C

Attention

La pression de service maximale dépend de la température du fluide. Ne pas dépasser les limites de température et de pression affichées.

5.2 Pression système/Pression d'arrivée/

Hauteur d'aspiration

Altitude d'installation: 500 m au-dessus du niveau de la mer. La pression de service nécessaire/pression d'arrivée varie de $\pm 0,01$ bar tous les 100 m (\pm) au-dessus du niveau de la mer.

Calcul de la hauteur d'arrivée min.

Calcul de la sécurité

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

La pression d'arrivée min. nécessaire «H» en [mWS] utilisée pour éviter la cavitation dans la pompe se calcule de la manière suivante:

H = Hauteur d'arrivée nécessaire

p_b = niveau barométrique en bar
(le niveau barométrique peut é. être de 1 bar)
Dans des installations fermées,
 p_b indique la pression du système en bar

NPSH = **Net Positive Suction Head** en mCE
(à lire dans la courbe NPSH pour le plus grand débit que la pompe transportera)

H_f = perte de frottement dans la conduite d'aspiration en mCE

H_v = hauteur de pression de vapeur a GLRD en mCE, (voir tableau de pression de vapeur)
 t_m = température du fluide

H_s = supplément de sécurité = 0,5 mCE

Si le résultat de H est positif, alors la pompe présente un niveau de pression de système suffisant. La pompe fonctionne sans danger. Si la somme de H est négative, alors le niveau de pression de système est trop faible. Une pression de système plus élevée représentant au moins le montant de H doit être exercée.

Exemple

45 m³/h, 6,5 m

Température du fluide $t_m = 60$ °C

VariA 65-10 340 4 1.5

NPSH: m sur diagramme de la pompe

p_b = 1 bar

H_f = 0 (admis)

H_v = 3,9 (75 °C)

H = $P_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$

«H» = $+10,2 - 4 - 0 - 3,9 - 0,5$

«H» = +1,8

Attention *La conduite d'aspiration admet uniquement des résistances faibles (soit le point neutre de l'installation situé juste avant le raccord d'aspiration de la pompe).*

5.3 Pression d'arrivée max.

La pression d'arrivée max. + la pression de refoulement neutre doit être toujours inférieure à la «pression de service autorisée max.».

5.4 Débit min.

Un débit minimum transporté doit toujours circuler à travers la pompe.

Attention *Un débit minimum de 10% du débit au niveau du point optimal de rendement doit toujours circuler à travers la pompe. Pour les pompes réglées, qui fonctionnent à vitesse réduite, cette valeur doit même être plus faible.*

5.5 Débit max.

Le débit maximal ne doit pas dépasser les valeurs affichées pour les différentes pompes (afin d'éviter les risques de cavitation et de surcharge). Les dimensions et les poids sont indiqués dans la fiche de données (voir catalogue).

5.6 Alimentation forcée/ Fonctionnement en turbines

Attention *L'appareil ne doit pas être utilisé en alimentation forcée/fonctionnement en turbines (risque de destruction de la pompe et du convertisseur de fréquence).*

5.7 Échelle de bruits (niveau de pression acoustique)

Moteur [kW]	50 Hz [dB(A)]	60 Hz [dB(A)]
0.25 jusqu'à 2.2	<70	<70
3.0	<70	71
4.0	<70	71
5.5	71	76
7.5	72	77
11.0	74	80
15.0	76	81
18.5	77	82


6. Conditions d'utilisation

6.1 Fréquence de commutation

La pompe directement raccordée au réseau ne doit pas être activée et désactivée côté secteur plus de quatre fois par heure. Une pompe directement mise en route par le secteur tourne avec un retard de 5 s.

L'entrée en mode MARCHE/ARRÊT externe doit être utilisée pour activer et désactiver la pompe si cette dernière doit être déclenchée et désenclenchée toutes les heures à une plus grande fréquence. La pompe fonctionne directement si elle activée ou désactivée via un commutateur MARCHE/ARRÊT externe.

Tableau de pression de vapeur



7. Montage

7.1 Installation

La pompe doit être montée à un endroit protégé du gel et bien ventilé.




Installations transportant des fluides chauds: veillez à ce que les personnes n'entrent pas en contact avec les surfaces chaudes.

L'inspection et les travaux de réparation de l'installation requièrent un espace libre minimum situé au-dessus du moteur:

- Pour les pompes équipées de moteurs de 4 kW max.: 300 mm
- Pour les pompes équipées de moteurs de 5,5 kW max: 1 m

Attention

Les moteurs et la tête de pompe (moteur et rotor) seuls doivent être suspendus à des anneaux (si disponibles). L'ensemble de la pompe ne doit pas être suspendu par les anneaux car ils ne sont pas suffisamment résistants.



7.2 Raccordement


Les flèches situées sur le corps de la pompe indiquent le sens d'écoulement du fluide. La pompe peut être montée quelle que soit la dimension du moteur dans des conduites horizontales et verticales. Les pompes équipées de moteurs de 7,5 kW max. peuvent être montées dans toutes les positions. Le moteur ne doit pas être toutefois dirigé vers le bas.

Attention


Ventilation LV, indépendamment du sens de montage, toujours dans l'axe vertical vers le haut. Exceptions: H1 et H1a

7.3 Possibilités de montage


Montage vertical



Montage horizontal




7.4 Raccordements



E	* Vidange ¹	G 1/4"
LV	Ventilation	G 1/4"
M	* Raccordement du manomètre ¹	2 x G 1/4"
P1	Raccordement côté refoulement	G 1/4"
P2	Raccordement côté aspiration	G 1/4"
	Raccords d'aspiration	
	Raccords de refoulement	
¹	si existant	
* VariA 80 x 500 / 100 x 670 / 125 x 620 / 150 x 750		

7.5 Vannes d'arrêt



Monter les vannes d'arrêt devant et derrière la pompe. Il n'est donc pas utile de vidanger et de remplir ultérieurement l'installation en cas de changement de pompe.


7.6 Montage direct dans les conduites

Les pompes équipées de moteurs de 18,5 kW maximum peuvent être montées dans des conduites horizontales et verticales (si les conduites peuvent être correctement fixées à proximité immédiate des raccords de la pompe).

7.7 Pompes avec pied

Si la tuyauterie n'a pas une capacité de charge suffisante, les pompes ayant une largeur nominale DN 80 mm minimum peuvent être fixées avec un pied au niveau du socle de base ou contre une console murale. Nous recommandons toutefois de monter la pompe sur un support atténuant les vibrations afin d'éviter la propagation des bruits et des vibrations.

7.8 Conduites



La pompe doit être montée sans tension de manière à ce que les forces exercées sur les conduites ne puissent pas altérer leur fonctionnement. Les conduites doivent être cachées afin d'éviter l'accumulation d'air dans la conduite d'aspiration.

7.9 By-pass (dérivation)

Attention La pompe ne doit pas travailler contre une vanne d'isolement fermée (conduite de refoulement). Une hausse de la température consécutive avec formation de vapeur pourrait en effet endommager la pompe. Afin d'écartier ce risque, un fluide doit circuler en quantité minimale à travers la pompe. Un by-pass ou une dérivation conduisant à un réservoir (ou de façon similaire sur la partie pression de la pompe) est donc prévu.

8. Informations générales sur le modèle VariA-E

Les pompes VariA-E sont des pompes équipées de moteurs normés commandés par fréquence et destinées à être raccordées à des réseaux triphasés.

La pompe possède les éléments suivants:

- Relais pour le déclenchement d'un message de dérangement ou d'un message de signalisation de marche
 - Relais pour le déclenchement d'un message de signalisation de marche ou d'un message de disponibilité
 - Entrée numérique pour MARCHÉ externe ou ARRÊT externe
 - Entrée numérique pour vitesse minimale externe¹
 - Entrée numérique pour vitesse maximale externe¹
- ¹ via Application Remote ou PC configurable sous forme de quittance d'alarme

8.1 Pompes sans capteur de pression différentielle


La régulation interne à la pompe est désactivée. Une valeur de consigne externe (0–10 V, 4–20 mA) relative à la vitesse peut être alors ajoutée. La pompe peut être réglée entre la vitesse minimale à 12,5 Hz et la vitesse maximale.

Remarque *L'affichage du débit volumétrique sur le convertisseur de fréquence est désactivé. Si l'affichage du débit volumétrique d'une pompe doit être activé avec une valeur de consigne, alors choisir une pompe équipée d'un capteur de pression différentielle et ajouter la valeur de consigne via le Biral Interface Module (Module de commande BIM B2); le débit volumétrique du Biral AQVatron consiste en une dérivation de la pression différentielle.*

8.2 Pompes équipées d'un capteur de pression différentielle

Les pompes possèdent un contrôleur PI et un capteur de pression différentielle régulant la pression de refoulement de la pompe en pression constante et en pression proportionnelle. La valeur de consigne souhaitée par mode de fonctionnement peut être réglée avec les touches du panneau de commande Biral.

8.2.1 Montage du capteur de pression différentielle




8.3 Restrictions liées au montage

Respecter les consignes suivantes afin que le moteur et la partie électronique refroidissent suffisamment:

- La pompe doit être montée afin de garantir un refroidissement suffisant.
- La température de l'air de refroidissement ne doit pas excéder 40 °C.
- Les nervures de refroidissement et les ailettes du ventilateur doivent rester propres.

Les moteurs installés à l'air libre doivent être protégés par un capot adapté afin d'empêcher la formation de condensation sur la partie électronique.

Exemple de protection



9. Raccordement électrique

9.1 Consignes de sécurité

Attention *L'installation de la mise à la terre et de la protection appropriées respectant les normes nationales (et locales, le cas échéant) relèvent de la compétence de l'utilisateur et de l'installateur. Tous les travaux doivent être exécutés par un personnel qualifié.*



Couper l'alimentation au moins 5 minutes au moins avant toute intervention dans la boîte à bornes de la pompe.

9.1.1 Interrupteur de réseau

L'exploitant doit protéger la pompe avec et la raccorder à un interrupteur de réseau externe sur tous les pôles. L'interrupteur doit présenter une ouverture de contact de 3 mm au moins par pôle (selon IEC 364).

9.1.2 Protection contre les chocs électriques – contact indirect



La pompe doit être mise à la terre et protégée du contact indirect (dans le respect des normes nationales). Les conducteurs de protection doivent être identifiés par les couleurs jaune/vert (PE) ou jaune/vert/bleu (PEN).

Attention *Les moteurs doivent être raccordés à des connexions de terre solides et présentant un niveau de sécurité suffisant. Leur courant de fuite lié à la construction est en effet supérieur à 3,5 mA.*

9.2 Courant de fuite

Les convertisseurs de fréquence peuvent présenter des courants de fuite > 3,5mA. Selon la norme DIN EN 61800-5-1 (chapitre 4.3.5.5.2), un conducteur de mise à la terre supplémentaire présentant la même section transversale que le conducteur de mise à la terre d'origine doit être posé. Un deuxième conducteur de mise à la terre peut être raccordé sous la conduite du réseau (marqué par un symbole de dimension) située sur la partie extérieure de l'appareil.

Utiliser une vis de type M6×15 adaptée au raccordement (serrage: 4,0 Nm).


9.2.1 Protection supplémentaire

Utiliser des disjoncteurs de protection à courant de défaut si la forme du réseau ou le fournisseur d'électricité exige que des mesures de protections soient prises sur les disjoncteurs de protection à courant de défaut:

- qui conformément à DIN VDE 0664, se déclenchent aussi en cas de courants de défaut continus pulsés et lisses (exécution sensible aux courants pulsés)
- qui prennent en considération au moment de l'enclenchement du réseau l'impulsion du courant de charge vers la terre.
- qui correspondent au courant de fuite de la pompe.

Recommander l'utilisation de disjoncteurs de protection FI à courte temporisation (VSK) si des courants de défaut pulsés sont causés par des surtensions transitoires du réseau (de courte durée) et une charge de phase irrégulière au moment des enclenchements.

Les disjoncteurs doivent être munis des symboles suivants:



Remarque *Lors du choix du disjoncteur de protection FI, tenir compte du courant de fuite global présent sur l'ensemble de l'équipement électrique de l'installation.*


9.2.2 Protection contre les surtensions

La pompe est protégée des surtensions au moyen de varistors montés entre phases et entre phases et terre.

9.2.3 Tension d'alimentation




3×400 V, +/-10% 50/60 Hz

9.2.4 Tailles de fusibles recommandées




Veiller à ce que les données électriques indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de l'alimentation électrique disponible. Les conducteurs de la boîte à bornes de la pompe doivent être les plus courts possible, à l'exception du conducteur de protection qui doit être assez long (pour qu'il soit le dernier à se rompre si le câble est accidentellement arraché de ses connexions). La figure donne un exemple de pompe raccordée au réseau et équipée d'un interrupteur de réseau, de fusibles amont et d'une protection supplémentaire.


9.3 Raccordement au réseau




9.4 Autres raccordements

**Désignation des bornes**


+24-	24 V DC out
73	Capteur analogique entrée
10,11	ARRÊT externe ou MARCHÉ externe (modifiable)
10,15	Entrée numérique Vitesse minimale ¹
10,16	Entrée numérique Vitesse maximale ¹
52, 54, 51	Message de dérangement ou de signalisation de marche
42, 44, 41	Message de signalisation de marche ou message de disponibilité
¹ via l'application Remote ou PC configurable sous forme de quittance d'alarme	







Fermer le capot.
Attention: ne pas coincer le câble

9.5 Switch



Ouvrir le panneau de commande



Fermer le capot.

	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
Fonction	Message de dérangement ou de signalisation de marche	Message de signalisation de marche ou de disponibilité	ARRÊT externe ou MARCHÉ externe	-
ON	Message de signalisation de marche Bornes 52, 54, 51	Message de disponibilité Bornes 42, 44, 41	MARCHÉ externe	-
OFF	Message de dérangement Bornes 52, 54, 51	Message de signalisation de marche Bornes 42, 44, 41	ARRÊT externe	-

10. Mise en service

10.1 Généralités

Attention *Ne pas mettre en marche la pompe avant de l'avoir remplie de liquide et de l'avoir purgée d'air. Le manchon d'arrivée de la pompe doit avoir une pression d'arrivée minimale obligatoire.*


Attention *L'installation ne peut pas être purgée d'air par la pompe. La pompe se purge d'elle-même.*

10.2 Remplissage

Systèmes fermés ou ouverts, avec pression d'entrée sur la partie aspiration de la pompe:

- Fermer la vanne d'arrêt sur la partie pression de la pompe et enlever la vis de purge d'air (LV) de la pompe.

Attention *Afin d'éviter tout dommage corporel ou matériel (sur le moteur ou d'autres composants) lié à l'expulsion du fluide, repérer d'abord l'orientation de l'orifice de purge. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun risque de brûlure (notamment pour les installations faisant circuler des liquides chauds).*



- Ouvrir lentement la vanne d'arrêt d'isolement située dans la partie aspiration jusqu'à ce que le liquide sorte de l'orifice de purge.
- Resserrer ensuite la vis de purge puis ouvrir au maximum les vannes d'arrêt.

Procédure pour systèmes ouverts
(cas où le niveau de liquide se situe sous la pompe):

Remarque *Toujours remplir et purger d'air la partie aspiration et la pompe avant de procéder à la mise en service de la pompe.*

- Fermer la vanne d'arrêt située sur la partie pression de la pompe et ouvrir au maximum la vanne d'arrêt sur la partie aspiration.
- Dévisser la vis de purge (LV).
- Enlever ensuite un bouchon dans l'une des brides de la pompe (indépendamment de la position de montage de la pompe, le bouchon doit être supérieure à la LV).
- Remplir avec le fluide via l'orifice de purge jusqu'à ce que la partie aspiration et la pompe soient entièrement remplies.
- Revisser le bouchon et serrer. Serrer la vis de purge (LV)


Attention *La partie aspiration peut être remplie en partie et purgée d'air si possible dès le montage de la pompe. Il est aussi possible de monter un dispositif de remplissage devant la pompe.*

10.3 Purge du capteur de pression différentielle

Le capteur de pression différentielle contenu dans certains modèles de pompe doit être purgé d'air.



Le fluide s'échappant au moment de la purge d'air des tubes capillaires peut entraîner des blessures corporelles ou abîmer le moteur ou d'autres composants. Faire en sorte de prévenir tout risque de brûlure notamment dans les installations faisant circuler des fluides chauds.



Procédure

Monter d'abord la pompe et remplir le système. Le système doit être sous pression.

-Détacher les serrages des tubes capillaires de la tubulure d'aspiration et de pression au niveau du capteur, sans les enlever entièrement.

- Attendre jusqu'à ce que le fluide sorte.
- Remettre les serrages à la main.

10.4 Contrôle de fonctionnement

La pompe doit démarrer seule une fois la tension d'alimentation activée. La turbine Biral passe alors au vert et tourne.




La pompe fonctionne conformément aux réglages de base.

11. Réglages




Risque de brûlure!
Lorsque la température du fluide est élevée, la pompe peut devenir tellement chaude que l'utilisateur peut uniquement toucher le clavier de commande.

11.1 Panneau de commande



A1	Touche de commande pour réglage du type de fonctionnement
A2	Touches de commande pour réglage (hauteur de refoulement) avec symbole lumineux (LED) pour affichage de la hauteur de refoulement et du débit
LED 1	Affichage de la courbe de fonctionnement réglée (niveau)
LED 2	Affichage du débit en temps réel V (25...100%)
LED 3	Turbine Biral affichant le statut de la pompe
B	Emplacement pour enficher l'adaptateur Remote

11.2 Modes de fonctionnement (A1)




Mode de fonctionnement réglé: pression proportionnelle (pp)
Avantageux dans les installations suivantes:
– Systèmes à deux tuyaux avec vannes thermiques et longueurs de conduites importantes
– vannes avec grande plage de travail
– perte de pression importante
– Pompes de circuit primaire avec forte perte de pression

Mode de fonctionnement réglé: pression constante (cp)
Avantageux dans les installations suivantes:
– Systèmes à deux tuyaux avec vannes thermiques et hauteur de refoulement <2m
– circulation naturelle (ancien chauffage par thermosiphon)
– perte de pression très faible
– Pompes de circuit primaire en installations avec faible perte de pression
– Chauffage au sol avec vannes thermostatiques
– Chauffages mono-conduite

Mode de fonctionnement non réglé: vitesse constante (cs)
Le point de fonctionnement peut être réglé de manière optimale en changeant de vitesse (touches A2).
Avantageux pour des installations avec un débit volumétrique constant: Climatisations, pompes à chaleur, pompes d'alimentation de chaudière, etc.

11.3 Hauteur de refoulement (A2)



La valeur de consigne de la pompe peut être réglée en appuyant sur ▲ et ▼.
Exemple:
p. ex. LED 3 s'allume (jaune)
Courbe de fonctionnement 3
LED 3 et 4 s'allument: Courbe de fonctionnement entre 3 et 4

Remarque Si certains radiateurs ne chauffent pas suffisamment, passer à la courbe de fonctionnement immédiatement supérieure.

11.4 Affichage du débit en temps réel (LED \dot{V})



$V = 25, 50, 75, 100\%$

Avec le modèle VariA-E, le débit volumétrique consiste en une dérivation de pression. L'affichage est seulement actif pour les versions de VariA-E équipées d'un capteur de pression différentielle.

11.5 Activation/désactivation du verrouillage des touches

Les touches de commande peuvent être activées ou désactivées en appuyant simultanément sur ▲ et ▼ pendant au moins 3 secondes (panneau de commande).

11.6 Pompe START/STOP

Appuyez sur ► pendant 3 secondes pour passer en mode START ou STOP.


11.7 Affichage de statut/Turbine Biral

Pompe en marche (réglage)	Couleur	Événement	Mouvement	Statut
	vert	normal	rotation	La pompe fonctionne normalement
	vert	normal	arrêt	Pompe STOP (touche ou APP) Voir chapitre 7.6 (pompe à l'arrêt)
	vert	flash	arrêt	Pompe ARRÊT externe

Pumpe mit Störung

	rouge	clignote-ment	arrêt	Alarme	(message marche: ARRÊT) (message dérangement: MARCHÉ)
	rouge	normal	rotation	Avertisse-ment	(message marche: ARRÊT) (message dérangement: MARCHÉ)


11.8 Affichage de statut de régulateur d'entraînement



LED rouge	LED vert	Statut
○	☀	Disponibilité
○	●	Fonctionnement
☀	●	Avertissement
●	○	Erreur
☀	●	Erreur de bus Fonctionnement
☀	☀	Erreur de bus Disponibilité

○ LED arrêt ● LED marche ☀ LED clignote ☀ LED clignote rapidement

11.9 Réglages d'usine du convertisseur de fréquence



Pression proportionnelle
LED s'allume en jaune

3

Courbe de fonctionnement réglée sur 3
LED s'allume en vert


Switch 1
OFF Message de signalisation de dérangement
Voir paragraphe 4.4

Switch 2
OFF Message de fonctionnement
Voir paragraphe 4.4


Switch 3
OFF ARRÊT externe
Voir paragraphe 4.4

Switch 4
OFF Non fourni

12. Montage du régulateur d'entraînement




Pompe commandée
avec CF séparée sans capteur Δp
incl. câble de moteur,
dispositif de montage mural




Pompe réglée
avec CF séparée avec capteur Δp
incl. câble de moteur, câble de
capteur et dispositif de montage mural

12.1 Place nécessaire



Puissance du moteur	L	L	H
0.55 à 1.5 kW	233	153	181
2.2 à 4.0 kW	270	189	200
5.5 à 7.5 kW	307	223	241
11.0 à 22.0 kW	414	294	292

12.2 Surveillance de la température



Le capteur de température éventuellement
installé dans le moteur est raccordé aux bornes T1
et T2 (1).

Les cavaliers utilisés (2) doivent être aussi retirés.


Attention La surveillance de la température
du moteur n'est pas assurée en cas
d'utilisation du cavalier.

12.3 Conditions de montage


Lors du montage mural du régulateur d'entraînement,
vérifiez que l'endroit choisi respecte les critères
suivants:

- Le régulateur d'entraînement doit être monté
sur une surface plane et stable.
- Le régulateur d'entraînement doit être uniquement
monté sur des socles non-inflammables.
- En circulation, réservez un espace libre d'au moins
20 cm de large autour du régulateur d'entraînement
afin de garantir une libre convection.

Longueur de câble du moteur




Montage pour des puissances de moteur allant de 0,55 à 7,5 kW



- 1 Dispositif de montage mural
- 2 Fixation du gabarit
- 3 Vis (non contenues dans la livraison)
- 4 Convertisseur de fréquence
- 5 Vis fournies,
Couple 4,0 Nm


Raccordement du câble du moteur



Couleurs des différents éléments du câble de moteur

L1	U	marron
L2	V	noir
L3	W	gris
PE	PE	vert-jaune
T1		noir
T2		noir

Montage pour des puissances de moteur allant de 11,0 à 22,0 kW



- 1 Dispositif de montage mural
- 2 Fixation du gabarit
- 3 Vis (non contenues dans la livraison)
- 4 Convertisseur de fréquence
- 5 Retrait de l'aile
- 6 Ouvrir le capot du CF
Fixer le CF au montage mural

13. Maintenance

Attention Avant de démarrer les travaux de maintenance, mettre la pompe hors-service, débrancher sur tous les pôles et s'assurer qu'elle ne peut pas redémarrer. Seul un personnel qualifié est autorisé à procéder à des travaux de maintenance!

13.1 Généralités

Avant tout démontage, fermer la partie aspiration et pression, retirer les fusibles et vider la pompe.


13.2 Orientation de l'arbre de pompe

Si le moteur a été enlevé pendant le montage ou la réparation de la pompe, alors l'arbre de pompe doit être contrôlé une fois le moteur monté.

Vérifiez la rotation de l'arbre du moteur avec un comparateur. L'excentricité maximale de l'arbre au niveau du rotor avant doit être de 0,05 mm.

13.3 Montage du bloc/joint d'étanchéité coulissant

Changement de bloc



- | | |
|---|---|
| 1 | Vis (entre le couvercle du corps et le corps de la pompe) |
| 2 | Vis (entre le moteur et le couvercle de corps) |
| 3 | Joint (joint torique) |


Démontage

- Détacher les vis (Pos 1)
- Enlever l'ancien bloc

Montage

- Utiliser le nouveau bloc
- Poser les vis Pos 1 et visser

Remplacement du joint d'étanchéité coulissant



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Contre-bague | 5 | Vis et vitre (pour diff. types, écrous aussi) |
| 2 | Aide au montage | 6 | Couvercle de corps |
| 3 | Joint d'étanchéité coulissant | | |
| 4 | Rotor | | |

Démontage

- Démontage du bloc
- Enlever la vis ou l'écrou (Pos. 5)
- Retirer le rotor (Pos 4)
- Enlever les vis entre le moteur et le couvercle de corps
- Retirer le couvercle de corps (Pos 6)
- Expulser la contre-bague (Pos 1)

Montage

- Avant le remontage, nettoyer correctement tous les éléments. Les surfaces de glissement des joints d'étanchéité coulissant doivent être propres et intacts.
- Utilisation de la nouvelle contre-bague avec une aide au montage (Pos 2)
- Monter le couvercle de corps (Pos 6)
- Poser et serrer les vis entre le moteur et le couvercle du corps
- Utilisation du joint d'étanchéité coulissant (Pos 3)
- Utilisation du rotor (Pos 4)
- Poser et serrer la vis ou l'écrou (vitre compris)

14. Service

14.1 Pompe avec liquides toxiques ou dangereux



Une pompe utilisée pour transporter un liquide toxique ou dangereux pour la santé est classée comme contaminée.

Pour toute demande de service, il est impératif de fournir des informations détaillées sur le liquide d'alimentation. Avant d'envoyer la pompe, contactez-nous afin de nous donner des informations complémentaires sur les fluides transportés. Dans le cas contraire, Biral ne pourra accepter la réception de votre pompe. Les frais d'expédition éventuels seront alors à la charge de l'expéditeur.



14.2 Pièces de rechange/Accessoires

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que nous ne garantissons pas, ni ne contrôlons les pièces de rechange et accessoires que nous n'avons pas fournis au préalable.

Biral décline toute responsabilité et refuse tout droit à la garantie pour les dommages éventuels résultant de pièces et d'accessoires qui ne sont pas d'origine. Seul technicien Biral ou une entreprise autorisée par Biral doit effectuer des réparations en relation à une panne que vous ne parvenez pas à résoudre.

15. Accessoires

Monter le Biral Interface Module.



16. Sécurité générale



Mise en garde
Avant d'intervenir: mettre impérativement la pompe hors-service, déconnecter sur tous les pôles et s'assurer que la pompe ne peut pas redémarrer. L'intervention doit être réalisée uniquement par du personnel qualifié.



Risque de tension!










Risque de brûlure liée à l'écoulement du fluide



Surfaces chaudes. Risque de brûlure

17. Vue d'ensemble des dérangements

Dérangement	Cause	Réparation
La turbine Biral ne s'allume pas 	Pas de tension d'alimentation	Vérifier l'interrupteur réseau et les fusibles. Vérifier la fiche secteur et le câble secteur
	Panneau de commande non raccordé	Vérifier le câble de raccordement du panneau de commande
	Panneau de commande défectueux	Remplacer le panneau de commande
La turbine Biral tourne (rouge) (avertissement, pompe en rotation) 	Erreur capteur	Contrôler/raccorder le câble du capteur/ remplacer éventuellement le capteur
La turbine Biral clignote (rouge) (alarme, pompe à l'arrêt) 	Dérangement communication Dérangement interne	Remplacer le convertisseur de fréquence
	Surtension Sous-tension	Vérifier la tension d'alimentation
	Marche à sec	Remplir et purger d'air l'installation. Changer éventuellement le capteur.
	La pompe se bloque	Démonter la pompe, enlever les corps étrangers
	Relais protection thermique, température excessive, bobinage du moteur mal raccordé	Vérifier raccordement
	Relais protection thermique, température excessive, charge trop élevée p. ex. en raison d'un fluide pollué, d'un fluide trop visqueux	Vérifier le fluide
La pompe fait du bruit	Air dans le système	Purger d'air l'installation plusieurs fois avec la pompe arrêtée
	Cavitation (pression d'arrivée trop faible)	Augmenter la pression du système, pression d'arrivée, diminuer la température

LED rouge	LED vert	Statut	Cause	Réparation
	●	Avertissement		voir Turbine Biral ou Application Biral Remote
●	○	Erreur		voir Turbine Biral ou Application Biral Remote
	●	Service Erreur de bus	Communication au panneau de commande interrompue	Vérifier le câble de connexion au panneau de commande/remplacer le panneau de commande
		Disponibilité Erreur de bus	Communication au panneau de commande interrompue	Vérifier le câble de connexion au panneau de commande/remplacer le panneau de commande


18. Contrôle de la résistance d'isolement

Pour ne pas endommager la partie électronique montée, ne pas contrôler la résistance d'isolement dans une installation équipée de pompes VariA-E.

19. Température ambiante/Altitude d'installation

Une température ambiante supérieure à +40 °C ou un moteur installé à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer entraîne une diminution de la puissance nominale du moteur (effet de refroidissement moindre de l'air). Utiliser le cas échéant un moteur plus grand. Les moteurs doivent être en principe uniquement utilisés jusqu'à une température de 40 °C.

Relation entre la puissance du moteur (P2) et la température ambiante/altitude d'installation



20. Élimination

Ce produit, ainsi que ses éléments, doivent être jetés dans le respect de l'environnement:

1. Utiliser un service local chargé de la mise au rebut (public ou privé).
2. Il est possible de fournir à la représentation Biral AG la plus proche ou à l'atelier le plus proche le produit ou les matériaux pouvant présenter un danger pour l'environnement (cas où aucun service de mise au rebut n'assure la prise en charge des matériaux utilisés dans le produit).

Attention

Ce produit contient une partie électronique avec circuit imprimé. Ces éléments/matériaux requièrent une précaution particulière.

21. Données techniques

	Température de fluide	Pourcentage de glycol dans le fluide
RED	Entre 15 °C et 140 °C	jusqu'à 25%
GREEN 1	Entre -10 °C et 90 °C	jusqu'à 25%
GREEN 2	Entre -20 °C et 60 °C	jusqu'à 50%
Pression de service max. autorisée:	Exécution standard:	10 bar
	Exécutions spécifiques:	13 bar
		16 bar
Température ambiante [°C]:	Entre -20 °C et 40 °C	
Hauteur de refoulement max.:	38 mWs	
Débit max.:	350 m³/h	
Humidité relative:	≤ 95%, condensation non admissible	

Dimensions AQVAtron	A				B			C		D			
Puissance nominale Moteur (P2):	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0
Tension secteur [V]:	3 × 400 V												
Fréquence secteur [Hz]:	Entre 47 et 63 Hz												
Surcharge maximale:	150% du courant nominal pour 60 sec.												
Fonction protection:	Surtension/sous-tension, limitation I2t, court-circuit, température du moteur et du convertisseur, protection anti-basculement, protection antiblocage												
Dimensions [L × L × H]:	233 × 153 × 174				270 × 189 × 195			307 × 223 × 236		414 × 294 × 286			
Poids avec plaque pour adaptateur et panneau de commande:	4.5				5.8			9.5		22			
Type de protection [IPxy]:	IP55												
EMV:	selon DIN EN 61800-3, Classe C2												
Anti-vibrations et chocs:	selon FN 942 017 Partie 4; 5.3.3.3 Contrôle combiné 2; 5...200 Hz pour oscillations sinusoïdales												
Refroidissement:	Refroidissement de la surface:												
	Dimensions de A à C: convection libre;												
	Dimensions D: avec ventilateurs intégrés												

Indice

1. Avvertenze di sicurezza	49	9. Allacciamento elettrico	56
1.1 Generalità	49	9.1 Allacciamento elettrico	56
1.2 Simboli di sicurezza utilizzati	49	9.1.1 Interruttore di linea	56
1.3 Qualifica e addestramento del personale	49	9.1.2 Protezione contro scosse elettriche – contatto indiretto	56
1.4 Pericoli in caso di inosservanza delle avvertenze di sicurezza	49	9.2 Corrente di dispersione	56
1.5 Osservanza delle norme di sicurezza	49	9.2.1 Protezione aggiuntiva	56
1.6 Avvertenze di sicurezza per il gestore e l'operatore	49	9.2.2 Protezione contro la sovratensione	56
1.7 Avvertenze di sicurezza per i lavori di montaggio, manutenzione e ispezione	49	9.2.3 Tensione di alimentazione	56
1.8 Modifiche e costruzione di pezzi di ricambio non autorizzate	49	9.2.4 Dimensioni consigliate per i fusibili	56
1.9 Utilizzo non conforme	49	9.3 Collegamento alla rete	57
2. Fornitura e trasporto	50	9.4 Altri collegamenti	57
2.1 Compresi nella fornitura	50	9.5 Switch	58
2.2 Trasporto	50	10. Messa in funzione	59
3. Campo di applicazione	50	10.1 Generalità	59
3.1 Liquidi pompati	50	10.2 Sfiatare il sensore di pressione differenziale	59
3.2 Premistoppa rotativo	50	10.3 Riempiment	59
4. Designazione dei tipi	51	10.4 Controllo del funzionamento	59
5. Condizioni di utilizzo	51	11. Impostazioni	60
5.1 Pressione di esercizio/pressione di sistema max. consentita	51	11.1 Quadro di comando	60
5.2 Pressione di sistema/Pressione di mandata/Altezza di aspirazione	51	11.2 Modalità di funzionamento (A1)	60
5.3 Pressione di mandata max	52	11.3 Altezza manometrica (A2)	60
5.4 Portata min.	52	11.4 Indicazione della portata attuale (LED V)	61
5.5 Portata max.	52	11.5 Attivare/disattivare il blocco tasti	61
5.6 Flusso forzato/funzionamento delle turbine	52	11.6 START/STOP pompa	61
5.7 Rumorosità (livello di pressione acustica)	52	11.7 Indicazione di stato/Biral Impeller	61
6. Condizioni di funzionamento	52	11.8 Indicazione di stato del regolatore di azionamento	61
6.1 Numero massimo di avviamenti	52	11.9 Impostazioni di fabbrica del convertitore di frequenza	61
7. Montaggio	53	12. Montaggio del regolatore di azionamento	62
7.1 Installazione	53	12.1 Panoramica delle dimensioni	62
7.2 Collegamento	53	12.2 Controllo della temperatura	62
7.3 Possibilità di montaggio	53	12.3 Condizioni di montaggio	62
7.4 Collegamenti	54	13. Manutenzione	64
7.5 Valvola d'arresto	54	13.1 Generalità	64
7.6 Montaggio direttamente nei condotti	54	13.2 Allineamento dell'albero della pompa	64
7.7 Pompe con basamento di fissaggio	54	13.3 Montaggio del blocco di montaggio/del premistoppa rotativo	64
7.8 Condotti	54	14. Assistenza	65
7.9 Bypass (tubazione di circolazione)	54	14.1 Pompe inquinate	65
8. Informazioni generali su VariA-E	55	14.2 Pezzi di ricambio/Accessori	65
8.1 Pompe senza sensore di pressione differenziale	55	15. Accessori	65
8.2 Pompe con sensore di pressione differenziale	55	16. Sicurezza generale	66
8.2.1 Montaggio del sensore di pressione differenziale	55	17. Vista d'insieme dei guasti	66
8.3 Limitazioni per il montaggio	55	18. Controllo della resistenza di isolamento	67
		19. Temperatura ambiente/Altitudine del sito di installazione	67
		20. Smaltimento	67
		21. Dati tecnici	68
		22. Tabella sulla pressione di vapore	69
		23. Appendice	114
		23.1 Elenco pezzi di ricambio pompa	114
		23.2 Elenco pezzi di ricambio convertitore di frequenza	116
		23.3 Tabella dimensioni e pesi	118

1. Avvertenze di sicurezza

1.1 Generalità

Queste istruzioni per il montaggio e l'uso contengono delle avvertenze fondamentali di cui va tenuto conto ai fini dell'installazione, dell'uso e della manutenzione. Esse devono quindi essere assolutamente lette dal montatore e dal personale specializzato, nonché dal gestore, prima del montaggio e della messa in funzione. Dovranno inoltre restare sempre a disposizione nelle vicinanze dell'impianto.

Non solo dovranno essere rispettate le avvertenze di sicurezza generali, riportate in questo capitolo e intitolate «**Avvertenze di sicurezza**», ma anche le avvertenze di sicurezza particolari riportate negli altri capitoli.

1.2 Simboli di sicurezza utilizzati



Le avvertenze di sicurezza contenute in queste istruzioni i per il montaggio e l'uso, tali da comportare pericolo per la persona in caso di inosservanza, sono contrassegnate espressamente con il simbolo di pericolo generale «Simbolo di sicurezza secondo DIN 4844-W9».



Questo simbolo avverte della presenza di tensione elettrica pericolosa. «Simbolo di sicurezza secondo DIN 4844-W8»

Attenzione

Questo simbolo si trova nelle avvertenze di sicurezza la cui inosservanza può comportare dei pericoli per la macchina e le sue funzioni.

Nota

Esse forniscono consigli o indicazioni che semplificano il lavoro e garantiscono un funzionamento sicuro.

Le avvertenze applicate direttamente sull'impianto, come ad esempio:

- freccia del senso di rotazione
- contrassegno per raccordi liquidi devono essere assolutamente rispettate e mantenute in stato perfettamente leggibile.

1.3 Qualifica e addestramento del personale

Il personale responsabile del montaggio, il comando, la manutenzione e l'ispezione deve dimostrare di possedere la qualifica adatta per svolgere questi lavori. L'ambito di responsabilità, le competenze e i compiti di sorveglianza da parte del personale devono essere stabiliti chiaramente da parte del gestore.

1.4 Pericoli in caso di inosservanza delle avvertenze di sicurezza

L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può avere come conseguenza l'esposizione al pericolo delle persone, dell'ambiente e dell'impianto.

L'inosservanza delle avvertenze di sicurezza può condurre alla perdita di tutti i diritti al risarcimento di eventuali danni.

In particolare l'inosservanza può provocare ad esempio

- i seguenti pericoli:
- guasti tali da pregiudicare funzioni importanti per l'impianto.
- non funzionamento di metodi prescritti per la manutenzione e le riparazioni
- Esposizione a pericolo di persone a causa di azioni elettriche e meccaniche

1.5 Osservanza delle norme di sicurezza

Devono essere osservate: le avvertenze di sicurezza riportate in queste istruzioni per il montaggio e l'uso, le norme nazionali esistenti riguardo la prevenzione degli infortuni, eventuali norme interne sul lavoro, l'uso e la sicurezza stabilite dal gestore.

1.6 Avvertenze di sicurezza per il gestore e l'operatore

Non rimuovere la messa a terra protettiva per le parti in movimento se l'impianto è in funzione.

Deve essere prevenuto qualsiasi pericolo causato da energia elettrica (per maggiori particolari si vedano ad esempio le norme NIN (CENELEC), VDE e delle aziende elettriche locali).

1.7 Avvertenze di sicurezza per i lavori di montaggio, manutenzione e ispezione

Il gestore dovrà provvedere a far eseguire tutti i lavori di montaggio, manutenzione e ispezione da personale autorizzato e qualificato; tale personale dovrà informarsi adeguatamente tramite approfondita lettura delle istruzioni di montaggio e di uso. Fondamentalmente, i lavori sull'impianto dovranno essere compiuti solo in stato di macchina ferma e non allacciata alla fonte di corrente. Immediatamente dopo la conclusione dei lavori, si dovranno nuovamente applicare o mettere in funzione tutte le attrezzature di sicurezza e di protezione. Prima della rimessa in funzione si dovrà tener conto dei punti elencati **nel capitolo** «Allacciamento elettrico».

1.8 Modifiche e costruzione di pezzi di ricambio non autorizzati

Qualsiasi cambiamento o modifica delle pompe è consentito solo previa autorizzazione da parte del fabbricante. I pezzi di ricambio originali e gli accessori autorizzati dal fabbricante sono importanti ai fini della sicurezza. L'uso di parti estranee può condurre all'annullamento di ogni responsabilità per le conseguenze derivanti.

1.9 Utilizzo non conforme

La sicurezza di funzionamento delle pompe fornite è garantita solo a condizione che esse vengano usate in conformità alle intenzioni del costruttore, come da capitolo «**Campo di applicazione**» delle istruzioni di montaggio e di uso. I valori limite indicati nei capitoli «**Limiti d'uso**» e «**Dati tecnici**» non debbono essere in alcun caso superati.

2. Fornitura e trasporto

2.1 Compresi nella fornitura

Le pompe vengono fornite con un apposito imballaggio che, in base alle dimensioni, è idoneo al trasporto con carrello elevatore o simili. La fornitura comprende:

- Pompa
- Le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso

In più:

a partire da DN 60 (lunghezza della costruzione 475), una piastra di fondazione rimovibile (a scelta)



La pompa viene consegnata su un euro-pallet o una paletta a perdere con un apposito imballaggio.

Durante il trasporto fare attenzione all'apparecchio per il sollevamento dei carichi (carrello elevatore, gru) e alla stabilità.

Per le dimensioni di trasporto e i pesi consultare i dati tecnici.

Rispettare le norme generali in materia di prevenzione degli infortuni.

2.2 Trasporto


Attenzione

Proteggere l'impianto da umidità e gelo.

Durante il trasporto e lo stoccaggio, i componenti elettronici non devono essere sottoposti a temperature non comprese tra -10°C e $+50^{\circ}\text{C}$.

Sollevare le pompe con l'ausilio di funi portanti.

Esempi di come utilizzare le funi portanti.



Attenzione

Fare attenzione al baricentro della pompa per evitare che si ribalti su un fianco.

Attenzione

Solo i motori e la testa della pompa (motore e girante) possono essere sollevati dagli anelli di sollevamento (se presenti). L'intera pompa non può essere sollevata in questo modo in quanto gli anelli non sono dimensionati per questo scopo.

3. Campo di applicazione

L'impianto di pompaggio è destinato unicamente al convoglio di liquidi. La sicurezza di funzionamento della pompa fornita è garantita solo a condizione che essa venga usata in conformità alle intenzioni del costruttore. I valori limite indicati nei dati tecnici non devono essere in alcun caso superati.

Le pompe centrifughe inline Biral sono indicate soprattutto per i seguenti campi di applicazione:

- Impianti di riscaldamento, aerazione, climatizzazione e di condizionamento
- Circolazione, convoglio e pressurizzazione in impianti industriali.

L'impiego di liquidi non idonei, come ad es. liquidi acidi o basici, può danneggiare la pompa (corrosione), compromettendone sia il funzionamento sia la tenuta stagna.

3.1 Liquidi pompati

Liquidi puri, fluidi, non aggressivi e non esplosivi, privi di componenti solidi o a fibra lunga.

Il liquido pompato non deve intaccare il materiale della pompa a livello chimico. Se si deve pompare un liquido con una densità e/o viscosità diversa da quella dell'acqua, cambia la potenza idraulica.

Fare attenzione ad adeguare la potenza del motore.

Scegliere o-ring e guarnizione dell'albero specificamente in base al liquido pompato. Se si deve erogare acqua calda con temperatura superiore a 80°C contenente anticorrosivo o addolcente del calcare (ad es. negli impianti di riscaldamento o condizionamento), bisogna montare delle particolari guarnizioni.

La qualità dell'acqua dell'impianto di riscaldamento deve essere conforme alle normative VDI 2035.

3.2 Premistoppa rotativo

Il vano pompa in corrispondenza dell'albero motore viene sigillato mediante un premistoppa rotativo (GLRD, Fig. 15.3, 15.4, Pos. 6). Una lieve perdita è necessaria per la lubrificazione. In caso d'impiego di additivi antigelo o simili potrebbero risultare visibili dei residui. In caso di additivi antigelo o simili superiori al 25% si rende eventualmente necessario l'impiego di premistoppa rotativi speciali. In caso di periodi di inattività prolungati della pompa, si consiglia di mettere in funzione periodicamente la pompa per un breve periodo di tempo, per evitare una perdita maggiore. Gli additivi aggiunti all'acqua, in particolare le sostanze abrasive, possono danneggiare il premistoppa rotativo (perdita maggiore). Sul premistoppa rotativo non deve mai crearsi una depressione.

Per rispettare l'ambiente..



Come sicuramente comprenderete, non si può fare a meno degli imballaggi per il trasporto.

Vi preghiamo di aiutarci a proteggere l'ambiente, smaltendo o riutilizzando i materiali utilizzati secondo le norme previste.

4. Designazione dei tipi

Esempio: **VariA -E 80 -13 500 4 3 RED**

VariA	Serie
-E	Versione regolata con convertitore di frequenza
80	Diametro DN [mm]
-13	Pressione max (con flusso in volume 0 m³/h)
500	Lunghezza della costruzione [mm]
4	Numero di poli del motore
3	Potenza P ₂ [kW]
RED	Campo di applicazione

5. Condizioni d'uso

5.1 Pressione di esercizio/pressione di sistema max. consentita

Versioni standard RED, GREEN 1 e GREEN 2

RED: da 10 bar a 140 °C

GREEN 1: da 10 bar a 90 °C

GREEN 2: da 10 bar a 60 °C

Versioni speciali con premistoppa rotativi specifici
da 13 bar a 140 °C
da 16 bar a 120 °C

Attenzione

La pressione massima di esercizio dipende dalla temperatura del liquido. Non superare i limiti di pressione e di temperatura indicati.

5.2 Pressione di sistema/Pressione di mandata/ Altezza di aspirazione

Altitudine del sito di installazione 500 m sul livello del mare. Ogni +/- 100 m di altezza sul livello del mare, cambia la pressione di esercizio, pressione di mandata necessaria di +/-0,01 bar.

Calcolo dell'altezza di mandata min./ Calcolo di sicurezza

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

La pressione di mandata min. «H» in [mCA] per impedire la cavitazione nella pompa si calcola come segue:

H = altezza di mandata necessari

p_b = livello barometrico in bar.

(Il livello barometrico può eventualmente essere 1 bar).

Negli impianti collegati p_b indica la pressione di sistema in bar

NPSH = **Net Positive Suction Head** in mCA (tale valore è reperibile nelle curve NPSH della portata maggiore che la pompa convoglierà)

H_f = perdita di carico continua nel condotto di aspirazione in mC

H_v = altezza della pressione di vapore in mCA (vedere tabella sulla pressione di vapore)

t_m = temperatura del liquido

H_s = margine di sicurezza (ad es. 0,5 m)

Se il risultato di H è positivo, la pressione di sistema/altezza di mandata della pompa è sufficiente e il funzionamento della pompa è sicuro.

Se invece il valore di H è negativo, la pressione di sistema è troppo bassa e deve essere aumentata come minimo del valore di H.

Esempio

45 m³/h, 6,5 m

Temperatura del liquido t_m = 60 °

VariA 65-10 340 4 1.5

NPSH: m dal diagramma della pomp

p_b = 1 bar

H_f = 0 (ipotesi)

H_v = 3,9 (75 °C)

H = p_b × 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s

«H» = +10,2 - 4 - 0 - 3,9 - 0,5

«H» = +1,8

Attenzione *Nel condotto di aspirazione sono consentite solo resistenze di scarsa entità, ovvero, il punto zero dell' impianto deve trovarsi poco prima della bocca di aspirazione della pompa.*

5.3 Pressione di mandata max.

La pressione di mandata max. + la pressione di mandata nulla deve essere sempre inferiore alla «pressione di esercizio max. consentita».

5.4 Portata min

Nella pompa deve sempre scorrere una portata minima.

Attenzione *Una portata minima, pari al 10% di quella specificata al massimo rendimento della pompa, deve sempre circolare. Nelle pompe regolate, che funzionano con un regime ridotto, questo valore può essere anche inferiore.*
La portata e l'altezza manometrica al massimo rendimento della pompa (BEP) sono rilevabili dalla scheda tecnica della pompa.

5.5 Portata max.

La portata max. non deve superare i valori riportati per le singole pompe.
 Sussiste ad es. il pericolo di cavitazione e sovraccarico.
 Per le dimensioni e i pesi, consultare le schede tecniche (del catalogo).

5.6 Flusso forzato/funzionamento delle turbine

Attenzione *Il flusso forzato/funzionamento delle turbine non è consentito e può danneggiare gravemente la pompa e il convertitore di frequenza.*

5.7 Rumorosità (livello di pressione acustica)


Motore	50 Hz	60 H
[kW]	[dB(A)]	[dB(A)]
da 0,25 a 2,2	<70	<70
3.0	<70	71
4.0	<70	71
5.5	71	76
7.5	72	77
11.0	74	80
15.0	76	81
18.5	77	82

6. Condizioni di funzionamento

6.1 Numero massimo di avviamenti

In caso di collegamento diretto alla rete, la pompa non deve essere accesa e spenta dal lato rete più di quattro volte all'ora. Se la pompa viene accesa direttamente dall'alimentazione elettrica, si avvia con un ritardo di 5 secondi. Se la pompa deve accendersi e spegnersi con una frequenza oraria maggiore, per l'accensione e lo spegnimento si deve utilizzare l'ingresso per ON/OFF esterno. Con un interruttore ON/OFF esterno di accensione e spegnimento, la pompa si avvia immediatamente.

Tabella sulla pressione di vapore



7. Montaggio

7.1 Installazione

La pompa deve essere installata in un ambiente ben ventilato e arieggiato e al riparo dal gelo.




Negli impianti per il convoglio di liquidi caldi, assicurarsi che nessuno entri inavvertitamente in contatto con superfici calde.

Al di sopra del motore, è necessario lasciare uno spazio libero minimo per le ispezioni e le riparazioni:

- per pompe con motori fino a 4 kW (compresi): 300 mm
- per pompe con motori a partire da 5,5 kW prevedere minimo 1 m in sito per il paranco.

Attenzione

Solo i motori e la testa della pompa (motore e girante) possono essere sollevati dagli anelli di sollevamento (se presenti). L'intera pompa non può essere sollevata in questo modo in quanto gli anelli non sono dimensionati per questo scopo.



7.2 Collegamenti


Le frecce riportate sul corpo della pompa indicano la direzione di scorrimento del liquido. A seconda della grandezza del motore si può montare la pompa sia in condotti orizzontali che verticali. Le pompe con motori fino a 7,5 kW possono essere montate in qualsiasi posizione che non preveda il montaggio con motore rivolto verso il basso.

Attenzione


Sfiato LV, indipendentemente dalla direzione di montaggio, sempre lungo l'asse verticale in alto. Eccezione: H1

7.3 Possibilità di montaggio


Montaggio verticale



Montaggio orizzontale




7.4 Collegamenti



E	* Svuotamento ¹	G 1/4"
LV	Sfiato	G 1/4"
M	* Collegamento manometro ¹	2 x G 1/4"
P1	Attacco lato premente	G 1/4"
P2	Attacco lato aspirante	G 1/4"
	Bocca di aspirazione	
	Bocca di mandata	
¹	ove presente	
*	VariA 80×500/100×670/ 125×620/150×750	

7.5 Valvola d'arresto



Montare la valvola di arresto prima e dopo la pompa. In questo modo, in caso di sostituzione della pompa, non si dovrà svuotare e riempire nuovamente l'impianto.


7.6 Montaggio direttamente nei condotti

Le pompe con motori di potenza fino a 18,5 kW possono essere montate orizzontalmente e verticalmente direttamente nei condotti nelle immediate vicinanze dei raccordi della pompa, se gli stessi sono in grado di sopportarne il peso.

7.7 Pompe con basamento di fissaggi

Se i condotti presenti non offrono abbastanza garanzia di resistenza meccanica, si possono montare le pompe, a partire da un diametro nominale (DN) di 80 mm, con l'ausilio di basamenti fissati sul pavimento o sulla parete. E' opportuno adoperare un basamento di fissaggio antivibrazioni che attenui la trasmissione di oscillazioni e vibrazioni della pompa.

7.8 Condotti



Le tubazioni installate devono essere prive di tensioni meccaniche che possano danneggiare la pompa e libere da qualsiasi sacca d'aria, specialmente dal lato di aspirazione della pompa.

7.9 Bypass (tubazione di circolazione)

Attenzione

La pompa non deve mai operare con la valvola di arresto nella condotta di mandata chiusa. Se ciò avviene, l'aumento della temperatura del liquido e la conseguente formazione di vapore potrebbero seriamente danneggiarla.

Per evitare questo pericolo è necessario che una quantità minima di liquido fluisca sempre nella pompa.

Ciò viene assicurato con l'utilizzo di un bypass o di uno scarico che faccia capo a un serbatoio o simili sul lato di mandata della pompa.

8. Informazioni generali su VariaA-E

Le pompe Varia-E sono pompe con motori normalizzati a frequenza variabile per il collegamento alle reti di corrente trifase.

La pompa è dotata di:

- relè per la sospensione di un'indicazione di errore o un'indicazione di funzionamento
- relè per la sospensione di un'indicazione o di funzionamento o un'indicazione di pronto
- Ingresso digitale per ON esterno o OFF esterno
- Ingresso digitale per Regime minimo esterno¹
- Ingresso digitale per Regime massimo esterno¹

¹ configurabile tramite APP Remote o PC come reset allarmi

8.1 Pompe senza sensore di pressione differenziale

La regolazione interna alla pompa è disattivata.

E' possibile collegare un valore di riferimento esterno (0–10 V, 4–20 mA) per l'impostazione del regime.

La pompa può essere impostata tra il regime minimo a 12,5 Hz e il regime massimo.


Nota

La visualizzazione del flusso in volume sul convertitore di frequenza è disattivata. Se la visualizzazione del flusso in volume deve essere attiva su una pompa in funzionamento con valore di riferimento, si vede scegliere una pompa con sensore di pressione differenziale e il valore di riferimento deve essere trasmesso tramite il Modulo di interfaccia Biral (Modulo di comando BIM B2). (Il flusso in volume di AQUAtron Biral è una derivazione della pressione differenziale)

8.2 Pompe con sensore di pressione differenziale

La pompa è dotata di un regolatore proporzionale integrale e di un sensore di pressione differenziale, che consente la regolazione della pressione di mandata della pompa nelle modalità di funzionamento con pressione costante e pressione proporzionale. Il valore di riferimento desiderato per modalità di funzionamento si imposta tramite i tasti sul quadro di comando Biral.

8.2.1 Montaggio del sensore di pressione differenziale




8.3 Limitazioni di montaggio

Per garantire un raffreddamento sufficiente del motore e dell'elettronica, rispettare i seguenti punti:

- la pompa deve essere montata in modo tale da garantire un raffreddamento sufficiente.
- La temperatura dell'aria fredda non deve essere superiore a 40 °C.
- Le alette di raffreddamento e le pale del ventilatore devono essere tenute pulite.

Per impedire la formazione di condensa, i motori installati all'aperto devono essere coperti con una protezione idonea.

Esempio di dispositivo di sicurezza



9. Allacciamento elettrico

9.1 Avvertenze di sicurezza

Attenzione *L'utente o l'installatore è responsabile dell'installazione corretta della messa a terra e della protezione in conformità con le norme nazionali e locali vigenti. Tutte le operazioni devono essere effettuate da personale specializzato.*



Minimo 5 minuti prima di ogni intervento nella morsettiera della pompa, disattivare la tensione di alimentazione.

9.1.1 Interruttore di linea

La pompa deve essere assicurata dal cliente e collegata a un interruttore di linea esterno onnipolare. L'interruttore deve avere un'apertura dei contatti onnipolari di minimo 3 mm, conformemente a IEC 364.

9.1.2 Protezione contro scosse elettriche – contatto indiretto



La pompa deve essere messa a terra e protetta contro contatti indiretti in conformità con le norme nazionali vigenti. I conduttori di terra devono essere contraddistinti dalla colorazione giallo/verde (PE) o giallo/verde/marrone (PEN).

Attenzione *Poiché questi motori hanno una corrente di dispersione legata alla costruzione superiore a 3,5 mA, devono essere collegati a messe a terra particolarmente affidabili e solide.*

9.2 Corrente di dispersione

I convertitori di frequenza possono avere correnti di contatto >3,5mA. Conformemente alla norma DIN EN 61800-5-1, Capitolo 4.3.5.5.2, si deve montare un conduttore aggiuntivo di protezione per la messa a terra con la stessa sezione del conduttore di messa a terra originario. L'ingresso per il collegamento di un secondo conduttore di protezione di messa a terra si trova sotto l'alimentazione di rete (contraddistinta con il simbolo di massa) sul lato esterno dell'apparecchio. Utilizzare una vite M6×15 adatta al collegamento (coppia di serraggio: 4,0 Nm).

9.2.1 Protezione aggiuntiva

Se, per la struttura della rete o per i requisiti delle aziende elettriche locali, si utilizza un interruttore differenziale per la sicurezza elettrica, rispettare i seguenti requisiti:

- conformemente a DIN VDE 0664, l'interruttore differenziale deve essere idoneo a gestire correnti di dispersione e in grado di inserirsi in caso di breve dispersione a formazione di impulsi (esecuzione per tutte le correnti)
- deve essere idoneo a rilevare l'impulso della corrente di carica contro la terra in caso di inserimento di rete.
- deve essere idoneo alla corrente di dispersione della pompa.

Se si verificano delle correnti di guasto a impulso in caso di sovraccarichi di rete transitori (di breve durata) e carico di fase non uniforme in caso di procedure di inserzione, si dovrà utilizzare un interruttore differenziale in versione con ritardo di breve durata (VSK).

Tale interruttore dovrà essere contrassegnato dai due simboli seguenti:



Nota *Nella scelta dell'interruttore differenziale, fare attenzione alla corrente di dispersione totale di tutti i componenti elettrici dell'impianto.*


9.2.2 Protezione contro le sovratensioni

La pompa deve essere protetta dalle sovratensioni mediante i variatori montati tra le fasi e tra le fasi e la terra.

9.2.3 Tensione di alimentazione




3×400 V, +/−10% 50/60 Hz

9.2.4 Dimensioni consigliate per i fusibili






Accertarsi che i dati riportati sulla targhetta corrispondano all'alimentazione elettrica presente. I cavi nella morsettiera della pompa devono essere quanto più corti possibile. Fa eccezione il conduttore di terra, che deve essere abbastanza lungo, in modo tale che, qualora il cavo venga rimosso involontariamente dal raccordo, sia l'ultimo a staccarsi. La figura mostra un esempio di una pompa collegata alla rete con interruttore di rete, prefusibili e protezione aggiuntiva.

9.3 Collegamento alla rete




9.4 Altri collegamenti







Chiudere il coperchio.
Attenzione: non far incastrare il cavo.



9.5 Switch



Aprire il pannello di comando



Riallacciare il cavo.

	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch
Funzione	Guasto o Indicazione di funzionamento	Funzionamento o Indicazione di pronto	OFF esterno o ON esterno	–
ON	Indicazione di funzionamento Morsetti 52, 54, 51	Indicazione di pronto Morsetti 42, 44, 41	ON esterno 	–
OFF	Indicazione di guasto Morsetti 52, 54, 51	Indicazione di funzionamento Morsetti 42, 44, 41	OFF esterno 	–

10. Messa in funzione

10.1 Generalità

Attenzione *Prima della messa in funzione, riempire la pompa col liquido e sfiatarla. Inoltre, sui raccordi di mandata deve essere presente la pressione di mandata minima necessaria.*

Attenzione *L'impianto non può essere sfiato attraverso la pompa. La pompa si sfiata automaticamente.*


10.2 Riempimento

Sistemi chiusi o aperti con pressione iniziale sul lato di aspirazione della pompa:

- Chiudere la valvola d'arresto sul lato di mandata della pompa e allentare le viti di sfiato (LV) della pompa.

Attenzione *Per evitare il rischio di danni alle persone o al motore o ad altri componenti dovuto alla fuoriuscita di liquido, fare attenzione al senso di apertura dello sfiatatoio. Soprattutto negli impianti con liquidi caldi, assicurarsi che non vi sia pericolo di ustioni.*

Viti di sfiato



- Aprire lentamente la valvola di chiusura sul lato di aspirazione della pompa fino a fare fuoriuscire il liquido dal foro di sfiato.
- Serrare la vite di sfiato ed aprire completamente la valvola di chiusura.

Come procedere nei circuiti aperti dove il livello del liquido si trova sotto la pompa:

Nota *Prima di mettere in funzione la pompa, riempire il condotto di aspirazione e la pompa stessa con il liquido e sfiarli.*

- Chiudere la valvola di chiusura sul lato di mandata della pompa e aprire completamente quella sul lato di aspirazione.
- Svitare la vite di sfiato (LV).
- Rimuovere quindi un tappo da una flangia della pompa (a seconda della posizione di montaggio della pompa, il tappo deve essere più alto dello sfiatatoio LV).
- Riempire completamente, tramite l'apposita apertura, la pompa e la condotta di aspirazione con il liquido.
- Serrare nuovamente il tappo e la vite di sfiato (LV).


Attenzione *Se possibile, il condotto di aspirazione può essere parzialmente riempito e sfiato già prima del montaggio della pompa. Inoltre è possibile montare prima della pompa un bocchettone di riempimento.*

10.3 Sfiato del sensore di pressione differenziale

Nelle versioni di pompe dotate di sensore di pressione differenziale, quest'ultimo deve essere sfiato.



La fuoriuscita di liquido durante lo sfiatamento dei tubi capillari del sensore di pressione differenziale può causare danni a persone o al motore o ad altri componenti. Soprattutto negli impianti con liquidi caldi, assicurarsi che non vi sia pericolo di ustioni.



Procedura

Prima si deve montare la pompa e riempire il sistema. La pressione di sistema deve essere conforme.

- Allentare i raccordi a vite dei tubi capillari dalla bocca di mandata e di aspirazione dal lato del sensore, senza rimuoverli completamente.
- Aspettare la fuoriuscita del liquido.
- Riavvitare manualmente il raccordo a vite

10.4 Controllo del funzionamento

Dopo l'attivazione della tensione di alimentazione la pompa deve avviarsi autonomamente: L'Impeller Biral gira ed è acceso in verde.




La pompa funziona secondo le impostazioni di base.

11. Impostazioni




Attenzioni
Pericolo di ustioni!
In caso di temperature del liquido elevate, la pompa può riscaldarsi al punto che è possibile toccare solo i tasti.

11.1 Quadro di comando



A1	Tasto per l'impostazione della modalità di regolazioni
A2	Tasti per l'impostazione (altezza manometrica) con simboli luminosi (LED) per la visualizzazione di altezza manometrica e portata
LED 1	Indicazione della linea caratteristica di regolazione (stadio)
LED 2	Indicazione della portata attuale V (25...100%)
LED 3	L'Impeller Biral indica lo stato della pompa
B	Alloggiamento per Remote Adapter

11.2 Modalità di funzionamento (A1)



	Funzionamento regolato: Pressione proporzionale (pp) Applicabile ai seguenti impianti : <ul style="list-style-type: none">- Sistemi bitubo con valvole termiche- condutture lunghe- Valvole con elevata elasticità di funzionamento- perdita di pressione elevata- Pompe del circuito primario con perdita di pressione elevata
	Funzionamento regolato: Pressione costante (cp) Applicabile nei seguenti impianti: <ul style="list-style-type: none">- Sistemi bitubo con valvole termiche e- altezza manometrica <2m- circolazione naturale (vecchio riscaldamento a circolazione naturale)- con perdita di pressione molto ridott- Pompe del circuito primario in impianti con perdita di pressione ridotta- Riscaldamento a pavimento con valvole termostatiche- Riscaldamenti monotubo
	Funzionamento non regolato: Regime costante (cs) Il punto di funzionamento può essere regolato in maniera ottimale regolando il regime (tasto A2). Applicabile agli impianti con flusso in volume costante: applicazioni per climatizzazione, pompe di calore, pompe di alimentazione, ecc.

11.3 Altezza manometrica (A2)

Il valore di riferimento della pompa si può impostare premendo il tasto ▲ o ▼.

Esempio:
ad es. LED 3 acceso (giallo)
Curva caratteristica 3

LED 3 e 4 accesi:
Curva caratteristica tra 3 e 4

Attenzione *Se i singoli apparecchi di riscaldamento non sono sufficientemente caldi, impostare la curva caratteristica superiore seguente.*

11.4 Indicazione della portata attuale (LED V)



V = 25, 50, 75, 100

Nella VariA-E il flusso in volume è una derivazione della pressione. Pertanto la visualizzazione è attiva solo nelle versioni di VariA-E con sensore di pressione differenziale.

11.5 Attivare/disattivare il blocco tasti

Premendo contemporaneamente il tasto ▲ e ▼ (minimo 3 sec.) tutti i tasti-funzione del quadro di comando vengono disattivati o attivati.


11.6 START/STOP pompa

Modifica della modalità di funzionamento su START o STOP premendo il tasto ► (3 sec).

11.7 Indicazione di stato/Biral Impeller

Pompa in funzione (funzionamento regolato)	Colore	Spia	Rotazione	Stato
	verde	normale	attiva	La pompa funziona normalmente VariA... (Pompa attiva)
	verde	normale	ferma	STOP pompa tramite tasto o AP vedere paragrafo 7.6 (pompa ferma)
	verde	lampeg- giante	ferma	OFF esterno pomp VariA... (Pompa passiva)
Pompa con guast				
	rosso	lampeg- giante	ferma	Allarme (indicazione di funzionamento: OFF) (indicazione di guasto: ON)
	rosso	normale	attiva	Attenzione (indicazione di funzionamento: ON) (indicazione di guasto: ON)


11.8 Indicazione di stato del regolatore di azionamento



LED rosso	LED verde	Stato
○	☀	Pronto al funzionamento
○	●	Funzionamento
☀	●	Attenzione
●	○	Errore
☀	●	Errore bus funzionamento
☀	☀	Errore bus pronto al funzionamento

○ LED off ● LED on ☀ LED lampeggia ☀ LED lampeggia velocemente

11.9 Impostazioni di fabbrica del convertitore di frequenza



Pressione proporzionale
LED acceso in giallo

3

Curva caratteristica di regolazione impostata
sul LED acceso in verde


Switch 1
OFF Indicazione di guasto
Vedere il paragrafo 4.4

Switch 2
OFF OFF esterno
Vedere paragrafo 4.4


Switch 3
OFF Power Limit OFF
Vedere paragrafo 4.4

Switch 4
OFF non coperto

12. Montaggio del regolatore di azionamento




pompa comandata
con CF remoto senza sensore Δp ,
incl. cavo del motore,
dispositivo per il montaggio a parete




pompa regolata
con CF remoto con sensore Δp ,
incl. cavo del motore,
cavo del sensore e dispositivo
per il montaggio a parete

12.1 Ingombro



Potenza del motore	L	B	H
da 0.55 a 1.5 kW	233	153	181
da 2.2 a 4.0 kW	270	189	200
da 5.5 a 7.5 kW	307	223	241
da 11.0 a 22.0 kW	414	294	292

12.2 Controllo della temperatura



Se il motore è dotato di un sensore di temperatura,
esso deve essere collegato ai morsetti T1 e T2 (1),
pertanto il ponte impiegato (2) deve essere rimosso.

Attenzione


***In presenza del ponte, la temperatura
del motore non viene sorvegliata.***

12.3 Condizioni di montaggio


In caso di montaggio a parete del regolatore
di azionamento, assicurarsi che il luogo di montaggio
rispetti i seguenti requisiti:

- Il regolatore di azionamento deve essere montato su una superficie piana e stabile.
- Il regolatore di azionamento deve essere montato solo su superfici non infiammabili.
- Intorno al regolatore di azionamento deve esserci uno spazio libero di almeno 20 cm per garantire la convezione naturale.

Lunghezza del cavo motore




Struttura per potenza del motore da 0,55 a 7,5 kW



- | | |
|---|--|
| 1 | Dispositivo per montaggio a parete |
| 2 | Fissare la maschera di foratura |
| 3 | Viti (non in dotazione) |
| 4 | Convertitore di frequenza |
| 5 | Viti in dotazione,
coppia di serraggio 4,0 Nm |


Collegare il cavo motore



Colori dei conduttori del cavo motore

L1	U	marrone
L2	V	nero
L3	W	grigio
PE	PE	verde-giallo
T1		nero
T2		nero

Struttura per potenza del motore da 11,0 a 22,0 kW



- | | |
|---|--|
| 1 | Dispositivo per montaggio a parete |
| 2 | Fissare la maschera di foratura |
| 3 | Viti (non in dotazione) |
| 4 | Convertitore di frequenza |
| 5 | Rimuovere l'anta |
| 6 | Aprire il coperchio del C
Fissare il CF al montaggio a parete |

13. Manutenzione

Attenzione

Prima di iniziare i lavori di manutenzione la pompa deve essere assolutamente messa fuori servizio e staccata dalla corrente di rete su tutti i poli, assicurandosi che non sia possibile riaccenderla. Queste operazioni devono essere effettuate solo da personale specializzato.

13.1 Generalità


Prima di ogni smontaggio, bloccare il lato di aspirazione e di mandata, svitare i fusibili e svuotare la pompa.

13.2 Allineamento dell'albero della pompa

Se il motore è stato separato dalla pompa durante il montaggio o per una riparazione, dopo il montaggio del motore occorre allineare l'albero della pompa nel modo seguente: controllare la rotazione concentrica dell'albero motore con un indicatore a quadrante. La rotazione eccentrica massima sulla sede della girante anteriore deve essere di 0,05 mm.

13.3 Montaggio del blocco di montaggio del premistoppa rotativo

Sostituire il blocco di montaggio



- | | |
|---|--|
| 1 | Vit
(tra coperchio del corpo e corpo pompa) |
| 2 | Vite (tra motore e coperchio del corpo) |
| 3 | Guarnizione (o-ring) |


Procedura di smontaggi

- Allentare le viti Pos 1
- Rimuovere il vecchio blocco di montaggio

Procedura di montaggi

- Installare il nuovo blocco di montaggio
- Inserire e stringere le viti Pos 1

Sostituire il premistoppa rotativo



- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Controanello | 5 | Vit
(in tipi diversi anche dado) |
| 2 | Elemento di montaggio | | |
| 3 | Premistoppa rotativo | | |
| 4 | Girante | 6 | Coperchio del corpo |

Procedure di smontaggio

- Smontare il gruppo di montaggio
- Allentare la vite o il dado Pos.
- Togliere la girante Pos 4
- Allentare le viti tra motore e coperchio del corpo
- Togliere il coperchio del corpo Pos 6
- Fare uscire il controanello Pos 1

Procedura di montaggio

- Prima del montaggio, pulire accuratamente tutti i componenti.
In particolare, le superfici di scorrimento dei premistoppa rotativi devono essere mantenute pulite e completamente intatte.
- Inserire il nuovo controanello con l'ausilio di uno strumento di montaggio Pos 2
- Montare il coperchio corpo Pos 6
- Inserire e serrare le viti tra motore e coperchio corpo
- Inserire il premistoppa rotativo Pos 3
- Inserire la girante Pos 4
- Inserire e serrare la vite o il dado (incl. rondella)

14. Assistenza

14.1 Pompa inquinata



Se la pompa è stata utilizzata per il convoglio di un liquido nocivo per la salute o tossico, la pompa viene classificata come contaminata.

In questo caso, per qualsiasi richiesta di assistenza dovranno essere presentate informazioni dettagliate sul liquido pompato. In caso di richiesta di assistenza, prima di inviare la pompa, mettersi in contatto con Biral e fornire altre informazioni sul liquido pompato, ecc., altrimenti Biral può rifiutare la pompa. Eventuali costi di spedizione sono a carico del mittente.



14.2 Pezzi di ricambio/Accessori

Informiamo esplicitamente che i pezzi di ricambio e gli accessori non forniti da noi non vengono controllati e autorizzati da noi.

Biral declina qualsiasi responsabilità e garanzia per i danni derivanti dall'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali. I danni che non possono essere riparati dal cliente stesso devono essere risolti unicamente da ditte specializzate autorizzate.

15. Accessori

Montare il modulo di interfaccia Biral.



16. Sicurezza generale



Prima di iniziare i lavori di manutenzione la pompa deve essere assolutamente messa fuori servizio e staccata dalla corrente di rete su tutti i poli, assicurandosi che non sia possibile riaccenderla. Queste operazioni devono essere effettuate solo da personale specializzato.



Tensioni maneggiabili!














Pericolo di ustioni dovuto a fuoriuscite di liquido!



Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde!

17. Vista d'insieme dei guasti

Guasto	Causa	Risoluzione		
L'Impeller Biral non si accende 	nessuna alimentazione di tensione	Controllare l'interruttore di linea e fusibili Controllare la spina e il cavo di rete		
	Pannello di comando non collegato	Controllare il cavo di collegamento del pannello di comando		
	Pannello di comando difettoso	Sostituire il pannello di comando		
Biral Impeller ruota ed è acceso in rosso (attenzione, pompa in rotazione) 	Errore del sensore	Controllare/collegare il cavo del sensore event. sostituire il sensore		
Biral Impeller lampeggia in rosso (Allarme, la pompa non gira) 	Guasto nella comunicazione Guasto interno	Sostituire il convertitore di frequenza		
	Sovratensione Sottotensione	Controllare l'alimentazione di tensione		
	Funzionamento a secco	Riempire e sfiatare l'impianto event. sostituire il sensore		
	Pompa bloccata	Smontare la pompa, rimuovere i corpi estranei		
	WSK, surriscaldamento, Avvolgimenti del motore collegati male	Controllare il collegamento		
	WSK, surriscaldamento, carico troppo alto ad es. a causa di liquido sporco o troppo denso	Controllare il liquido		
La pompa fa rumore	Aria nel sistema	Sfiatare più volte l'impianto con la pompa spenta		
	Cavitazione (pressione di mandata insufficiente)	Aumentare la pressione del sistema, pressione di mandata Abbassare la temperatura		
LED rosso	LED verde	Stato	Causa	Risoluzione
		Attenzione		vedere Impeller Biral o Remote App Bira
		Errore		vedere Impeller Biral o Remote App Bira
		Errore bus	Comunicazione al pannello di comando interrotta	Controllare il cavo di collegamento al pannello di comando funzionamento/ sostituire il pannello di comando
		Errore bus pronto	Comunicazione al pannello di comando interrotta	Controllare il cavo di collegamento al pannello di comando funzionamento/ sostituire il pannello di comando


18. Controllo della resistenza di isolamento

Nelle installazioni con pompe VariA-E, non va effettuato il controllo della resistenza di isolamento in quanto può danneggiare l'elettronica integrata.

19. Temperatura ambiente/Altitudine del sito di installazione

Quando la temperatura ambiente supera i $+40\text{ °C}$ o il motore viene installato a più di 1.000 m di altimetria, la potenza nominale del motore si riduce a causa della minore azione di raffreddamento dell'aria. Pertanto si deve utilizzare un motore più potente. Fondamentalmente i motori possono essere utilizzati solo fino a max. 40 °C .

Relazione tra la potenza del motore (P2) e temperatura ambiente/Altitudine del sito di installazione



20. Smaltimento

Il presente prodotto e i pezzi che lo compongono devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente:

1. Avvalersi delle società locali, pubbliche o private, di raccolta dei rifiuti.
2. Se tali società non esistono o non possono smaltire i materiali utilizzati nel prodotto, è possibile inviare quest'ultimo o i materiali nocivi per l'ambiente alla più vicina sede Biral AG o officina di assistenza autorizzata.

21. Dati tecnici

	Temperatura del liquido	Percentuale di glicol nel liquido
RED	da 15 °C a 140 °C	fino a 25%
GREEN 1	da -10 °C a 90 °C	fino a 25%
GREEN 2	da -20 °C a 60 °C	fino a 50%
Pressione di esercizio max. consentita:	Versione standard:	10 bar
	Versioni speciali:	13 bar
		16 bar
Temperatura ambiente [°C]:	da -20 °C a 40 °	
Altezza manometrica max.:	38 mWs	
Portata max.:	350 m³/h	
Umidità relativa:	≤ 95%, condensazione non consentita	

AQVAtron Serie	A				B			C		D			
Potenza nominale motore (P2:)	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2		4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0
Tensione di rete [V]:	3 × 400 V												
Frequenza di rete [Hz]:	da 47 a 63 Hz												
Sovraccarico massimo:	150 % della corrente nominale per 60 sec												
Funzione di protezione:	Sovra- Sottotensione, limitazione I2t, cortocircuito, Temperatura inverter motore Meccanismo anti-ribaltamento, Meccanismo antibloccaggi:												
Dimensioni [L × P × A]:	233 × 153 × 174				270 × 189 × 195			307 × 223 × 236		414 × 294 × 286			
Peso incl. piastra dell’adapter e pannello di comando:	4.5				5.8			9.5		22			
Tipo di protezione [IPxy]:	IP5												
EMV:	soddisfatta conformemente a DIN EN 61800-3, Classe C												
Resistenza alle vibrazioni e agli urti:	conformemente a FN 942 017 Parte 4; 5.3.3.3 Controllo combinato 2; 5...200 Hz per variazioni sinusoidali												
Raffreddamento:	Raffreddamento delle superfici:												
	Serie da A a C: convezione naturale												
	Serie D: con ventilazione integrata												

22. Tabella sulla pressione di vapore

Pressione di evaporazione p_v (pressione assoluta)
e densità ρ dell'acqua in base
alla temperatura t (°C, Celsius)
o T (K, Kelvin).

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm ³
0	273.15	0.00611	0.062	0.9998
2	275.15	0.00706	0.072	0.999
4	277.15	0.00813	0.083	1.000
6	279.15	0.00935	0.095	1.000
8	281.15	0.01072	0.109	0.999
10	283.15	0.01227	0.125	0.9997
12	285.15	0.01401	0.143	0.999
14	287.15	0.01597	0.163	0.999
16	289.15	0.01817	0.185	0.999
18	291.15	0.02062	0.210	0.998
20	293.15	0.02337	0.238	0.9983
22	295.15	0.02642	0.269	0.997
24	297.15	0.02982	0.304	0.997
26	299.15	0.03360	0.343	0.996
28	301.15	0.03778	0.385	0.9963
30	303.15	0.04241	0.433	0.995
32	305.15	0.04753	0.485	0.995
34	307.15	0.05318	0.542	0.994
36	309.15	0.05940	0.606	0.993
38	311.15	0.06624	0.676	0.9931
40	313.15	0.07375	0.752	0.992
42	315.15	0.08198	0.836	0.991
44	317.15	0.09100	0.928	0.990
46	319.15	0.10086	1.029	0.989
48	321.15	0.11162	1.138	0.9889
50	323.15	0.12335	1.258	0.988
52	325.15	0.13613	1.388	0.987
54	327.15	0.15002	1.530	0.986
56	329.15	0.16511	1.684	0.985
58	331.15	0.18147	1.851	0.9842
60	333.15	0.19920	2.031	0.983
62	335.15	0.21840	2.227	0.982
64	337.15	0.23910	0.438	0.981
66	339.15	0.26150	2.667	0.979
68	341.15	0.28560	2.913	0.9788

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm ³
70	343.15	0.31160	3.178	0.9777
72	345.15	0.33960	3.463	0.976
74	347.15	0.36960	3.769	0.975
76	349.15	0.40190	4.098	0.974
78	351.15	0.43650	4.451	0.972
80	353.15	0.47360	4.829	0.9716
82	355.15	0.51330	5.234	0.970
84	357.15	0.55570	5.667	0.969
86	359.15	0.60110	6.129	0.967
88	361.15	0.65950	6.623	0.9665
90	363.15	0.70110	7.149	0.965
92	365.15	0.75610	7.710	0.963
94	367.15	0.81460	8.307	0.962
96	369.15	0.87690	8.941	0.961
98	371.15	0.94300	9.616	0.9596
100	373.15	1.01330	10.332	0.958
105	378.15	1.20800	12.318	0.954
110	383.15	1.43270	14.609	0.950
115	388.15	1.69060	17.239	0.946
120	393.15	1.98540	20.246	0.9429
125	398.15	2.32100	23.667	0.938
130	403.15	2.70130	27.546	0.934
135	408.15	3.13100	31.920	0.930
140	413.15	3.61400	36.850	0.925
145	418.15	4.15500	42.370	0.9214
150	423.15	4.76000	48.540	0.916
155	428.15	5.43300	55.400	0.912
160	433.15	6.18100	63.030	0.907
165	438.15	7.00800	71.460	0.902
170	443.15	7.92000	80.760	0.8973

Contents

1. Safety guidelines	71	9. Electrical connection	78
1.1 General	71	9.1 Safety guidelines	78
1.2 Labelling of guidelines	71	9.1.1 Power switch	78
1.3 Staff qualifications and training	71	9.1.2 Protection against electric shocks – indirect touching	78
1.4 Risks of non-compliance	71	9.2 Leakage current	78
1.5 Safe working practices	71	9.2.1 Additional protection	78
1.6 Safety guidelines for users / operators	71	9.2.2 Overvoltage protection	78
1.7 Safety guidelines for installation, maintenance and inspection work	71	9.2.3 Supply voltage	78
1.8 Unauthorised modifications and production of spare parts	71	9.2.4 Recommended fuse sizes	78
1.9 Improper operational modes	71	9.3 Power connection	79
2. Scope of delivery and transportation	72	9.4 Other connections	79
2.1 Scope of delivery	72	9.5 Switch	80
2.2 Transportation	72	10. Start-up	81
3. Intended use	72	10.1 General	81
3.1 Pumped fluids	72	10.2 Filling	81
3.2 Mechanical seal	72	10.3 Ventilating the differential pressure sensor	81
4. Order references	73	10.4 Operational control	81
5. Operating conditions	73	11. Settings	82
5.1 Maximum permissible operating pressure/ system pressure	73	11.1 Control panel	82
5.2 System pressure/intake pressure/suction head	73	11.2 Operating types (A1)	82
5.3 Maximum intake pressure	74	11.3 Delivery head (A2)	82
5.4 Minimum flow rate	74	11.4 Displaying the current delivery volume (LED V)	83
5.5 Maximum flow rate	74	11.5 Activate/deactivate key lock	83
5.6 Forced flow/turbine operation	74	11.6 Pump START/STOP	83
5.7 Noise level (sound pressure level)	74	11.7 Status display/Biral impeller	83
6. Operating conditions	74	11.8 Status display for the driver controller	83
6.1 Switching frequency	74	11.9 Factory settings for frequency converters	83
7. Installation	75	12. Installation of the drive controller	84
7.1 Placement	75	12.1 Space required	84
7.2 Connection	75	12.2 Temperature monitoring	84
7.3 Installation options	75	12.3 Installation conditions	84
7.4 Connections	76	13. Maintenance	86
7.5 Gate valve	76	13.1 General	86
7.6 Direct installation in the conduit	76	13.2 Direct pump shaft	86
7.7 Pumps with foot	76	13.3 Installation of the mounting block/mechanical seal	86
7.8 Conduits	76	14. Service	87
7.9 Bypass (bypass pipe)	76	14.1 Uncleaned pump	87
8. General information on the VariA-E	77	14.2 Spare parts/accessories	87
8.1 Pumps without differential pressure sensor	77	15. Accessories	87
8.2 Pumps with differential pressure sensor	77	16. General safety	88
8.2.1 Installation of differential pressure sensor	77	17. Summary of faults	88
8.3 Installation limitations	77	18. Insulation resistance check	89
		19. Ambient temperature/placement height	89
		20. Disposal	89
		21. Technical data	90
		22. Steam pressure table	91
		23. Annexe	114
		23.1 Parts list pump	114
		23.2 Parts list frequency converter	116
		23.3 Table of dimensions and weights	118

1. Safety guidelines

1.1 General

These installation and operating instructions include basic guidelines that must be adhered to for assembly, operation and maintenance. It is therefore vital that they are read by the installer, as well as the specialist staff/operators responsible, prior to installation and start-up. They must always be available at the place of operation for the equipment. It is not only the «**safety guidelines**» listed in this section that must be taken into account but also the special safety guidelines added under the other sections.

1.2 Labelling of guidelines



The safety guidelines included in these installation and operating instructions, which may cause harm to those who do not adhere to them, are specially marked with the general danger symbol «safety mark according to DIN 4844-W9».



This symbol stands as a warning of dangerous electrical voltage. «Safety marks according to DIN 4844-W8».

Caution

You will find this symbol with safety guidelines, which may lead to risks for the machine and its functions in the event of non-compliance.

Note

This represents advice or guidelines that facilitate work and ensure safe operation.

It is vital that notes attached directly to the equipment, e.g.:

- Arrow for direction of rotation
- Labels for fluid connections are adhered to and are maintained in a fully legible condition.

1.3 Staff qualifications and training

The staff responsible for installation, operation and inspection must have the appropriate qualifications for this work. The area of responsibility, competence and monitoring of staff must be controlled by the operator.

1.4 Risks of non-compliance

Non-adhesion to the safety guidelines may represent a risk to people as well as to the environment and equipment. Non-adhesion to the safety guidelines may lead to the negation of any claim to compensation. In individual cases, non-adhesion may incur the following risks, for example:

- The failure of important functions in the equipment
- The failure of prescribed methods for maintenance and servicing
- Risks to people due to electrical and mechanical impact

1.5 Safe working practices

The safety guidelines detailed in the operating and maintenance instructions, existing national regulations for preventing accidents and any working, operational and safety provisions from the operator, must be adhered to.

1.6 Safety guidelines for users/operators

Touch protection for moving parts should not be removed from equipment that is in operation. Risks from electrical energy should be excluded (individual instances of this can be found, for example, in the NIN regulations (CENELEC), VDE and the local energy supply companies).

1.7 Safety guidelines for installation, maintenance and inspection work

The operator should ensure that all installation, maintenance and inspection work is carried out by qualified specialists with sufficient information about the installation and operating instructions through thorough study. Basically, work should only be carried out on the equipment when it is stationary and voltage-free. Immediately after completing the work, all safety and protection equipment should be reinstalled or its functioning reinstated immediately after the work. Prior to returning to operation the section of detailed points under «**Electrical connection**» should be noted.

1.8 Unauthorised modifications and production of spare parts

Conversion or alterations to the pumps are only permitted in agreement with the manufacturer. Original spare parts and accessories authorised by the manufacturer serve to make them safe. The use of other parts may cancel the liability for consequences arising.

1.9 Improper operational modes

The operational safety of the pumps supplied is only guaranteed for appropriate use in accordance with the section «**Intended purpose**». The limit values given in the **technical data** should not be exceeded under any circumstances.

2. Scope of delivery and transportation

2.1 Scope of delivery

The pumps are delivered from the factory in appropriate packaging that is suitable for transportation using a forklift truck, for example, for the relevant size.

The scope of delivery includes:

- Pump
- AQUAtron frequency converter, including additional material for the version ordered
- These installation and operating instructions

Additionally:

From DN 60 (overall length 475) a removable baseplate (if required)



The pump is delivered on a Euro-pallet or disposable pallet with the appropriate packaging.
When transporting, attention should be paid to the lifting device (lift truck or crane) as well as the stability.
Transportation dimensions and weights must be taken from the technical data.
The general accident prevention regulations are to be taken into account.


2.2 Transportation

Caution

The equipment must be protected against moisture and frost.
Electronic components must not be exposed to temperatures outside the range of $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ when being transported and stored.

Pumps must be lifted using bearer cables.

Examples of how bearer cables should be used.



Caution

Pay attention to the centre of gravity of the pump so that this cannot tip onto its side.

Caution

Motors and pump head (motor and impeller) alone must be lifted using the suspension eyes (if available).
The whole pump should not be lifted using the suspension eyes.
The suspension eyes are not dimensioned with sufficient strength for this.

3. Intended use

The pump equipment serves solely to convey fluids. The operational safety of the pump is only guaranteed for appropriate use. The limit values contained in the technical data should not be exceeded in any case. Biral inline circulation pumps are mainly suitable for the following areas of application: heating, ventilation, air conditioning and cooling equipment as well as increasing circulation, feed and pressure in industrial equipment. When using unsuitable media, such as fluids containing acid or alkali, the equipment may be damaged by corrosion and stop functioning or lose its water-tightness.

3.1 Pumped fluids

Pure, thin fluids, non-aggressive and non-explosive media without fixed or long-fibre elements. The pumped fluids should not chemically corrode the pump materials. If a fluid with a density or viscosity varying from water is to be conveyed, this changes the hydraulic performance. Note that the motor capacity should be adapted. O-rings and shaft seals must be selected as suitable for the pumped fluids. When conveying prepared water with temperatures of more than $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ and with anti-corrosion additives, lime deposits, etc., special shaft seals may be required (e.g. in heating and air-conditioning units). For heating units, the water quality should be maintained in accordance with VDI 2035.

3.2 Mechanical seal

The pump area is sealed using a mechanical seal for the motor shaft. A small leakage is required for greasing. For frost protection sets or similar, residues may be visible. For frost protection sets or similar, 25% larger, special mechanical seals may be required. If the pumps are stationary for a long time, to avoid increased leakage from the pump it should be put into operation for short periods periodically. Water additives, particularly abrasive materials, may damage the mechanical seal (increased leakage). There should not be any vacuum at the mechanical seal.

For the sake of the environment:



you will appreciate that it is not possible to eliminate transportation packaging.
Please help to protect our environment and dispose of or reuse used materials according to the regulations.

4. Order references

Example		VariA	-E	80	-13	500	4	3	RED
VariA Serie									
-E	Controlled version with frequency converter								
80	DN [mm]								
-13	Maximum pressure [mWs]								
500	Overall length [mm]								
4	Number of contacts at the motor								
3	P ₂ output [kW]								
RED	Field of application								

5. Operating conditions

5.1 Maximum permissible operating pressure/system pressure

Standard versions, RED, GREEN 1 and GREEN 2

RED: 10 bar up to 140 °C

GREEN 1: 10 bar up to 90 °C

GREEN 2: 10 bar up to 60 °C

Special designs with special mechanical seals

13 bar up to 140 °C

16 bar up to 120 °C

Caution *The maximum operating pressure depends on the media temperature. The pressure and temperature limits listed should not be exceeded.*

5.2 System pressure/intake pressure/suction head

Placement site 500 m above sea level.

Per +/-100 m height above sea level, the operating pressure, intake pressure required changes by +/-0.01 bar.

Calculation using the intake height/safety calculation

$$H = p_b \times 10,2 - \text{NPSH} - H_f - H_v - H_s$$

The required minimum intake pressure «H» in [mWS] to prevent cavitation in the pump is calculated as follows:

H = intake level required

pb = Barometer status in bar in open systems usually 1 bar, and in closed systems pb, indicates the system pressure

NPSH = **Net Positive Suction Head** in mWS (to be read in the NPSH curve for the greatest flow rate that the pump will convey)

Hf = Friction loss in the suction line in mWS

Hv = Steam pressure level (see steam pressure table)

tm = Media temperature

Hs = Safety supplement (e.g. 0.5 m)

If the result of «H» is positive, there is sufficient system pressure/intake level at the pump and the pump is running safely. If «H» is negative, there is too little and the system pressure/intake level has to be increased at least by the amount of H.

Example:

45 m³/h, 6,5 m

Medium temperature t_m = 60 °C

VariA 65-10 340 4 1.5

NPSH: m from the pump diagram

pb = 1 bar

Hf = 0 (acceptance)

Hv = 3,9 (75 °C)

H = p_b × 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s

«H» = +10,2 - 4 - 0 - 3,9 - 0,5

«H» = +1,8

Caution *Only low resistances are permitted in the suction line, i.e. zero point of the equipment just in front of the suction ports of the pump.*

5.3 Maximum intake pressure

The maximum intake pressure + zero feed pressure must always be lower than the «maximum permissible operating pressure».

5.4 Minimum flow rate

A minimum flow rate required for the pump must always flow through the pump.

Caution *A minimum flow rate of 10% of the flow rate at the best efficiency point must always flow through the pump. For controlled pumps that run at reduced speed, this value may also be lower.
The flow rate and delivery head at the best efficiency point (BEP) must be taken from the data sheet for the pump.*

5.5 Maximum flow rate

The maximum flow rate for individual pumps must not exceed the given values. Otherwise there may be a risk of cavitation and overloading, for example. Dimensions and weights should be taken from the data sheets (in the catalogue).

5.6 Forced flow/turbine operation

Caution *Forced flow/turbine operation is not permitted and may lead the destruction of the pump and the frequency converter.*

5.7 Noise level (sound pressure level)


Motor [kW]	50 Hz [dB(A)]	60 Hz [dB(A)]
0.25 bis 2.2	<70	<70
3.0	<70	71
4.0	<70	71
5.5	71	76
7.5	72	77
11.0	74	80
15.0	76	81
18.5	77	82

6. Operating conditions

6.1 Switching frequency

With a direct connection to the power supply, the pump should not be switched on and off at the power supply more than four times per hour. If the pump is switched on directly at the power supply it runs with a delay of around 5 s. If the pump has to be switched on and off more frequently per hour, the input for external ON/OFF must be used for switching the pump on and off. If the pump is switched on or off via an external ON/OFF switch it starts immediately.

Steam pressure table



7. Installation

7.1 Placement

The pump must be placed in a frost-free and well ventilated and aired room.




Ensure that when conveying hot media in the equipment, people do not accidentally touch the hot surfaces.

For inspection and repairs a minimum free area is required above the motor:

- For pumps with motors up to and including 4 kW: 300 mm
- For pumps with motors from 5.5 kW: 1 m

Caution

Motors and pump head (motor and impeller) alone must be lifted using the suspension eyes (if available). The whole pump should not be lifted using the suspension eyes. The suspension eyes are not dimensioned with sufficient strength for this.



7.2 Connection


The arrows on the pump casing show the flow direction of the medium. The pump can be built into horizontal or vertical conduits depending on the size of the motor. Pumps with motors up to and including 7.5 kW may be built into all positions but the motor must not face downwards.

Caution


LV ventilation always on a vertical axis upwards, irrespective of the direction it is built in. Exception: H1 and H1a

7.3 Installation options


Vertical installation



Horizontal installation




7.4 Connections



E	* Emptying ¹	G 1/4"
LV	Ventilation	G 1/4"
M	* Manometer connection ¹	2 x G 1/4"
P1	Pressure side connection	G 1/4"
P2	Suction side connection	G 1/4"
	Suction port	
	Pressure port	
¹	if available	
* VariA 80 x 500 / 100 x 670 / 125 x 620 / 150 x 750		

7.5 Gate valve



Install gate valves in front of and behind the pump. This saves having to drain and refill the equipment when changing the pump.

7.6 Direct installation in the conduit


When the pipes are adequately fixed in the immediate vicinity of the pump port, it is permissible to directly build in pumps with motors up to 18.5 kW in horizontal and vertical conduits.

7.7 Pumps with foot

Where there is insufficient load capacity in the conduit, pumps from nominal width DN 80 mm can be secured with a foot on the base or a wall console.

To prevent the transmission of vibration and sound, however, we recommend placing the pump on a vibration damping support.

7.8 Conduits



The pump must be built in voltage-free so that forces in the conduit do not affect its functioning.

The conduits must be designed in such a way that no air can collect in the suction line in particular.

7.9 Bypass (bypass pipe)

Caution

The pump must not be working against a closed gate valve in the pressure line. A resulting temperature increase with the development of steam may damage the pump. To avoid this risk a minimum amount must always flow through the pump. This ensures that a bypass or flow is provided to a container or to the pressure side of the pump.

8. General information on the VariA-E

VariA-E pumps are pumps with frequency-controlled standard motors for connection to three-phase power supply systems.

The pump has:

- A relay to transmit a fault message or operating message
 - A relay to transmit an operating message or ready message
 - Digital input for external ON or external OFF
 - Digital input for external minimum speed¹
 - Digital input for external maximum speed¹
- ¹ alarm reset configurable via remote app or PC

8.1 Pumps without differential pressure sensor


The pump's internal control is deactivated. An external target value (0-10 V, 4-20mA) for inputting speed can be connected. The pump can be set between the minimum speed at 12.5 Hz and the maximum speed.

Note *The volume flow display on the frequency converter is deactivated. If the volume flow display on a pump is to be active in target value operation, a pump with a differential pressure sensor is to be selected and the target value must be input via the Biral Interface Module (BIM B2 control module). (The volume flow of the Biral AQVAtron is derived from the differential pressure)*

8.2 Pumps with differential pressure sensor

The pump has a built-in PI controller and a differential pressure sensor that enables control of the pump feed pressure under the operating modes of constant pressure and proportional pressure. The required target value per operating type can be set on the control panel using the keys.

8.2.1 Installation of differential pressure sensor




8.3 Installation limitations

To ensure sufficient cooling of the motor and electronics, the following must be adhered to:

- The pump must be built in in such a way that sufficient cooling is ensured.
- The temperature of the cooling air should not be higher than 40 °C.
- The cooling fins and fan blades must be kept clean.

To prevent condensation forming in the electronics, motors that are placed outside must be given adequate protection.

Example of a protective device



9. Electrical connection

9.1 Safety guidelines

Caution *The user or installer is responsible for the installation of the correct earthing and correct protection in agreement with the relevant national and local standards. All operations must be carried out by specialist staff.*



Prior to any intervention in terminal box for the pump, the supply voltage should be switched off at least five minutes in advance.

9.1.1 Power switch

The pump must be protected on-site and connected to an external all-pole power switch. The switch must have a contact opening of at least 3 mm per pole according to IEC 364.

9.1.2 Protection against electric shocks – indirect contact



The pump must be earthed and protected against indirect touching in accordance with national regulations. Protective earths must be marked yellow/green (PE) or yellow/green/blue (PEN).

Caution *As these motors have a design-related leakage current of more than 3.5 mA, these motors must be connected to particularly reliable and robust earth connections.*

9.2 Leakage current

Frequency converters can show contact currents > 3.5 mA. According to DIN EN 61800-5-1 chapter 4.3.5.5.2, an additional protective earthing with the same profile as the original protective earthing must be connected. The option to connect a second protective earthing is located underneath the power inlet (marked with the earth symbol) on the outside of the device. An M6×15 screw (torque: 4,0 Nm) suitable for the connection must be used.

9.2.1 Additional protection

Should leakage current protection switches apply as protection measures, based on the type of power supply or feed of the EVU, leakage current protection switches must be used:

- that trigger according to DIN VDE 0664, also for DC residual currents and for smooth DC residual currents (AC/DC-sensitive design)
- That take into account the charging current impulse against earth when switching on the power supply.
- That are suitable for the leakage current of the pump.

Should impulse-type leakage currents arise as a result of transient (short-term) network overvoltage and irregular phase load for switching on procedures, FI switching protection in short-time delayed design is recommended.

The switches must be marked with both symbols shown:  

Note *When choosing the FI protective switch, the entire leakage current of all electrical fittings on the equipment must be noted.*


9.2.2 Overvoltage protection

The pump is protected against overvoltage with the help of the varistors built in between the phases as well as the phases and earth.

9.2.3 Supply voltage




3×400 V, +/-10% 50/60 Hz

9.2.4 Recommended fuse sizes




Care should be taken that the electrical data given on the rating plate agree with the power supply available. The cables in the pump terminal box should be kept as short as possible. With the exception of the protective earth, which must be long enough to be the last cable torn out in the event of accidental rupturing of the cables from their screws. The image shows a pump with power switch, fuses and additional protection connected to the power supply.

9.3 Power connection




9.4 Other connections




Description of terminals

+24-	24 V DC out
73	Sensor analogue Input
10,11	External OFF or external ON (switchable)
10,15	Digital input minimum speed ¹
10,16	Digital input maximum speed ¹
52, 54, 51	Fault message or operating message
42, 44, 41	Operating message or ready message


¹ alarm reset configurable via remote app or PC







Close lid.
Close lid. Take care not to clamp the cable.



9.5 Switch



Open control panel



Close lid.

	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
Function	Fault or operating message	Operating or ready message	External OFF or external ON	–
ON	Operating message terminals 52, 54, 51	Ready message terminals 42, 44, 41	External ON 	–
OFF	Fault message terminals 52, 54, 51	Operating message terminals 42, 44, 41	External OFF 	–

10. Start-up

10.1 General

Caution *Before start-up it is vital that the pump is filled with pumped fluids and ventilated. There must also be a required minimum intake pressure at the input nozzles of the pump.*

Caution *The equipment cannot be ventilated via the pump. The pump is self-ventilating.*


10.2 Filling

Closed or open systems with pre-pressure on the suction side of the pump:

- Close the gate valves on the pressure side of the pumps and release the ventilation screws (LV) on the pump.

Caution *To avoid the risk of harm to people or damage to the motor and other components through the medium escaping, take care with the direction of the ventilation aperture. For equipment with hot media in particular, it should be ensured that there is no risk of scalding.*

Ventilation screws



- Slowly open the gate valve in the suction line until the medium runs out of the ventilation aperture.
- Tighten the ventilation screw and open the gate valve fully.

Procedure for open systems in which the medium level is below the pump:

Note *The suction line and the pump must be filled with the pumped fluids and ventilated before the pump goes into operation.*

- Fully open the gate valve on the pressure side of the pump and the gate valve on the suction side of the pump.
- Release the ventilation screw (LV).
- Then remove a plug in one of the pump flanges (irrespective of the fitting length of the pump. Plugs must be higher than LV).
- Fill the medium through the filling aperture until the suction line and pump are completely filled.
- Screw the plugs in again, tighten it, and also tighten the ventilation screw (LV).


Caution *The suction line can be partly filled and ventilated if possible before the pumps are built in. Furthermore, a filling device can be installed in front of the pump.*

10.3 Ventilating the differential pressure sensor

Versions of pumps not fitted with a differential pressure sensor must be ventilated.



If the medium leaks out when ventilating the capillary pipe of the differential pressure sensor, there is a risk of harm to people or damage to the motor or other components. For equipment with hot media, in particular, please ensure that there is no risk of scalding.



Procedure

The pump must be installed in advance and the system filled. There must be pressure in the system.

- Release the screws of the capillary pipes of the suction and pressure ports on the side of the sensor but do not remove them completely.
- Wait until the medium discharges.
- Tighten the screws again by hand

10.4 Operational control

After switching on the supply voltage the pump must start independently: the Biral impeller turns to flashing green.




The pump runs according to the basic settings.

11. Settings




Warning
There is a risk of burning.
With high medium temperatures
the pump may become so hot that
only the operating keys may
be used.

11.1 Control panel



A1	Operating key to adjust the operating mode
A2	Operating key to adjust (delivery head) with illuminated symbols (LED) to display delivery head and flow rate
LED 1	Display of control characteristics set (stage)
LED 2	Display of current delivery volume \dot{V} (25...100%)
LED 3	Biral impeller displays the status of the pump
B	Slot for remote adapter

11.2 Operating types (A1)



Controlled operation:
proportional pressure (pp)
Reasonable in the following equipment:
– Dual-pipe system with thermal valves and long pipe lengths
– Valves with large working area
– High pressure loss
– Primary circulation pumps with high pressure loss




Controlled operation:
constant pressure (cp)
Reasonable in the following equipment:
– Dual-pipe system with thermal valves and delivery head <2m
– Natural circulation (former gravity heating)
– with very low pressure loss
– Primary circulation pumps in equipment with low pressure loss
– Floor heating with thermostat valves
– Single-pipe heating



Uncontrolled operation: constant speed (cs)
The operating point can be set by adjusting the speed (buttons A2) set optimally.
Reasonable for equipment with constant volume flow:
Air-conditioning applications, heat pumps and boiler feed pumps, etc.

11.3 Delivery head (A2)



The target value of the pump can be set by pressing or setting the key. ▲ ▼
Example:
E.g. LED 3 flashes (yellow)
Characteristic 3
LED 3 and 4 flash:
Characteristics between 3 and 4

Caution

If individual radiators are not becoming sufficiently warm, set the next highest characteristic.

11.4 Displaying the current delivery volume (LED V)



V = 25, 50, 75, 100%

For the VariA-E the volume flow is a derivation of the pressure. Therefore, the display is only active for VariA-E versions with differential pressure sensor.

11.5 Activate/deactivate key lock

By pressing the keys and at the same time (at least 3 seconds) all function keys on the control panel are deactivated or activated.

11.6 Pump START/STOP

Changing the operating mode to START or STOP key (press for 3 seconds).


11.7 Status display/Biral impeller

Pump running (control operation)	Colour	Pattern	Rotation	Status
	Green	Normal	Turning	Pump running normallyl VariA-E... (Pump aktiv)
	Green	Normal	Still	Pump STOP via key or app See section 6.7 (pump standing)
	Green	Flashing	Still	External pump OFF VariA-E... (Pump passiv)

Pump with fault

	Red	Blinking	Still	Alarm	(operating message: OFF) (Fault message: ON)
	Red	Normal	Turning	Warning	(Operating message: ON) (Fault message: ON)

12.8 Status display for the driver controller




Red LED	Green LED	Status
		Ready to operate
		Operating
		Warning
		Fault
		Operating bus error
		Ready to operate bus error

LED off LED on LED flashing LED rapid flashing


11.9 Factory settings for frequency converters

	Proportional pressure LED flashes yellow
	Control characteristics sent to 3 LED flashes green
Switch 1 OFF	Fault notification See section 4.4
Switch 2 OFF	Operating notification See section 4.4
Switch 3 OFF	External OFF See section 4.4
Switch 4 OFF	Not yet used

12. Installation of the drive controller




Controlled pump with inset frequency converter without Δp sensor including motor cable and wall mounting device




Controlled pump with inset frequency converter with Δp sensor including motor cable, sensor cable and wall mounting device

12.1 Space required



Motor capacity	L	B	H
0.55 to 1.5 kW	233	153	181
2.2 to 4.0 kW	270	189	200
5.5 to 7.5 kW	307	223	241
11.0 to 22.0 kW	414	294	292

12.2 Temperature monitoring



If the motor is fitted with a temperature sensor, these are connected to terminals T1 and T2 (1) and the bridging contact (2) placed here must be removed.


Caution *If the bridge is in place there is no temperature monitoring of the motor.*

12.3 Installation conditions


Ensure that the mounting site meets the following conditions for wall installation:

- The drive controller must be mounted on an even, fixed surface.
- The drive controller can only be mounted on non-combustible sub-surfaces.
- There should be a 20 cm wide free space all around the drive controller to ensure free convection.

Motor cable length




Design for motor capacities of 0.55 to 7.5 kW



- 1 Wall mounting device
- 2 Fix hole pattern
- 3 Screws (not supplied)
- 4 Frequency converter
- 5 Screws supplied
Torque: 4,0 Nm


Connect the motor cable



Cable colours for motor cables

L1	U	brown
L2	V	black
L3	W	grey
PE	PE	green/yellow
T1		black
T2		black

Design for motor capacities 11.0 to 22.0 kW



- 1 Wall mounting device
- 2 Fix on the hole pattern
- 3 Screws (not supplied)
- 4 Frequency converter
- 5 Remove the wings
- 6 Open the frequency converter lid
Fix the frequency convert to the wall mounting

13. Maintenance

Caution Before starting maintenance work, it is vital the pump is taken out of operation, that all poles are disconnected from the power supply and that it is ensured it will not switch on again. Only to be carried out by specialist staff.

13.1 General

Shut off the suction and pressure side before de-installing, unscrew the fixings and empty the pump.

13.2 Direct pump shaft


If the motor is separated from the pump during installation or repair, then the pump shaft must be checked after installing the motor:

Check all around the motor shaft with a meter.

The maximum shaft runout at the front impeller seat should be 0.05 mm.

13.3 Installation of the mounting block/mechanical seal

Change the mounting block



- | | |
|---|---|
| 1 | Screw
(between the casing lid and pump casing) |
| 2 | Screw (between the motor and casing lid) |
| 3 | Seal (O-ring) |


Disassembly procedure

- Release the screws, position 1
- Remove the old mounting block

Assembly procedure

- Place the new mounting block
- Place the screws in position 1 and tighten

Replace mechanical seal



- | | | | |
|---|-------------------|---|--|
| 1 | Counter-ring | 5 | Screw and washer
(also a nut for certain types) |
| 2 | Installation help | | |
| 3 | Mechanical seal | | |
| 4 | Impeller | 6 | Casing lid |

Disassembly procedure

- Remove the mounting block
- Release the screw or nut, position 5
- Take out the impeller, position 4
- Release the screws between the motor and casing lid
- Pull off the casing lid, position 6
- Pull out the counter-ring, position 1

Assembly procedure

- Before assembling all components, clean well.
The sliding surfaces of the mechanical seals must be clean and undamaged, in particular.
- Use the new counter-ring with the help of an installation aid, position 2
- Install the casing lid, position 6
- Place the screws between the motor and casing lid and tighten
- Place the mechanical seal, position 3
- Place the impeller, position 4
- Place the screw or nut (including washer) and tighten

14. Service

14.1 Uncleaned pump



If the pump has been used for conveying hazardous or toxic materials, the pump is classed as contaminated.



In this case, for each service requirement there is detailed information about the pumped fluids. For any service requirement it is vital that contact is made before sending the pump and that there is further information on pumped media etc., as acceptance of the pump may otherwise be refused. Any dispatch costs must be borne by the sender.

14.2 Spare parts/accessories

We expressly draw your attention to the fact that spare parts and accessories not supplied by us are not checked and approved. Liability and guarantees are not provided for damage that is caused by the use of non-original spare parts. Faults that cannot be rectified should only be repaired by authorised specialist companies.

15. Accessories

Install the Biral Interface Module.



16. General safety



Before starting the fault rectification for the pump it is vital that it is taken out of operation, all poles are disconnected from the power supply and it is ensured that it cannot be switched on again. This may only be carried out by specialist staff.



Accessible voltage














Risk of scalding due to escaping medium



Risk of burning due to hot surfaces

17. Summary of faults

Fault			Cause	Rectification
<div>Biral Impeller not lighting up</div> <div></div>			No voltage supply	Check power supply switch and fuses Check power plug and cable
			User panel not connected	Check connection cable on control panel
			Defective control panel	Replace control panel
<div>Biral impeller turns red (warning, pump turns)</div> <div></div>			Sensor error	Check/connector sensor cable or replace sensor
<div>Biral Impeller flashes red (alarm, pump does not turn)</div> <div></div>			Communication fault Internal fault	Replace frequency converter
			Overvoltage Undervoltage	Check power supply
			Dry running	Fill and ventilate equipment or change sensor
			Pump blocked	Dismantle pump and remove foreign bodies
			WSK, excess temperature, motor windings incorrectly connected	Check connection
			WSK, excess temperature, load too high, for example, due to soiled medium, medium that is too thick or air in the system	Check medium
Pump making noises			Air in the system	Ventilate the equipment several times with the pump turned off
			Cavitation (insufficient intake pressure)	Increase system pressure and intake pressure. Reduce temperature.
Red LED	Green LED	Status	Cause	Rectification
		Warning		See Biral impeller or Biral Remote app
		Error		See Biral impeller or Biral Remote app
		Operating bus error	Communication to control panel interrupted	Check connection cable to control panel/replace control panel
		Operation ready bus error	Communication to control panel interrupted	Check connection cable to control panel/replace control panel


18. Insulation resistance check

The insulation resistance check must not be undertaken in an installation with VariA-E pumps, as this may be damaged by the built-in electronics.

19. Ambient temperature/ placement height

If the ambient temperature exceeds +40 °C or the motor is placed more than 1000 m above NN, the nominal capacity of the motor decreases due to the lower cooling effect of the air. A larger motor may be required. Motors may only be used up to a maximum of 40 °C.

Association between motor capacity (P2) and ambient temperature/placement height



20. Disposal

This product as well as its parts must be disposed of in an environmentally sound manner:

1. Local public or private disposal companies should be used.
2. If such an organisation is not available, or the materials used in the product are not accepted, the product or any environmentally harmful materials can be supplied to the nearest Biral AG or workshop.

Caution *This product contains the following parts/materials, with which particular care is required: electronics with PCB.*

21. Technical data

	Medium temperature	Proportion of glycol in the medium
RED	15 °C to 140 °C	Up to 25%
GREEN 1	-10 °C to 90 °C	Up to 25%
GREEN 2	-20 °C to 60 °C	Up to 50%
Maximum permissible operating pressure:	Standard design: 10 bar Special designs: 13 bar 16 bar	
Ambient temperature [°C]:	-20 °C to 40 °C	
Total delivery head max.:	38 mWs	
Flow rate max.:	350 m³/h	
Relative air humidity:	≤ 95%, condensation not permitted	

AQVAtron size	A				B			C		D			
Nominal capacity, motor (P2):	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0
Power voltage [V]:	3 × 400 V												
Power frequency [Hz]:	47 to 63 Hz												
Maximum overload:	150 % of the nominal flow for 60 seconds												
Protection function:	Over/undervoltage, I2 ton limit, short-circuit, motor and converter temperature, anti-tip, blocking protection												
Dimensions [L × B × H]:	233 × 153 × 174				270 × 189 × 195			307 × 223 × 236		414 × 294 × 286			
Weight including adapter place and control panel:	4.5				5.8			9.5		22			
Protection type [IPxy]	IP55												
EMV:	Filled according to DIN EN 61800-3, class C2												
Vibration and shock resistance:	According to FN 942 017 part 4; 5.3.3.3 combined check 2; 5...200 Hz for sinusoidal oscillations												
Cooling:	Surface cooling:												
	Sizes A to C: free convection;												
	Size D: with built-in fans												

22. Steam pressure table

Evaporation pressure p_v (absolute pressure)
and density ρ of water dependent
on the temperature t (°C, Celsius)
or T (K, Kelvin).

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm ³
0	273.15	0.00611	0.062	0.9998
2	275.15	0.00706	0.072	0.9999
4	277.15	0.00813	0.083	1.0000
6	279.15	0.00935	0.095	1.0000
8	281.15	0.01072	0.109	0.9999
10	283.15	0.01227	0.125	0.9997
12	285.15	0.01401	0.143	0.9996
14	287.15	0.01597	0.163	0.9993
16	289.15	0.01817	0.185	0.9990
18	291.15	0.02062	0.210	0.9987
20	293.15	0.02337	0.238	0.9983
22	295.15	0.02642	0.269	0.9978
24	297.15	0.02982	0.304	0.9974
26	299.15	0.03360	0.343	0.9968
28	301.15	0.03778	0.385	0.9963
30	303.15	0.04241	0.433	0.9957
32	305.15	0.04753	0.485	0.9951
34	307.15	0.05318	0.542	0.9944
36	309.15	0.05940	0.606	0.9937
38	311.15	0.06624	0.676	0.9931
40	313.15	0.07375	0.752	0.9923
42	315.15	0.08198	0.836	0.9915
44	317.15	0.09100	0.928	0.9907
46	319.15	0.10086	1.029	0.9898
48	321.15	0.11162	1.138	0.9889
50	323.15	0.12335	1.258	0.9880
52	325.15	0.13613	1.388	0.9871
54	327.15	0.15002	1.530	0.9862
56	329.15	0.16511	1.684	0.9852
58	331.15	0.18147	1.851	0.9842
60	333.15	0.19920	2.031	0.9832
62	335.15	0.21840	2.227	0.9821
64	337.15	0.23910	0.438	0.9811
66	339.15	0.26150	2.667	0.9799
68	341.15	0.28560	2.913	0.9788

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm ³
70	343.15	0.31160	3.178	0.9777
72	345.15	0.33960	3.463	0.9765
74	347.15	0.36960	3.769	0.9753
76	349.15	0.40190	4.098	0.9741
78	351.15	0.43650	4.451	0.9729
80	353.15	0.47360	4.829	0.9716
82	355.15	0.51330	5.234	0.9704
84	357.15	0.55570	5.667	0.9691
86	359.15	0.60110	6.129	0.9678
88	361.15	0.65950	6.623	0.9665
90	363.15	0.70110	7.149	0.9652
92	365.15	0.75610	7.710	0.9638
94	367.15	0.81460	8.307	0.9624
96	369.15	0.87690	8.941	0.9610
98	371.15	0.94300	9.616	0.9596
100	373.15	1.01330	10.332	0.9581
105	378.15	1.20800	12.318	0.9545
110	383.15	1.43270	14.609	0.9507
115	388.15	1.69060	17.239	0.9468
120	393.15	1.98540	20.246	0.9429
125	398.15	2.32100	23.667	0.9388
130	403.15	2.70130	27.546	0.9346
135	408.15	3.13100	31.920	0.9302
140	413.15	3.61400	36.850	0.9258
145	418.15	4.15500	42.370	0.9214
150	423.15	4.76000	48.540	0.9168
155	428.15	5.43300	55.400	0.9121
160	433.15	6.18100	63.030	0.9073
165	438.15	7.00800	71.460	0.9024
170	443.15	7.92000	80.760	0.8973

Inhoud

1. Veiligheidsaanwijzingen	93	9. Elektrische aansluiting	100
1.1 Algemeen	93	9.1 Veiligheidsaanwijzingen	100
1.2 Identificatie van de veiligheidsaanwijzingen	93	9.1.1 Netschakelaar	100
1.3 Personeelskwalificatie en -scholing	93	9.1.2 Bescherming tegen elektrische schok – indirecte aanraking	100
1.4 Gevaren bij niet-naleving	93	9.2 Lekstroom	100
1.5 Veiligheidsbewust werken	93	9.2.1 Extra bescherming	100
1.6 Veiligheidsaanwijzingen voor de exploitant/operator	93	9.2.2 Piekspanningsbeveiliging	100
1.7 Veiligheidsaanwijzingen voor montage-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden	93	9.2.3 Voedingsspanning	100
1.8 Ongeautoriseerde modificatie en vervaardiging van reserveonderdelen	93	9.2.4 Aanbevolen zekeringsmaten	100
1.9 Ontoelaatbaar gebruik	93	9.3 Netaansluiting	101
		9.4 Overige aansluitingen	101
		9.5 Switch	102
2. Levering en transport	94	10. Inbedrijfstelling	103
2.1 Levering	94	10.1 Algemeen	103
2.2 Transport	94	10.2 Vullen	103
3. Doel	94	10.3 Ontluchting van de drukverschilsensor	103
3.1 Te verpompen vloeistof	94	10.4 Operationele controle	103
3.2 Glijringafdichting	94	11. Instellingen	104
4. Typecode	95	11.1 Bedieningspaneel	104
5. Toepassingsvoorwaarden	95	11.2 Bedrijfsmodi (A1)	104
5.1 Max. toelaatbare bedrijfsdruk/systeemdruk	95	11.3 Opvoerhoogte (A2)	104
5.2 Systeemdruk/inlaatdruk/aanzuighoogte	95	11.4 Display van het actuele debiet (LED V)	105
5.3 Max. inlaatdruk	96	11.5 Sleutelvergrendeling inschakelen/uitschakelen	105
5.4 Min. transportstroom	96	11.6 Pomp START/STOP	105
5.5 Max. transportstroom	96	11.7 Statusdisplay/Biralwaaier	105
5.6 Geforceerde stroming/turbinebedrijf	96	11.8 Statusdisplay van de aandrijvingsregelaar	105
5.7 Geluidsniveau (geluidsdruk niveau)	96	11.9 Fabrieksinstellingen van de frequentieomvormer	105
6. Bedrijfsomstandigheden	96	12. Montage van de aandrijvingsregelaar	106
6.1 Schakelfrequentie	96	12.1 Benodigde ruimte	106
7. Inbouw	97	12.2 Temperatuurbewaking	106
7.1 Opstelling	97	12.3 Installatievoorwaarden	106
7.2 Aansluiting	97	13. Onderhoud	108
7.3 Installatieopties	97	13.1 Algemeen	108
7.4 Aansluitingen	98	13.2 Pompas uitrichten	108
7.5 Afsluitschuif	98	13.3 Montage van het inbouwblok/ van de glijringafdichting	108
7.6 Directe Inbouw in de pijpleiding	98	14. Service	109
7.7 Pompen met voet	98	14.1 Verontreinigde pomp	109
7.8 Pijpleidingen	98	14.2 Vervangingsonderdelen/toebehoren	109
7.9 Bypass (omloopleiding)	98	15. Toebehoren	109
8. Algemeen voor VariA-E	99	16. Algemene veiligheid	110
8.1 Pompen zonder drukverschilsensor	99	17. Storingsoverzicht	110
8.2 Pompen met drukverschilsensor	99	18. Isolati weerstandstest	111
8.2.1 Montage drukverschilsensor	99	19. Omgevingstemperatuur/opstelhoogte	111
8.3 Installatiebeperkingen	99	20. Afvoer	111
		21. Technische gegevens	112
		22. Dampdruktabel	113
		23. Appendix	114
		23.1 Onderdelen pomp	114
		23.2 Onderdelen Frequentieomvormer	116
		23.3 Afmetingen en gewichten	118

1. Veiligheidsaanwijzingen

1.1 Algemeen

Deze montage- en bedrijfshandleiding bevat principiële aanwijzingen, die bij opstelling, bedrijf en onderhoud in acht moeten worden genomen. Hij moet daarom beslist voor de installatie en inbedrijfstelling door de installateur zowel als de bevoegde technici/exploitanten worden gelezen. Hij moet voortdurend op de werkplek van de installatie beschikbaar zijn. Niet alleen moeten de onder dit hoofdstuk **«Veiligheidsaanwijzingen»** genoemde, algemene veiligheidsaanwijzingen in acht worden genomen, maar ook de in de andere hoofdstukken toegevoegde, speciale veiligheidsaanwijzingen.

1.2 Identificatie van de veiligheidsaanwijzingen



De veiligheidsvoorschriften in deze installatie- en bedieningsinstructies die, indien niet gevolgd, persoonlijk letsel kunnen veroorzaken zijn speciaal gemarkeerd met het algemene gevaarsteken «Veiligheidsteken volgens DIN 4844-W9».



Dit Symbool staat voor Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning. «Veiligheidssymbolen volgens DIN 4844-W8».

Pas op

Dit symbool wordt gebruikt bij veiligheidsvoorschriften waarvan de niet-naleving kan leiden tot schade aan de machine en zijn functies.

Let op

Hier volgen enkele tips en instructies om het werk eenvoudiger te maken en die zorgen voor een veilige werking.

Direct op de installatie aangebrachte aanwijzingen als bijvoorbeeld

- Draairichtingspijl
- Aanduidingen voor vloeistofverbindingen moeten onvoorwaardelijk in acht worden genomen en in volledig leesbare toestand worden gehouden.

1.3 Personeelskwalificatie en -scholing

Het personeel dat verantwoordelijk is voor installatie, bediening, onderhoud en inspectie moet volledig zijn opgeleid voor dit werk. Verantwoordelijkheden, vaardigheden en toezicht moeten duidelijk door de exploitant worden gedefinieerd.

1.4 Gevaren bij niet-naleving

van de veiligheidsaanwijzingen. De niet-naleving van de veiligheidsaanwijzingen kan zowel gevaren voor personen als ook voor het milieu en de installatie ten gevolge hebben. Het negeren van de veiligheidsinstructies kan leiden tot het verlies van elke aanspraak op schadevergoeding.

In speciale gevallen kan de niet-naleving leiden tot de volgende gevaren:

- Falen van belangrijke functies van de installatie
- Het niet uitvoeren van voorgeschreven onderhouds- en servicewerkzaamheden
- Gevaar voor personen door elektrische en mechanische effecten

1.5 Veiligheidsbewust werken

De veiligheidsvoorschriften in deze installatie- en bedieningsinstructies, de bestaande nationale voorschriften ter voorkoming van ongevallen en eventuele interne werk-, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften van de exploitant moeten worden aangehouden.

1.6 Veiligheidsaanwijzingen voor de exploitant/operator

Een voorhanden aanraakbescherming voor bewegende delen mag niet worden verwijderd terwijl het apparaat in werking is. Gevaar door elektrische energie moet worden uitgesloten (voor details zie bijvoorbeeld de voorschriften van NIN (CENELEC), VDE en regelgeving van het lokale elektriciteitsbedrijf).

1.7 Veiligheidsaanwijzingen voor montage-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden

De exploitant moet ervoor zorgen, dat alle montage-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd door gemachtigd en gekwalificeerd personeel, dat zich voldoende door bestudering van de montage- en gebruiksaanwijzing heeft geïnformeerd. In principe mag werk aan de Installatie alleen tijdens stilstand en spanningsloze toestand worden uitgevoerd. Direct na afsluiting van de werkzaamheden moeten alle veiligheids- en beveiligingsmiddelen weer worden aangebracht dan wel in functie worden gesteld. Voor het weer in gebruik nemen moeten de in het hoofdstuk **«Elektrische aansluiting»** genoemde punten in acht worden genomen.

1.8 Ongeautoriseerde modificatie en vervaardiging van reserveonderdelen

Modificaties of veranderingen aan pompen zijn alleen volgens afspraak met de fabrikant toelaatbaar. Originele reserveonderdelen en door de fabrikant geautoriseerd toebehoren dienen de veiligheid. De toepassing van andere onderdelen kan iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen die daaruit voortvloeien ongeldig maken.

1.9 Ontoelaatbaar gebruik

De bedrijfsveiligheid van de geleverde pompen is alleen gegarandeerd bij gebruik in overeenstemming met het «doel» van de montage- en gebruiksaanwijzing. De in de technische gegevens aangegeven grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

2. Levering en transport

2.1 Levering

De pompen worden door de fabriek geleverd in een doelmatische verpakking, die in de juiste maat voor transport met o.a. heftruck geschikt is. Tot de levering horen:

- Pomp
- Frequentieomvormer AQUAtron. incl. bij de bestelde versie behorend aanvullend materiaal
- Deze montage- en bedrijfshandleiding

Bovendien:

vanaf DN 60 (bouwlengthe 475) een afneembare basisplaat (naar keuze)




De pomp wordt op een Euro-pallet, dan wel wegwerppallet met daartoe voorziene verpakking geleverd. Bij het transport moet op het hefmiddel (pallettruck, kraan) en op de stabiliteit worden gelet. Transportmaten en -gewichten moeten aan de technische gegevens worden ontleend. De algemene voorschriften voor preventie van ongevallen moeten in acht worden genomen!

2.2 Transport

Pas op

De installatie moet tegen vochtigheid en vorst worden beschermd. Elektronische componenten mogen niet tijdens transport en opslag aan temperaturen buiten de band -10 °C +50 °C worden blootgesteld.

Pompen moeten met behulp van hijslussen worden getild. Voorbeelden van hoe hijslussen moeten worden gebruikt.



Pas op

Op het zwaartepunt van de pomp letten, zodat deze niet opzij kan kantelen.

Pas op

Motoren en pompkop (motor en waaier) mogen alleen aan de hijsogen (indien aanwezig) worden opgetild. De gehele pomp mag niet aan de hijsogen worden opgetild. De hijsogen zijn daarvoor niet voldoende sterk gedimensioneerd.

3. Doel

Het pompsysteem dient alleen voor het verpompen van vloeistoffen. De bedrijfszekerheid van de pomp is alleen bij beoogd gebruik gegarandeerd. De in de technische gegevens aangegeven grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

Biral-Inline-centrifugaalpompen zijn vooral geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Verwarmings-, ventilatie-, airco- en koelinstallaties
- circulatie, transport en drukverhoging in industriële installaties.

Bij gebruik van ongeschikte media zoals zure of basische vloeistoffen kan de installatie worden beschadigd door corrosie, onbruikbaar worden of gaan lekken.

3.1 Te verpompen vloeistof

Zuivere, dun vloeibare, niet-agressieve en niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste of langvezelige bestanddelen.

De te verpompen vloeistof mag de pompmaterialen niet chemisch aantasten. Als een vloeistof met een van water afwijkende dichtheid en/of viscositeit wordt getransporteerd, dan veranderen de hydraulische prestaties. Let er op, dat het motorvermogen aangepast moet worden. O-ringen en de asafdichting moeten worden afgestemd op de te verpompen vloeistof. Bij het transport van gezuiverd water met temperaturen boven de 80 °C en met anti-corrosie-additieven, kalkneerslag, etc. kunnen speciale asafdichtingen nodig zijn (bijvoorbeeld in verwarmings- en airconditioning-systemen). Bij verwarmingssystemen moet de waterkwaliteit volgens VDI 2035 worden aangehouden.

3.2 Glijringafdichting

De pompkamer wordt afgedicht door een glijringafdichting voor de motoras. Enige lekkage is voor smering noodzakelijk. Bij antivries-additieven of dergelijke kunnen residuen zichtbaar zijn.

Bij antivries-additieven of dergelijke van meer dan 25% zijn eventueel speciale glijringafdichtingen noodzakelijk. Bij langere stilstandperiodes van de pomp moet de pomp, om een verhoogde lekkage te voorkomen, regelmatig voor korte perioden in bedrijf worden genomen. Wateradditieven, vooral schurende stoffen kunnen de mechanische asafdichting beschadigen (verhoogde lekkage). Bij de mechanische asafdichting mag geen onderdruk ontstaan.

Vanwege het milieu:



U zult wel begrijpen dat men niet kan werken zonder transportverpakking. Wij vragen u ons te helpen ons milieu te beschermen door materialen af te voeren in overeenstemming met de voorschriften of verder te gebruiken.

4. Typecode

Voorbeeld:	VariA	-E	80	-13	500	4	3	RED
VariA Naam								
-E Geregelde versie met frequentieomvormer								
80 DN [mm]								
-13 Max. druk [mWs]								
500 Bouwlengte [mm]								
4 Aantal polen van de motor								
3 Vermogen P_2 [kW]								
RED Toepassingsgebied								

5. Toepassingsvoorwaarden

5.1 Max. toelaatbare bedrijfsdruk/systeemdruk

Standaarduitvoeringen RED, GREEN 1 und GREEN 2

RED: 10 bar tot 140 °C

GREEN 1: 10 bar tot 90 °C

GREEN 2: 10 bar tot 60 °C

Speciale uitvoering met spec. glijringafdichtingen

13 bar tot 140 °C

16 bar tot 120 °C

Pas op

De maximale bedrijfsdruk is afhankelijk van de temperatuur van het medium. De aangegeven druk- en temperatuurgrenzen mogen niet worden overschreden.

5.2 Systeemdruk/inlaatdruk/aanzuighoogte

Opstelling 500 m boven zeeniveau.

Per +/-100 m hoogte boven zeeniveau wijzigen de noodzakelijke bedrijfsdruk en inlaatdruk met +/- 0.01 bar.

Berekening

van de min. inlaathoogte/veiligheidsberekening

$$H = p_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

De noodzakelijke min. inlaatdruk «H» in [mWS] ter verandering van cavitatie in de pomp wordt als volgt berekend:

H = vereiste inlaathoogte

pb = Barometerstand in bar in open systemen meestal 1 bar; in gesloten systemen geeft pb de systeemdruk aan

NPSH = **Net Positive Suction Head** in mWS (in de NPSH-kromme bij de grootste transportstroom af te lezen, die de pomp zal transporteren)

Hf = Wrijvingsverlies in de aanzuigleiding in mWS

Hv = Dampdrukhoogte (zie dampdruktabel)

tm = Temperatuur van het medium

Hs = Veiligheidstoetslag (bijv. 0,5 m)

Wanneer het resultaat van «H» positief is, is bij de pomp voldoende systeemdruk/inlaathoogte aanwezig en de pomp loopt veilig. Is «H» negatief, dan is de systeemdruk te laag en moet er minstens de waarde van H meer systeemdruk/inlaathoogte opgebouwd worden.

Voorbeeld:

45 m³/h, 6,5 m

Mediumtemperatuur $t_m = 60$ °C

VariA 65-10 340 4 1.5

NPSH: m uit pompdigram

pb = 1 bar

Hf = 0 (aanname)

Hv = 3,9 (75 °C)

H = $p_b \times 10,2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$

«H» = $+10,2 - 4 - 0 - 3,9 - 0,5$

«H» = +1,8

Pas op *In aanzuigleiding alleen lage weerstand toelaatbaar, d.w.z. Nulpunt van de installatie kort voor de aanzuigverbinding van de pomp.*

5.3 Max. inlaatdruk

De max. inlaatdruk + nultransportdruk moet altijd lager zijn dan de «maximaal toelaatbare werkdruk».

5.4 Min. transportstroom

Altijd moet een door de pomp geleverd minimaal debiet door de pomp stromen.

Pas op *Een minimaal debiet van 10% van de transportstroom in het beste punt van het rendement moet steeds door de pomp stromen. Bij geregelde pompen, die met verminderd toerental lopen, mag deze waarde ook lager zijn. De transportstroom en de opvoerhoogte in het beste punt van het rendement (BEP) kunnen worden gevonden in het gegevensblad van de pomp.*

5.5 Max. transportstroom

De maximale transportstroom mag niet hoger zijn dan de waarden die zijn opgegeven voor elke pomp. Er bestaat anders bijv. cavitatie- en overbelastingsgevaar. Afmetingen en gewichten zijn in de informatiebladen (in de catalogus) te vinden.

5.6 Geforceerde stroming/turbinebedrijf

Pas op *Geforceerde stroming/turbinebedrijf is niet toelaatbaar en kan tot vernietiging van de pomp en van de frequentieomvormer leiden.*

5.7 Geluidsniveau (geluidsdrukniveau)


Motor [kW]	50 Hz [dB(A)]	60 Hz [dB(A)]
0.25 tot 2.2	<70	<70
3.0	<70	71
4.0	<70	71
5.5	71	76
7.5	72	77
11.0	74	80
15.0	76	81
18.5	77	82

6. Bedrijfsomstandigheden

6.1 Schakelfrequentie

Bij directe netaansluiting mag de pomp niet vaker dan vier keer per uur aan de netzijde in- en uitgeschakeld worden. Wanneer de pomp direct via de stroomvoorziening wordt ingeschakeld, loopt zij met een vertraging van ca. 5 s aan. Wanneer de pomp meerdere keren per uur in- en uitgeschakeld moet worden, dan moet voor het in- en uitschakelen van de pomp de ingang voor extern AAN/UIT worden gebruikt. Wanneer de pomp via een externe AAN/UIT-schakelaar in- of uitgeschakeld wordt, loopt zij direct aan.

Dampdruktabel



7. Inbouw

7.1 Opstelling

De pomp moet worden opgesteld in een vorstvrije en goed geventileerde ruimte.




In installaties voor de behandeling van hete media moet ervoor worden gezorgd dat mensen niet per ongeluk in contact met hete oppervlakken kunnen komen

Een minimale afstand boven de motor is vereist voor de inspectie en reparatie:

- voor pompen met motoren tot inclusief 4 kW: 300 mm
- voor pompen met motoren vanaf 5,5 kW: 1 m

Pas op

Motoren en pompkop (motor en waaier) mogen alleen aan de hijsogen (indien aanwezig) worden opgetild. De gehele pomp mag niet aan de hijsogen worden opgetild. De hijsogen zijn daarvoor niet voldoende sterk gedimensioneerd.



7.2 Aansluiting


De pijlen op het pomphuis geven de stroomrichting van het medium aan. De pomp kan, afhankelijk van de motorgrootte in horizontale of verticale pijpleidingen worden gemonteerd. Pompen met motoren tot en met 7,5 kW mogen in alle standen ingebouwd worden, de motor mag echter niet naar beneden wijzen.

Pas op


Ontluchting LV, onafhankelijk van de installatierichting, steeds in de verticale as boven. Uitzondering: H1

7.3 Installatieopties


Verticale montage



Horizontale montage




7.4 Aansluitingen



E	* Lediging ¹	G 1/4"
LV	Ontluchting	G 1/4"
M	* Manometer-aansluiting ¹	2 x G 1/4"
P1	Aansluiting perszijde	G 1/4"
P2	Aansluiting zuigzijde	G 1/4"
	Zuigaansluiting	
	Drukaansluiting	
¹	wanneer aanwezig	
*	VariA 80 x 500/100 x 670/ 125 x 620/150 x 750	

7.5 Afsluitschuif



Afsluitschuif voor en na de pomp inbouwen.
Dat bespaart een leeg laten lopen en bijvullen van de installatie bij een eventuele vervanging van de pomp.


7.6 Directe Inbouw in de pijpleiding

Bij voldoende bevestiging van de buizen in de onmiddellijke nabijheid van de pompaansluitingen is in horizontale en verticale leidingen de directe installatie van de pompen met motoren tot 18,5 kW toegestaan.

7.7 Pompen met voet

Bij onvoldoende draagvermogen de pijpleiding kunnen pompen vanaf nominale doorsnede DN 80 mm met een voet op de fundering of aan een muurbeugel bevestigd worden. Om trillingen en geluidsoverdracht te voorkomen, is het raadzaam de pomp op een vibratie absorberende ondergrond te installeren.

7.8 Pijpleidingen



De pomp moet spanningsvrij worden gemonteerd, zodat pijpleidingskrachten geen invloed hebben op zijn functie. De leidingen moeten zo worden gelegd dat er zich geen lucht in kan ophopen, vooral in de zuigleiding.

7.9 Bypass (omloopleiding)

Pas op

De pomp mag niet werken met een gesloten klep in de drukleiding. Een daaruit voortvloeiende stijging van de temperatuur met de ontwikkeling van stoom kan schade aan de pomp veroorzaken. Om dat risico te vermijden moet altijd een minimum hoeveelheid door de pomp stromen. Dat wordt daardoor verzekerd, dat een bypass of een afvoer naar een tank o.i.d. aan de perszijde van de pomp wordt aangebracht.

8. Algemeen voor VariA-E

VariA-E pompen zijn pompen met frequentiegecontroleerde standaard motoren voor de aansluiting aan drie-fase-netwerken.

De pomp bezit:

- relais voor het doorgeven van een foutmelding of bedrijfsmelding
 - relais voor een bedrijfsmelding of gereedmelding
 - Digitale ingang voor extern AAN of extern UIT
 - Digitale ingang voor extern minimaal toerental¹
 - Digitale ingang voor extern maximaal toerental¹
- ¹ via externe APP of PC configureerbaar als alarmreset

8.1 Pompen zonder drukverschilsensor

De interne pompregeling is uitgeschakeld.

Een externe instelwaarde (0–10 V, 4–20 mA)

voor de toerentalinstelling kan worden aangesloten.

De pomp kan worden ingesteld tussen het minimale toerental van 12,5 Hz en maximale toerental.


Let op *De debietweergave op de frequentie-omvormer is uitgeschakeld. Wanneer de debietweergave bij een pomp in instelwaarde-bedrijf actief moet zijn, moet een pomp met drukverschilsensor gekozen worden en de instelwaarde moet via de Biral interfacemodule (BIM B2 besturings-module) ingevoerd worden. (De volumestroom van de Biral AQVAtron is een afleiding van de drukverschilsensor)*

8.2 Pompen met drukverschilsensor

De pomp bezit een ingebouwde PI-regelaar en een drukverschilsensor, die de regeling van de pomptransportdruk onder de Bedrijfsmodi Constante druk en Proportionele druk mogelijk maakt.

De gewenste instelwaarde per bedrijfsmodus kan op het Biral configuratiescherm met toetsen worden ingevoerd.

8.2.1 Montage drukverschilsensor




8.3 Installatiebeperkingen

Om een voldoende koeling van de motor en de elektronica veilig te stellen, moet het volgende in acht worden genomen:

- De pomp moet zo ingebouwd worden, dat voldoende koeling verzekerd is.
- De temperatuur van de koellucht mag niet hoger dan 40 °C zijn.
- De Koelribben en de ventilatorbladen moeten schoon worden gehouden.

Om condensatie op de elektronica te voorkomen zijn motoren die buiten zijn geïnstalleerd, afgeschermd door een passende bescherming.

Voorbeeld van een veiligheidsvoorziening



9. Elektrische aansluiting

9.1 Veiligheidsaanwijzingen

Pas op

De installateur of de gebruiker is verantwoordelijk voor de installatie van de juiste systeemaarding en adequate bescherming conform de geldende nationale en lokale normen. Alle bewerkingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.



Voor elke ingreep in de klemmenkast van de pomp moet de netspanning ten minste 5 minuten uitgeschakeld zijn.

9.1.1 Netschakelaar

De pomp moet op de opstelplaats worden beveiligd en via een externe al-polige netschakelaar aangesloten worden. De schakelaar moet beschikken over een contactscheiding van ten minste 3 mm per pool volgens IEC 364.

9.1.2 Bescherming tegen elektrische schok – indirecte aanraking



De pomp moet worden geaard en beveiligd tegen indirect contact overeenkomstig de nationale voorschriften. Aardleidingen moeten door kleur geel/groen (PE) of geel/groen/blauw (PEN) gemarkeerd zijn.

Pas op

Omdat deze motoren een ontwerp-gerelateerde lekstroom van meer dan 3,5 mA hebben, moeten deze motoren worden aangesloten op bijzonder betrouwbare en robuuste aardverbindingen.

9.2 Lekstroom



De frequentieomvormers kunnen aanraakstromen >3,5 mA vertonen. Volgens DIN EN 61800-5-1 hoofdstuk 4.3.5.5.2, moet een extra aardleiding worden aangebracht met dezelfde doorsnede als de originele aardleiding. De mogelijkheid voor de aansluiting van een tweede aardleiding bevindt zich onder de netstroomleidingtoevoer (met aardsymbool gemarkeerd) aan de buitenzijde van het apparaat. Een voor de aansluiting geschikte M6×15-schroef (aanhaalmoment: 4,0 Nm) gebruiken.

9.2.1 Extra bescherming

Indien, wegens netspanningsvorm of eis van de EVU, als beschermende maatregel aardlekschakelaars moeten worden gebruikt, moeten aardlekschakelaars worden gebruikt:

- die volgens DIN VDE 0664 ook bij pulserende DC-lekstromen en bij vlakke DC-lekstromen (Universele Uitvoering- voor alle stromen gevoelig) aanspreken
- die bij inschakelen van de netspanning rekening houden met de laadstroomimpuls tegen aarde.
- die voor de lekstroom van de pomp geschikt zijn.

Wanneer pulsvormige foutstromen als gevolg van transiënte (kort durende) netspanningspieken en ongelijkmatige fasebelasting bij het inschakelen optreden, dan worden aardlekschakelaars met vertraagde werking (VSK) aanbevolen.

De schakelaars moeten met de twee getoonde symbolen gemarkeerd zijn:  

Let op

Bij het kiezen van de aardlek-schakelaar moet aandacht worden besteed aan de totale lekstroom van alle elektrische apparatuur van de installatie.


9.2.2 Piekspanningsbeveiliging

De pomp is beveiligd tegen overspanning door gebruik te maken van de tussen de fasen en tussen de fasen en aarde ingebouwde varistoren.

9.2.3 Voedingsspanning




3×400 V, +/−10% 50/60 Hz

9.2.4 Aanbevolen zekeringsmaten






Het is belangrijk om te controleren dat de elektrische gegevens op het vermogensbordje overeenkomen met de bestaande voedingsspanning. De leidingen in de pompklemmenkast moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Met uitzondering van de aardingsgeleider, die zo lang moet zijn, dat hij bij per ongeluk lostrekken van de kabel als laatste geleider uit de schroefklemmen wordt losgetrokken. De figuur toont een voorbeeld van een pomp aangesloten op het net met netschakelaar, zekeringen en extra bescherming.

9.3 Netaansluiting




9.4 Overige aansluitingen







Deksel sluiten.
Let op kabel niet inklemmen.



9.5 Switch



Het bedieningspaneel openen.



Deksel sluiten.

	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
Functie	Storings- of bedrijfsmelding	Bedrijfs- of Klaarmelding	Extern UIT of extern AAN	–
ON	Bedrijfsmelding klemmen 52, 54, 51	Klaarmelding klemmen 42, 44, 41	Extern AAN 	–
UIT	Storingsmelding klemmen 52, 54, 51	Bedrijfsmelding klemmen 42, 44, 41	Extern UIT 	–

10. Inbedrijfstelling

10.1 Algemeen

Pas op *Voor de inbedrijfstelling moet de pomp absoluut met de te verpompen vloeistof worden gevuld en ontluicht. Bovendien moet de noodzakelijke minimale inlaatdruk bij de inlaat van de pomp aanwezig zijn.*

Pas op *De installatie kan niet via de pomp ontluicht worden. De pomp ontluicht zichzelf.*


10.2 Vullen

Gesloten of open systemen met positieve druk aan de zuigzijde van de pomp:

- De afsluitschuif aan de perszijde de pomp sluiten en de ontluchtingsschroef (LV) van de pomp losmaken.

Pas op *Om het risico van persoonlijk letsel of schade aan de motor of andere onderdelen als gevolg van het uittredende medium te voorkomen, moet aandacht worden besteed aan de richting van de ontluichtingsopening. Speciaal bij installaties met hete media moet ervoor worden gezorgd dat er geen gevaar voor verbranding bestaat.*

Ontluchtingsschroeven



- Open de afsluitklep in de zuigleiding langzaam tot het medium uit de ontluichtingsopening loopt.
- Ontluchtingsschroef aantrekken en afsluitschuif helemaal openen.

Procedure voor open systemen, waarbij het niveau van het medium lager is dan de pomp:

Let op *De aanzuigleiding en de pomp moeten met de te verpompen vloeistof worden gevuld en ontluicht voordat de pomp in werking wordt gesteld.*

- Sluit de afsluitklep aan de perszijde van de pomp en open de afsluitklep aan de zuigzijde volledig.
- De ontluchtingsschroef (LV) losmaken.
- Daarna een plug in een van de pompflenzen verwijderen (afhankelijk van de installatiepositie van de pomp, de plug moet hoger zijn dan LV).
- Medium vullen door de vulopening totdat de zuigleiding en de pomp volledig gevuld zijn.
- Plug weer indraaien en vast aantrekken en de ontluchtingsschroef (LV) vast aantrekken.


Pas op *De aanzuigleiding kan, wanneer mogelijk reeds voor de inbouw van de pomp gedeeltelijk gevuld en ontluicht worden. Voorts kan een vulapparaat vóór de pomp worden geïnstalleerd.*

10.3 Ontluchting van de drukverschilsensor

Bij Pompversies die met een drukverschilsensor uitgerust zijn moet deze ontluicht worden.



Door uittredend medium bij het ontluichten van de capillaire buizen van de drukverschilsensor bestaat het gevaar van persoonlijk letsel of beschadigingen van de motor of andere componenten. Speciaal bij installaties met hete media moet ervoor worden gezorgd dat er geen gevaar voor verbranding bestaat.



Handelwijze

Vooraf moet de pomp geïnstalleerd en het systeem gevuld zijn. De systeemdruk moet in orde zijn.

- De wartels van de capillaire buizen van de zuigen dukaansluiting aan de kant van de sensor losmaken, echter niet volledig verwijderen.
- wachten tot medium naar buiten komt.
- Wartels met de hand weer aandraaien

10.4 Operationele controle

Na inschakelen van de voedingsspanning moet de pomp zelfstandig starten:

De Biralwaaier draait groen oplichtend.




De pomp loopt volgens basisinstelling.

11. Instellingen



Waarschuwing
*Er bestaat gevaar voor brandwonden!
Bij hoge temperatuur van het medium
kan de pomp zo heet worden,
dat alleen de bedieningsknoppen
mogen worden aangeraakt.*


11.1 Bedieningspaneel



A1	Knop voor instelling van de bedrijfsmodus
A2	Knoppen voor het instellen (opvoerhoogte) met verlichte symbolen (LED) voor display van opvoerhoogte en debiet
LED 1	Display ingestelde regelkarakteristiek (stap)
LED 2	Display van het actuele debiet V (25...100%)
LED 3	Biralwaaier geeft de status van de pomp aan
B	Aansluitpunt voor Remote Adapter

11.2 Bedrijfsmodi (A1)

Cyclus van de bedrijfsmodi Knop



Geregeld bedrijf: Proportionele druk (pp)

Sinnvoll in folgenden Anlagen:

- Twee-buis-systemen met thermische afsluiters en
- Lange stukken leiding
- Afsluiters met groot werkgebied
- Hoog drukverlies
- Pompen voor primair circuit met hoog drukverlies



Geregeld bedrijf: Constante druk (cp)

Zinvol in volgende installaties:

- twee-leidingsystemen met thermische afsluiters en
- opvoerhoogte <2 m
- natuurlijke circulatie (voormalige zwaartekrachtverwarming)
- met zeer gering drukverlies
- pompen voor primair circuit in installaties met gering drukverlies
- vloerverwarming met thermostatische radiatorafsluiters
- eenpijpsverwarmingsinstallaties




Niet-geregeld bedrijf: Constant toerental (cs)

Het werkpunt kan door aanpassing van het toerental (toets A2) optimaal ingesteld worden.

Zinvol voor installaties met constante volumestroom: Airconditioning toepassingen, warmtepompen, Ketelvoedingspompen enz.

11.3 Opvoerhoogte (A2)



De instelwaarde van de pomp kan door indrukken van de toets of worden ingesteld.



Voorbeeld:
bijv. LED 3 brandt (geel)
Karakteristiek 3

LED 3 en 4 lichten op:
Karakteristiek tussen 3 en 4

Pas op

Indien afzonderlijke radiatoren niet voldoende warm worden, stelt u de volgende hogere karakteristiek in.

11.4 Display van het actuele debiet (LED V)



V = 25, 50, 75, 100%

Bij de VariA-E is de volumestroom een afleiding van de druk. Derhalve is het display alleen actief bij VariA-E versies met drukverschilsensor.

11.5 Sleutelvergrendeling inschakelen/uitschakelen

Door tegelijkertijd drukken van de toets en (ten minste 3 sec.) zullen alle functietoetsen in het bedieningspaneel uitgeschakeld of geactiveerd worden.

11.6 Pomp START/STOP

Veranderen van de bedrijfsmodus op START resp. STOP toets (3 sec) drukken.


11.7 Statusdisplay/Biralwaaier

Pomp loopt (normaal bedrijf)	Kleur	Patroon	Rotatie	Status
	groen	normaal	draait	pomp loopt normaal VariA-E... (Pomp actief)
	groen	normaal	staat stil	pomp STOP met toets of APP zie hoofdstuk 7.6 (pomp staat stil)
	groen	knippert	staat stil	pomp extern UIT VariA-E... (Pomp passief)

Pomp met storing

	rood	knippert	staat stil	Alarm	(Bedrijfsmelding: UIT) (Foutmelding: IN)
	rood	normaal	draait	Waarschuwing	(Bedrijfsmelding: IN) (Foutmelding: IN)

11.8 Statusdisplay van de aandrijvingsregelaar




Rode LED	Groene LED	Status
		bedrijfsgeereed
		bedrijf
		waarschuwing
		fout
		busfout bedrijf
		busfout bedrijfsgeereed

○ LED uit ● LED aan LED knippert LED knippert snel


11.9 Fabrieksinstellingen van de frequentieomvormer

	Proportionele druk LED brandt geel
3	Regelkarakteristiek op 3 ingesteld LED brandt groen
Switch 1 UIT	Foutmelding Zie hoofdstuk 4.4
Switch 2 UIT	Bedrijfsmelding zie hoofdstuk 4.4
Switch 3 UIT	Extern UIT zie hoofdstuk 4.4
Switch 4 UIT	niet bezet

12. Montage van de aandrijvingsregelaar




gestuurde pomp met losse frequentieregelaar zonder Δp -sensor, incl. motorkabel en onderdelen voor wandmontage.




geregelde pomp met losse frequentieregelaar met Δp -sensor incl. motorkabel, sensorkabel en onderdelen voor wandmontage

12.1 Benodigde ruimte



Motorvermogen		L	B	H
0.55 tot	1.5 kW	233	153	181
2.2 tot	4.0 kW	270	189	200
5.5 tot	7.5 kW	307	223	241
11.0 tot	22.0 kW	414	294	292

12.2 Temperatuurbewaking



Indien de motor met een temperatuursensor is uitgerust, wordt deze aangesloten op de klemmen T1 en T2 (1), daarvoor moet de gebruikte inlegbrug (2) worden verwijderd.


Pas op Wanneer de brug geplaatst is, vindt geen temperatuurbewaking van de motor plaats.

12.3 Installatievoorwaarden


Verzeker u ervan, dat de montageplaats bij een wandmontage van de aandrijvingsregelaar aan de volgende voorwaarden voldoet:

- De aandrijvingsregelaar moet op een vlak, stevig oppervlak gemonteerd worden.
- De aandrijvingsregelaar mag alleen op niet brandbare ondergronden gemonteerd worden.
- Rondom moet minimaal een breedte van 20 cm vrij rondom de aandrijvingsregelaar bestaan om vrije convectie te kunnen garanderen.

Motorkabellengte




Opbouw voor motorvermogen 0.55 tot 7.5 kW



- 1 Onderdelen voor wandmontage
- 2 Gatenpatroon vastleggen
- 3 Schroeven (niet meegeleverd)
- 4 Frequentieomvormer
- 5 Meegeleverde schroeven,
Aanhaalmoment 4,0 Nm


Motorkabel aansluiten



Draadkleuren van motorkabel

L1	U	bruin
L2	V	zwart
L3	W	grijs
PE	PE	groen-geel
T1		zwart
T2		zwart

Opbouw voor motorvermogen 11.0 tot 22.0 kW



- 1 Onderdelen voor wandmontage
- 2 Gatenpatroon vastleggen
- 3 Schroeven (niet meegeleverd)
- 4 Frequentieomvormer
- 5 Vleugels verwijderen
- 6 Deksel frequentieomvormer verwijderen
Frequentieomvormer
aan wandmontage bevestigen

13. Onderhoud

Pas op

Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden moet de pomp onvoorwaardelijk buiten bedrijf worden gesteld, alle polen moeten van het net worden gescheiden en de pomp moet tegen weer inschakelen worden beveiligd. Uitvoering alleen door gekwalificeerd personeel!

13.1 Algemeen


Voor elke demontage zuig- en perszijde afsluiten, zekeringen uitschroeven en de pomp ledigen.

13.2 Pompas uitrichten

Wanneer de motor tijdens de montage of reparatie van de pomp werd losgekoppeld, dan moet de pompas na montage van de motor gecontroleerd worden: Controleer de slingering van de motoras met een meetklok. De maximale slingering op de voorste waaiertap mag 0.05 mm zijn.

13.3 Montage van het inbouwblok/ van de glijringafdichting

Inbouwblok vervangen



- | | |
|---|--|
| 1 | Schroef (tussen behuizingskap en pomphuis) |
| 2 | Schroef (tussen motor en behuizingskap) |
| 3 | Afdichting (O-ring) |


Handelwijze uitbouw

- Losmaken van de schroeven Pos 1
- Oude inbouwblok verwijderen

Handelwijze inbouw

- Nieuwe inbouwblok plaatsen
- Schroeven Pos 1 aanbrengen en aantrekken

Glijringafdichting vervangen



- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Contraring | 5 | Schroef en onderlegschijf (bij div. types ook moer) |
| 2 | Montagehulp | 6 | Behuizingskap |
| 3 | Glijringafdichting | | |
| 4 | Schoepenrad | | |

Handelwijze uitbouw

- Uitbouwen van het inbouwblok
- Losmaken van de schroef of moer pos. 5
- Aftrekken van de waaier pos 4
- Losmaken van de schroeven tussen motor en behuizingskap
- Aftrekken van de behuizingskap pos 6
- Lostikken van de contraring pos 1

Handelwijze inbouw

- Voor de assemblage alle onderdelen goed reinigen. In het bijzonder de glijvlakken van de glijringafdichtingen moeten schoon en niet beschadigd zijn.
- Plaatsen van de nieuwe contraring met behulp van een montagehulp pos 2
- Behuizingskap monteren pos 6
- Schroeven tussen motor en behuizingskap aanbrengen en aantrekken
- Plaatsen van de glijringafdichting pos 3
- Plaatsen van de waaier pos 4
- Schroef of moer (incl. onderlegschijf) aanbrengen en aantrekken

14. Service

14.1 Verontreinigde pomp



Indien de pomp voor het transport van een voor de gezondheid schadelijke of giftige vloeistof werd gebruikt, wordt de pomp geclassificeerd als besmet.

In dit geval moet bij elke serviceaanvraag gedetailleerde informatie over de verpompte vloeistof beschikbaar zijn. Bij een eventuele serviceaanvraag moet onvoorwaardelijk voor verzending van de pomp contact opgenomen worden en verdere informatie over verpompte vloeistof enz. moet beschikbaar zijn, omdat anders de aanname van de pomp kan worden geweigerd. Eventuele verzendkosten komen ten laste van de afzender.



14.2 Vervangingsonderdelen/toebehoren

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat niet door ons geleverde onderdelen en accessoires ook niet door ons getest of goedgekeurd zijn.

Voor schades die door het gebruik van niet originele vervangingsonderdelen en toebehoren ontstaan, is elke aansprakelijkheid en garantie uitgesloten. Storingen, die niet zelf opgelost kunnen worden, moeten alleen door erkende gespecialiseerde bedrijven worden verholpen.

15. Toebehoren

Biral Interface Module monteren.



16. Algemene veiligheid



Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden moet de pomp onvoorwaardelijk buiten bedrijf worden gesteld, alle polen moeten van het net worden gescheiden en de pomp moet tegen weer inschakelen worden beveiligd. Uitvoering alleen door gekwalificeerd personeel.



Aanraakbare spanningen!














Verbrandingsgevaar door uittredend medium!



Risico van brandwonden door hete oppervlakken!

17. Storingsoverzicht

Storing			Oorzaak	Opheffen
<div>Biralwaaier licht niet op</div> <div></div>			Geen voedingsspanning	Netschakelaar en zekeringen controleren Netstekker en -kabels controleren
			Bedieningspaneel niet aangesloten	Bedieningspaneel aansluitkabel controleren
			Bedieningspaneel defect	Bedieningspaneel vervangen
<div>Biralwaaier draait rood (Waarschuwing, pomp draait)</div> <div></div>			Sensorfout	Sensorkabel controleren/aansluiten evt. sensor vervangen
<div>Biralwaaier knippert rood (Alarm, pomp draait niet)</div> <div></div>			Communicatiestoring Interne storing	Frequentieomvormer vervangen
			Overspanning Onderspanning	Spanningsverzorging controleren
			Droog lopen	Installatie vullen en ontluichten evt. sensor vervangen
			Pomp geblokkeerd	Pomp uit elkaar nemen, vreemde voorwerpen verwijderen
			Wikkelingbeveiligingscontact, overtemperatuur, motorwikkelingen verkeerd aangesloten	Aansluiting controleren
			Wikkelingbeveiligingscontact, overtemperatuur, te hoge belasting bijv. als gevolg van vervuild medium, toe te taai medium	Medium controleren
Pomp maakt lawaai			Lucht in het systeem	Herhaaldelijk ontluichten van de installatie bij uitgeschakelde pomp
			Cavitatie (onvoldoende inlaatdruk)	Systeemdruk, inlaatdruk verhogen Temperatuur verlagen
Rode LED	Groene LED	Status	Oorzaak	Opheffen
		Waarschuwing		zie Biralwaaier of Biral Remote App
		Fout		zie Biralwaaier of Biral Remote App
		Busfout bedrijf	Communicatie met bedieningspaneel onderbroken	Verbindingskabel met bedieningspaneel controleren/bedieningspaneel vervangen
		Busfout bedrijfs- gereed	Communicatie met bedieningspaneel onderbroken	Verbindingskabel met bedieningspaneel controleren/bedieningspaneel vervangen


18. Isolatiweerstandstest

Een isolatiweerstandstest mag niet in een installatie met VariA-E-pompen uitgevoerd worden, omdat daardoor de ingebouwde elektronica beschadigd kan worden.

19. Omgevingstemperatuur/opstelhoogte

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40 °C of de motor meer dan 1000 meter boven de zeespiegel is opgesteld, is het nominale vermogen van de motor verminderd door het verminderde koeleffect van de lucht. Een grotere motor moet worden gebruikt, indien nodig. Motoren mogen principe alleen tot max. 40 °C gebruikt worden.

Samenhang tussen motorvermogen (P2) en omgevingstemperatuur/opstelhoogte



20. Afvoer

Dit product zowel als onderdelen daarvan moeten op een milieuvriendelijke wijze als afval verwerkt worden:

1. Hiervoor moet van de lokale openbare of particuliere afvalverwerkingsdienst gebruik worden gemaakt.
2. Indien een dergelijke organisatie niet bestaat, of de acceptatie van de in het product gebruikte materialen wordt geweigerd, kan het product of eventuele milieubelastende stoffen aan de dichtstbijzijnde Biral AG of werkplaats worden geleverd.

Pas op

Dit product bevat de volgende onderdelen/materialen, waarbij bijzondere voorzichtigheid geboden is: Elektronica met PCB

21. Technische gegevens

	Mediumtemperatuur	Glycolaandeel in medium
RED	15 °C tot 140 °C	tot 25%
GREEN 1	-10 °C tot 90 °C	tot 25%
GREEN 2	-20 °C tot 60 °C	tot 50%
Maximaal toelaatbare werkdruk	Standaarduitvoering:	10 bar
	Speciale-uitvoeringen:	13 bar
		16 bar
Omgevingstemperatuur [°C]:	-20 °C tot 40 °C	
Opvoerhoogte max.:	38 mWs	
Capaciteit max.:	350 m³/h	
Relatieve luchtvochtigheid :	≤ 95%, condensatie niet toelaatbaar	

AQVatron afmetingen	A				B			C		D			
Nominaal vermogen motor (P2):	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0
Voedingsspanning [V] :	3 × 400 V												
Netfrequentie [Hz]:	47 tot 63 Hz												
Maximale overbelasting:	150% van de nominale stroom gedurende 60 s												
Beschermingsfunctie:	Boven- onderspanning, I2t-begrenzing, kortsluiting, motor- omvormertemperatuur, kantelbescherming, blokkeerbeveiliging												
Afmetingen [L × B × H]:	233 × 153 × 174				270 × 189 × 195			307 × 223 × 236		414 × 294 × 286			
Gewicht incl. adapterplaat en bedieningspaneel:	4.5				5.8			9.5		22			
Beschermingsklasse [IPxy]:	IP 55												
EMC:	in overeenstemming met DIN EN 61800-3, klasse C2												
Trillings- en schokbestendigheid:	volgens FN 942 017 deel 4; 5.3.3.3 gecombineerde test 2; 5...200 Hz voor sinusvormige trilling												
Koeling:	Oppervlaktekoeling:												
	Maten A tot C: vrije convectorie												
	Maat D: met geïntegreerde ventilatoren												

22. Dampdruktabel


Verdampingsdruk p_v (absolute druk) en dichtheid ρ
van water in afhankelijkheid
van de temperatuur t (°C, Celsius)
respectievelijk T (K, Kelvin).

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm ³
0	273.15	0.00611	0.062	0.9998
2	275.15	0.00706	0.072	0.9999
4	277.15	0.00813	0.083	1.0000
6	279.15	0.00935	0.095	1.0000
8	281.15	0.01072	0.109	0.9999
10	283.15	0.01227	0.125	0.9997
12	285.15	0.01401	0.143	0.9996
14	287.15	0.01597	0.163	0.9993
16	289.15	0.01817	0.185	0.9990
18	291.15	0.02062	0.210	0.9987
20	293.15	0.02337	0.238	0.9983
22	295.15	0.02642	0.269	0.9978
24	297.15	0.02982	0.304	0.9974
26	299.15	0.03360	0.343	0.9968
28	301.15	0.03778	0.385	0.9963
30	303.15	0.04241	0.433	0.9957
32	305.15	0.04753	0.485	0.9951
34	307.15	0.05318	0.542	0.9944
36	309.15	0.05940	0.606	0.9937
38	311.15	0.06624	0.676	0.9931
40	313.15	0.07375	0.752	0.9923
42	315.15	0.08198	0.836	0.9915
44	317.15	0.09100	0.928	0.9907
46	319.15	0.10086	1.029	0.9898
48	321.15	0.11162	1.138	0.9889
50	323.15	0.12335	1.258	0.9880
52	325.15	0.13613	1.388	0.9871
54	327.15	0.15002	1.530	0.9862
56	329.15	0.16511	1.684	0.9852
58	331.15	0.18147	1.851	0.9842
60	333.15	0.19920	2.031	0.9832
62	335.15	0.21840	2.227	0.9821
64	337.15	0.23910	0.438	0.9811
66	339.15	0.26150	2.667	0.9799
68	341.15	0.28560	2.913	0.9788

Temp.		p_v	H_v	ρ
°C	K	bar	m	kg/dm ³
70	343.15	0.31160	3.178	0.9777
72	345.15	0.33960	3.463	0.9765
74	347.15	0.36960	3.769	0.9753
76	349.15	0.40190	4.098	0.9741
78	351.15	0.43650	4.451	0.9729
80	353.15	0.47360	4.829	0.9716
82	355.15	0.51330	5.234	0.9704
84	357.15	0.55570	5.667	0.9691
86	359.15	0.60110	6.129	0.9678
88	361.15	0.65950	6.623	0.9665
90	363.15	0.70110	7.149	0.9652
92	365.15	0.75610	7.710	0.9638
94	367.15	0.81460	8.307	0.9624
96	369.15	0.87690	8.941	0.9610
98	371.15	0.94300	9.616	0.9596
100	373.15	1.01330	10.332	0.9581
105	378.15	1.20800	12.318	0.9545
110	383.15	1.43270	14.609	0.9507
115	388.15	1.69060	17.239	0.9468
120	393.15	1.98540	20.246	0.9429
125	398.15	2.32100	23.667	0.9388
130	403.15	2.70130	27.546	0.9346
135	408.15	3.13100	31.920	0.9302
140	413.15	3.61400	36.850	0.9258
145	418.15	4.15500	42.370	0.9214
150	423.15	4.76000	48.540	0.9168
155	428.15	5.43300	55.400	0.9121
160	433.15	6.18100	63.030	0.9073
165	438.15	7.00800	71.460	0.9024
170	443.15	7.92000	80.760	0.8973

23.1 Ersatzteilliste Pumpe
Liste de pièce
Elenco pezzi di ricambio
Parts list
Onderdelen


-
-



No.	Benennung
1	Pumpen- gehäuse
2	Lauf- rad
3	Gehäusedeckel
4	Scheibe
5	Wellen- hülse
6	Gleitring- dichtung
7	O-Ring
9	O-Ring
11.1	Sechskant- schraube
11.2	Sechskant- mutter
12	Scheibe
13	Einleg-Federkeil
14	Sechskant- schraube
15	Sechskant- schraube
16	Verschluss Schraube
17	Platte
18	Hülse
19	Innensechskant- schraube
20	Motor komplett
20.3	Rotor mit Welle
20.5	Lüfterrad
20.6	Lüfterhaube
20.7	Rillenkugellager AS
20.8	Rillenkugellager NAS

Désignation	Denominazione	Designation	Benaming
Corps de pompe	Corpo della pompa	Pump casing	Pomphuis
Roue	Girante	Impeller	Waaier
Couvercle de pompe	Coperchio della pompa	Pump cover	Pompdeksel
Disque	Disco	Disk	Schijf
Douille d'arbre	Fodero dell'albero	Shaft sleeve	Asbus
Garniture mécanique	Guarnizione di tenuta	Mechanical seal	Glijringafdichting
Joint	torique	O-ring	O-ring
Joint	torique	O-ring	O-ring
Vis à tête hexagonale	Vite esagonale	Hex. head cap screw	Bout
Ecrou hexagonal	Dado esagonale	Hexagon nut	Moer
Disque	Disco	Disk	Schijf
Clavette encastrée	Chiavetta incastrata	Laid-in key	Spie
Vis à tête hexagonale	Vite esagonale	Hex. head cap screw	Bout
Vis à tête hexagonale	Vite esagonale	Hex. head cap screw	Bout
Vis de fermeture	Vite di bloccaggio	Screwed sealing plug	Afdichtstop
Plaque	Piastra	Plate	Steunvoet
Douille	Manicotto	Bush	Afstandhouder
Vis à tête six pans creux	Vite ad esagono cavo	Hex. socket screw	Inbusbout
Moteur complet	Motore completo	Motor complete	Motor compleet
Rotor avec arbre	Rotore con albero	Shaft with rotor	Rotor met as
Ventilateur	Ventilatore	Fan roter	Ventilator
Chapeau de ventilateur	Carter ventilatore	Fan cover	Ventilatorhuis
Roulement à billes à gorge profonde	Cuscinetto a sfere a gola profonda	Deep groove ball bearing DS	Kogellager
Roulement à billes à gorge profonde	cuscinetto a sfere a gola profonda	Deep groove ball bearing NDS	Kogellager



23.2 Ersatzteilliste Frequenzumformer
Liste des pièces de rechange Convertisseur de fréquence
Elenco pezzi di ricambio convertitore di frequenza
Frequency converter spare parts list
Onderdelen Frequentieomvormer





No.	Benennung
21	AQTATron
21.1	Bedienpanel
21.3	Dichtung
21.11	Befestigungsspatte
21.12	AQTATron Deckel
21.12.1	Schraube
21.12.2	Erdanschluss
21.12.3	Schraube
21.12.4	U-Scheibe
21.13	AQTATron Unterteil
21.14	Anschlusskabel
21.20	Schraube
21.22	Schraube
21.23	Schraube
21.24	U-Scheibe
31.30	Kabelbride
26.1	Adapter
26.2	Schraube
27	Adapterplatte
28	Dichtung
29	Dichtung
30	Schraube
31	Schraube
32	U-Scheibe
40	Remote-Adapter

Désignation	Denominazione	Designation	Benaming
AQVAtron	AQVAtron	AQVAtron	AQVAtron
Panneau de commande	Pannello di comando	Control panel	Bedieningspaneel
Joint	Guarnizion	Seal	Afdichting
Plaque de fixation	Piastra di fissaggi	Fixing plate	Bevestigingsplaat
Couvercle AQVAtron	Coperchio AQVAtron	AQVAtron lid	AQVAtron deksel
Vis	Vit	Screw	Bout
Raccordement terre	Collegamento di terra	Earth connection	Aardaansluiting
Vis	Vit	Screw	Bout
Disque U	Rondell	U-disc	U-schijf
Partie inférieure AQVAtron	Fondo AQVAtron	AQVAtron base	AQVAtron onderdeel
Câble de raccordement	Cavo di collegamento	Connection cable	Aansluitkabel
Vis	Vit	Screw	Bout
Vis	Vit	Screw	Bout
Vis	Vit	Screw	Bout
Disque U	Rondell	U-disc	U-schijf
Bride de câble	Serracav	Clamp for screw fixing	Kabelklem
Adaptateur	Adapter	Adapter	Adapter
Vis	Vit	Screw	Bout
Plaque pour adaptateur	Piastra dell'adapter	Adapter plate	Adapterplaat
Joint	Guarnizione	Seal	Afdichting
Joint	Guarnizione	Seal	Afdichting
Vis	Vit	Screw	Bout
Vis	Vit	Screw	Bout
Disque U	Rondell	U-disc	U-schijf
Remote-Adapter	Remote-Adapter	Remote-Adapter	Remote-Adapter





23.3 Masstabelle und Gewichte
Tableau des cotes et poids
Tabella dimensioni e pesi
Table of dimensions and weights
Afmetingen en gewichten





														
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx								Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики			
TE T P L LE B1														
[kW]		[mm]				[kg]	[kg]	[kg]			[A]	[A]		
VariA 32-2 190 4 0.25		0.25	388	342	160	107	242	153	15.5	4.3	19.8	71M	0.81	0.85
VariA 32-2.8 190 4 0.25		0.25	388	342	160	107	242	153	15.5	4.3	19.8	71M	0.81	0.85
VariA 32-3.5 190 4 0.25		0.25	388	342	160	107	242	153	15.5	4.3	19.8	71M	0.81	0.85


													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики			
TE T P L LE B1													
	[kW]	[mm]						[kg]	[kg]	[kg]		[A]	[A]
VariA 32-8 190 2 0.55	0.55	388	342	160	107	242	153	16.5	4.3	20.8	71M	1.42	1.49
VariA 32-11 190 2 0.75	0.75	390	363	200	115	250	153	19	4.3	23.3	80M	1.7	1.8
VariA 32-14 190 2 1.1	1.1	390	363	200	115	250	153	20	4.3	24.3	80M	2.2	2.3


<p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 40, PN 16 DIN 2533</p>													
<p>Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx</p> <p>Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca</p> <p>Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики</p>													
<p>TE T P L LE B1</p> <p>[kW] [mm] [kg] [kg] [kg] [A] [A]</p>													
VariA 40-2.5 250 4 0.25	0.25	373	327	160	107	242	153	19	4.3	23.3	71M	0.81	0.85
VariA 40-3.5 250 4 0.25	0.25	373	327	160	107	242	153	19	4.3	23.3	71M	0.81	0.85
VariA 40-4.5 250 4 0.25	0.25	373	327	160	107	242	153	19	4.3	23.3	71M	0.81	0.85
VariA-E 40-6 250 4 0.55*	0.55	376	348	200	-	250	153	22.5	4.3	26.8	80M	-	1.49

<p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 40, PN 16 DIN 2533</p>													
<p>Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx</p> <p>Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca</p> <p>Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики</p>													
<p>TE T P L LE B1</p> <p>[kW] [mm] [kg] [kg] [kg] [A] [A]</p>													
VariA 40-15 440 4 1.5	1.5	397	401	200	132	263	153	47	4.3	51.3	90L	3.6	3.8
VariA 40-20 440 4 2.2	2.2	444	426	250	141	286	189	51	5.4	56.4	100L	4.9	5.1
VariA 40-23 440 4 3	3	444	426	250	141	286	189	54	5.4	59.4	100L	6.5	6.8

												
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики		
TE T P L LE B1							  					
		[kW]	[mm]				[kg]	[kg]	[kg]		[A]	[A]
VariA 40-9 250 2 0.75		0.75	376 348	200	115	250	153	22.5	4.3	26.8	80M	1.7 1.8
VariA 40-14 250 2 1.1		1.1	376 348	200	115	250	153	23.5	4.3	27.8	80M	2.2 2.3
VariA 40-17 250 2 1.5		1.5	368 351	200	132	263	153	27.5	4.3	31.8	90S	3.1 3.3



												
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики		
TE T P L LE B1							  					
		[kW]	[mm]				[kg]	[kg]	[kg]		[A]	[A]
VariA 40-18 340 2 2.2		2.2	433 391	200	132	277	189	38.5	5.4	43.9	90L	4.2 4.4
VariA 40-23 340 2 3		3	456 438	250	141	286	189	45	5.4	50.4	100L	5.5 5.8
VariA 40-30 340 2 4		4	456 481	250	149	295	189	51	5.4	56.4	112M	7.4 7.8
VariA 40-38 340 2 5.5		5.5	509 506	300	182	364	223	64.5	9.1	73.6	132S	9.7 10.2





													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx				Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca				Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики					
TE T P L LE B1				[kW] [mm] [kg] [kg] [kg]				[A] [A]					
VariA 50-4.5 270 4 0.25	0.25	387	341	160	107	242	153	25.5	4.3	29.8	71M	0.81	0.85
VariA 50-5.5 270 4 0.37	0.37	387	341	160	107	242	153	26.5	4.3	30.8	71M	1.05	1.10
VariA 50-7 270 4 0.55	0.55	389	362	200	115	250	153	29	4.3	33.3	80M	1.42	1.49
VariA-E 50-10 270 4 1.1*	1.1	381	365	200	-	263	153	34	4.3	38.3	90S	-	2.4





													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx				Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca				Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики					
TE T P L LE B1				[kW] [mm] [kg] [kg] [kg]				[A] [A]					
VariA 50-16 440 4 2.2	2.2	453	435	250	141	286	189	54	5.4	59.4	100L	4.9	5.1
VariA 50-20 440 4 3	3	453	435	250	141	286	189	57	5.4	62.4	100L	6.5	6.8
VariA 50-23 440 4 4	4	453	478	250	149	295	189	64	5.4	69.4	112M	8.3	8.7



<div><div><p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 50, PN 16 DIN 2533</p></div></div>													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx								Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики		
TE T P L LE B1													
	[kW]	[mm]						[kg]	[kg]	[kg]		[A]	[A]
VariA 50-15 270 2 1.5	1.5	381	365	200	132	263	153	34	4.3	38.3	90S	3.1	3.3
VariA 50-18 270 2 2.2	2.2	426	385	200	132	277	189	38.5	5.4	43.9	90L	4.2	4.4
VariA 50-22 270 2 3	3	449	431	250	141	286	189	42.5	5.4	47.9	100L	5.5	5.8
VariA 50-28 270 2 4	4	449	475	250	149	295	189	48.5	5.4	53.9	112M	7.4	7.8


<div><div><p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 65, PN 16 DIN 2533</p></div></div>														
<div>Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx</div>								<div>Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca</div>			<div>Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики</div>			
<div>TE T P L LE B1</div>								<div> </div>						
		[kW]	[mm]					[kg]	[kg]	[kg]			[A]	[A]
VariA 65-5.5 340 4 0.55		0.55	383	355	200	115	250	153	32	4.3	36.3	80M	1.42	1.49
VariA 65-7 340 4 0.75		0.75	383	355	200	115	250	153	33.5	4.3	37.8	80M	1.9	2.0
VariA 65-8.5 340 4 1.1		1.1	375	358	200	132	263	153	37	4.3	41.3	90S	2.3	2.4
VariA 65-10 340 4 1.5		1.5	375	378	200	132	263	153	39	4.3	43.3	90L	3.6	3.8




 <p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 80, PN 16 DIN 2533</p> <p>DN 80, PN 6 DIN 2533</p> <p>DN 80, PN 16 DIN 2533</p> <p>Pumpe mit Fuss Pompe avec support Pompa con mensola Pump with base Pomp met steunvoet Pomp cu picior xx</p>													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики			
	TE	T	P	L	LE	B1							
	[kW]	[mm]					[kg]	[kg]	[kg]		[A]	[A]	
VariA 80-7 400 4 1.1	1.1	392	375	200	132	263	153	49	4.3	53.3	90S	2.3	2.4
VariA 80-8.5 400 4 1.5	1.5	392	395	200	132	263	153	51	4.3	55.3	90L	3.6	3.8
VariA 80-10 400 4 2.2	2.2	439	421	250	141	286	189	55.5	5.4	60.9	100L	4.9	5.1
VariA 80-14 400 4 3	3	439	421	250	141	286	189	58.5	5.4	63.9	100L	6.5	6.8
VariA 80-15 400 4 4*	4	439	464	250	-	295	189	65.5	5.4	70.9	112M	-	8.7
VariA-E 80-20 400 4 5.5*	5.5	492	489	300	-	364	223	79	9.1	88.1	132S	-	11.7

 <p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 80, PN 16 DIN 2533</p> <p>DN 80, PN 16 DIN 2533</p> <p>Pumpe mit Fuss Pompe avec support Pompa con mensola Pump with base Pomp met steunvoet Pomp cu picior xx</p>													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики			
	TE	T	P	L	LE	B1							
	[kW]	[mm]					[kg]	[kg]	[kg]		[A]	[A]	
VariA 80-13 500 4 3	3	451	433	250	141	289	189	81.5	5.4	86.9	100L	6.5	6.8
VariA 80-16 500 4 4	4	451	477	250	149	295	189	88.5	5.4	93.9	112M	8.3	8.7
VariA 80-19 500 4 5.5	5.5	504	502	300	182	364	223	102	9.1	111.1	132S	11.1	11.7
VariA 80-23 500 4 7.5	7.5	504	537	300	182	364	223	113	9.1	122.1	132M	14.9	15.6



 <p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 125, PN 16 DIN 2533</p> <p>Pumpe mit Fuss Pompe avec support Pompa con mensola Pump with base Pomp met steunvoet Pomp cu picior xx</p>													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики			
TE T P L LE B1							[kg] [kg] [kg]			[A] [A]			
[kW] [mm]													
VariA 125-12.5 620 4 4	4	459	485	250	149	295	189	118.5	5.4	123.9	112M	8.3	8.7
VariA 125-15 620 4 5.5	5.5	512	510	300	182	364	223	132	9.1	141.1	132S	11.1	11.7
VariA 125-18 620 4 7.5	7.5	512	545	300	182	364	223	143	9.1	152.1	132M	14.9	15.6
VariA 125-23 620 4 11	11	575	625	350	200	444	294	177	21.4	198.4	160M	22	23.1

 <p>Flanschen Brides Flangia Flange Flens Flan фланца DN 150, PN 16 DIN 2533</p> <p>Pumpe mit Fuss Pompe avec support Pompa con mensola Pump with base Pomp met steunvoet Pomp cu picior xx</p>													
Abmessungen Cotes Dimensioni Dimensions Afmetingen Dimensiuni xx							Gewicht Poids Peso Weight Gewicht Greutate Macca			Elektrodaten Données électriques Dati elettrici Electrical data Elektrische gegevens Date electrice Электрические характеристики			
TE T P L LE B1							[kg] [kg] [kg]			[A] [A]			
[kW] [mm]													
VariA 150-11.5 750 4 5.5	5.5	522	520	300	182	364	223	168	9.1	177.1	132S	11.1	11.7
VariA 150-13.5 750 4 7.5	7.5	522	555	300	182	364	223	179	9.1	188.1	132M	14.9	15.6
VariA 150-17 750 4 11	11	585	635	350	200	444	294	202	21.4	223.4	160M	22	23.1
VariA 150-22 750 4 18.5	18.5	605	678	350	248	458	294	217	21.4	238.4	180M	37.3	39.2

**Biral AG**

Südstrasse 10
CH-3110 Münsingen
T +41(0) 31 720 90 00
F +41(0) 31 720 94 42
E-Mail: info@biral.ch
www.biral.ch
www.biralcampus.ch

**Biral GmbH**

Freiherr-vom-Stein-Weg 15
D-72108 Rottenburg am Neckar
T +49 (0) 7472 16 33 0
F +49 (0) 7472 16 34 0
E-Mail: info@biral.de
www.biral.de

**Biral Pompen B.V**

Printerweg 13 3821 AP
Postbus 2650 3800 GE
NL-Amersfoort
T +31(0) 33 455 94 44
F +31(0) 33 455 96 10
E-Mail: info@biral.nl
www.biral.nl